

CH3WNAS: Configuración de Servidor FTP

El servidor de almacenamiento está equipado con un servidor FTP integrado y de fácil uso que permitirá a los usuarios tener acceso a su contenido cuando estén en la misma red de área local o desde un sitio remoto. El servidor FTP está equipado para permitir el acceso a directorios específicos a un total de hasta 10 usuarios al mismo tiempo.

- **Opciones del servidor FTP**

Esta sección contiene las opciones para la configuración del servidor FTP del CH3SWNAS, haga clic en “Apply” para salvar la configuración realizada.

- **User** : Aquí seleccionará los usuarios de servidor FTP y podrá aplicar reglas.
- **Fólder** : Haga clic en “Browse” para seleccionar la carpeta o directorio, o seleccione “root” para permitir el acceso a todo el contenido.
- **Permission** : Desde aquí podrá establecer los permisos de usuario a “Read Only” (sólo lectura) o “Read/Write”. Cuando esté completado, haga clic sobre “Add” para añadir la regla FTP al usuario.
- **Max User** : Desde aquí fijará la cantidad máxima de usuarios que pueden conectarse al servidor FTP.

- **Idle Time** : Seleccionará la cantidad de tiempo que un usuario puede permanecer inactivo antes de ser desconectado.
 - **Port** : Seleccionará el puerto FTP, por defecto 21.
 - **Flow control Path** : Desde aquí podrá limitar el ancho de banda disponible para cada usuario.
- **FTP Access List**
En esta lista aparecerán definidas todas las reglas del FTP.
 - **FTP Server Status**
La configuración y el estado actual del servidor de almacenamiento FTP CH3WNAS aparecerán representados aquí.