

Uitleg: Configuratie van de FTP Server in de CH3WNAS

De CH3WNAS is uitgerust met een ingebouwde en gebruiksvriendelijke FTP server, die het voor gebruikers mogelijk maakt om altijd hun bestanden te benaderen, of ze nu lokaal of op afstand werken. Bijkomstig kan de CH3WNAS geconfigureerd worden om maximaal tien gebruikers gelijktijdig toegang te verlenen tot specifieke mappen op de FTP server.

The screenshot displays the web interface for configuring the FTP server. The left sidebar contains navigation options: USERS, NETWORK ACCESS, FTP SERVER (selected), UPnP AV SERVER, and P2P/BLINDA. The main content area is titled 'ADVANCED' and contains three sections:

- FTP SERVER:** A text box stating 'Assign permissions for users and groups who will be accessing the FTP server from over the Internet.'
- FTP ACCESS LIST:** A table with columns 'User Name' and 'Path'. Above the table are icons for permissions: Read/Write, Read Only, Modify Setting, and Delete.
- FTP SERVER (Configuration):** A form with the following fields:
 - User: 'Please select a user' (dropdown menu) and 'All accounts' (checkbox).
 - Folder: 'mnt' and a 'Browse' button.
 - Permission: 'Read Only' (dropdown menu) and an 'Add' button.
 - Max User: '05' (dropdown menu).
 - Idle Time: '2' (input field) with '(1-10 Minutes)'.
 - Port: '21' (input field) with '(1-65535, Default: 21)'.
 - Flow Control: 'Unlimited' (radio button) and '10 Kbps' (radio button).

At the bottom of the configuration section are two buttons: 'Save Settings' and 'Don't Save Settings'. To the right, the 'FTP SERVER STATUS' panel shows: Status: Stopped, Port: 21, Max User: 5, Flow Control: Unlimited, Idle Time: 2 Minutes, and a 'Start FTP Server' button.

- **FTP Server instellingen**

Deze sectie bevat de instellingen en mogelijkheden van de FTP server. Als alles ingesteld is, klikt u op “Apply” om de instellingen op te slaan.

- **User** : Selecteer de gebruiker waar de instellingen op toegepast moeten worden.
- **Folder** : Klik op “Browse” om een map te selecteren of selecteer “root” om tot alle mappen toegang te verlenen.
- **Permission** : Zet de bevoegdheden voor de gebruiker op “Read Only” (alleen lezen) of “Read/Write” (lezen/schrijven).

Wanneer de juiste instellingen gemaakt zijn, klikt u op “Add” om de gebruiker toe te voegen aan de FTP server.

- **Max User** : Stel het maximale aantal gebruikers in dat op de FTP server mag inloggen.
 - **Idle Time** : Stel de tijd in dat een gebruiker non-actief mag zijn voordat er automatisch uitgelogd wordt.
 - **Port** : Stel de poort voor de FTP server in. Standaard is dit 21.
 - **Flow Control Path** : Maakt het mogelijk de maximale bandbreedte voor elke gebruiker te limiteren.
- **FTP Access List**
Lijst van alle gedefinieerde FTP regels.
 - **FTP Server Status**
De huidige instellingen en status van de FTP server worden hier getoond.