

Instrucciones para abrir la carcasa Conceptronic CIDE525U



Por favor, utilice por ejemplo un destornillador o unas pinzas para abrir el CIDE525U. Haga presión para abrir el dispositivo.



Presione hacia abajo cada una de las cuatro pestañas (dos en cada lado). Al presionar, la parte superior e inferior de la carcasa se separarán la una de la otra.

No abra el dispositivo hasta haber separado la totalidad de las pestañas y cuando lo abra hágalo con especial cuidado separando ambos lados a la vez. Si no sigue estos pasos podría dañar la carcasa.



Siguiendo estas instrucciones el dispositivo se abre correctamente.

En el interior de la carcasa superior hay unas gomas para el correcto encaje del dispositivo que se conecte. **¡Atención!** : No quite estas gomas pues entonces es posible que la bandeja del DVD o CD no se abra o que el botón de encendido no haga buen contacto



Por favor, tenga en cuenta que el jumper del dispositivo que va a conectar debe posicionarse en MASTER. Si está seleccionado SLAVE o CABLE SELECT el sistema no detectará el dispositivo (CD/RW, DVD/RW, HDD etc.)