

Instrucciones de actualización de Firmware del servidor de impresión Conceptronic CPSERVU



Estas instrucciones explican cómo realizar el proceso de actualización de firmware del servidor de impresión Conceptronic CPSERVU.

1. Ejecute la utilidad PS-Utility para localizar el dispositivo.
2. Debajo de '**Device Name**' seleccione el dispositivo del que desea realizar la actualización de firmware.
Normalmente solo se muestra un dispositivo, a no ser que disponga de varios servidores de impresión Conceptronic.
3. Haga clic en el botón '**Show Web Setup**'.
4. La página de configuración se abrirá con su navegador web, haga clic en '**Firmware Upgrade**' en la parte izquierda.
5. Haga clic en '**Browse**' y localice el fichero de firmware '**CPSERVU.BIN**'. Una vez seleccionado haga clic en '**Open**'.
6. Se mostrará la ruta al firmware, haga clic en el botón '**Upgrade**'.
7. Se realizará el proceso de actualización de firmware. Una vez completado aparecerá el siguiente mensaje: "**Firmware upgrade completed**".
8. Para asegurarse que la actualización se ha realizado correctamente, recomendamos que compruebe la versión de firmware. Primero haga clic en '**Home**' y después en '**Firmware Upgrade**'. La versión de firmware que debe aparecer es la '**4.06**'. Si no fuera así, siga nuevamente las instrucciones de actualización.