

## Manual de instrucciones actualización de firmware CMED3PLUS



**“Este firmware está únicamente utilizable para el dispositivo CMED3PLUS con la versión **OMP07T101806A.rom** y **OMP07T101906A.rom**”**

**Nota: Si la versión de firmware es menor a OMP07T101806A o OMP07T101906A debe actualizar la versión de firmware a OMP07T101806A primero.**

La nueva actualización incorpora varias funciones adicionales al reproductor.

- Ahora podrá hacer uso del menú de navegación típico de los DVD originales. (Opción solo disponible si realiza un “ripeo” completo del DVD original)
- Actualizada la opción avance rápido, ahora es posible seleccionar la velocidad de avance.
- La opción Autostart ahora esta operativa.

El producto Conceptronic CMED3PLUS está equipado con un chip especial para actualizar el firmware.

Con los nuevos firmwares podrá disfrutar de las nuevas actualizaciones y nuevas funciones.

Extraiga el contenido del fichero en la carpeta por defecto.

Ficheros de Firmware:

C:\conceptronic\CMED3PLUS\FW\OMP07T101806A.rom

C:\conceptronic\CMED3PLUS\FW\OMP07T101906A.rom

### **Para actualizar el firmware del CMED3PLUS siga los siguientes pasos:**

1. Conecte el dispositivo CMED3PLUS al ordenador.
2. Copie la carpeta **FW** con los ficheros extraídos **“OMP07T101806A.rom”** y **“OMP07T101906A.ROM”** en el CMED3PLUS.
4. Desconecte con seguridad el CMED3PLUS del ordenador.
5. Conecte el CMED3PLUS en su televisor.
6. Encienda el CMED3PLUS con el mando a distancia.
7. Seleccione la carpeta **“FW”** del directorio raíz del CMED3PLUS
8. Borre la carpeta **“FW”** a través del PC una vez haya acabado la actualización.

**NOTA: El dispositivo empezara la actualización, podrá ver en la parte superior de la pantalla las palabras (Erasing, Writing).**

**Cuando haya terminado, notificara en la pantalla que se ha terminado la actualización y la pantalla se pondrá en negro.**

**EL DISPOSITIVO AUN ESTARA ENCENDIDO!**

9. Apague el CMED3PLUS con el mando distancia.
10. Vuelva a conectar el CMED3PLUS al televisor y enciéndalo.

Tu CMED3PLUS esta actualizado y listo para usarse!

**NOTE: SI NO SIGUE CORRECTAMENTE TODOS LOS PASOS PUEDE CAUSAR SERIOS PROBLEMAS EN SU CMED3PLAY, EN ESE CASO PERDERA LA GARANTIA.**

## !“INFORMACION EXTRA”!

### **Estabiliza OMP07T032707A:**

Mejora de la Navegación DVD:

1. Rápido avance y rápido retroceso.
2. Solventadas algunas dificultades de reproducción de DVD


### **Para la reproducción de menus DVD.**

Una vez realizado el “ripeno” de un DVD a su disco duro del PC copie todo el contenido en una carpeta del CMED3PLUS.

Por ejemplo puede llamar a la carpeta DVD\_DISC1;

En esta carpeta se deberán encontrar las carpetas VIDEO\_TS y AUDIO\_TS (esta última a veces no es necesaria)

1. Para arrancar el DVD con la opción de navegación posicione el cursor del mando sobre la carpeta DVD\_DISC1 y pulse el botón derecho:



2. Opción de subtítulos: Presione el botón “SUBTI” para seleccionar el idioma de subtítulos.
3. Opciones de idioma: Pulse “AUDIO” para seleccionar el idioma.
4. Información de fichero: Pulse “FUNC” para mostrar la información del fichero que se esta reproduciendo.
5. Rebobinado y avanzado: Pulse FF/FR
6. Selección de capítulo: Pulse PREV/NEXT para cambiar de capítulo.
7. Parar la navegación: Pulse la tecla STOP.
8. Zoom: pulse ZOOM para realizar hasta un aumento de 3x.