

Instrucciones de actualización de Firmware del Conceptronic CMEDHOST
Para la versión de firmware: 1.57 / MP05HT081408A

A. Información de actualización

El Conceptronic CMEDHOST está equipado con un chip de firmware actualizable. Esta función hace posible mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades.

Nota: Esta actualización de firmware para el CMEDHOST sólo se puede aplicar a dispositivos con la versión de firmware 1.55B (MP05HT052908A) o superior. Si dispone de un dispositivo con una versión inferior entonces deberá actualizar primero a la versión de firmware 1.55B antes de aplicar esta nueva actualización.

B. Información de actualización

1. Copiando los ficheros de firmware a un stick USB o a una tarjeta de memoria

- 1.1 Si ha descargado la actualización de firmware desde www.conceptronic.net, entonces tendrá un fichero ZIP que contiene una carpeta llamada 'Firmware' y 3 ficheros de documentación.
- 1.2 Conecte el stick USB o la tarjeta de memoria a su equipo.
- 1.3 Copie la carpeta 'Firmware' incluyendo todo su contenido al stick USB o a la tarjeta de memoria.
- 1.4 Quite el stick USB o la tarjeta de memoria de su equipo usando la opción 'Quitar hardware con seguridad'.
- 1.5 Desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria de su equipo.

2. Actualizando el firmware

- 2.1 Asegúrese que el CMEDHOST esta conectado a su TV o monitor.
- 2.2 Encienda el CMEDHOST con el mando a distancia.
- 2.3 Conecte el stick USB al CMEDHOST o inserte la tarjeta de memoria en el slot correcto de su CMEDHOST.
- 2.4 Seleccione la carpeta 'Firmware' usando los botones de navegación del mando a distancia. Aparecerá una pantalla de confirmación preguntando si quiere reemplazar el firmware actual por el nuevo. Escoja 'Si'. Se iniciará el proceso de actualización. Esto es visible en la esquina superior izquierda al mostrar los términos 'ERASE' y 'WRITE'.

***Nota:** El CMEDHOST no se debe apagar durante el proceso de actualización. De ser así, el dispositivo quedaría inservible, anulando la garantía del mismo.*

- 2.5 Una vez que el proceso se haya completado, se mostrará la pantalla en negro.

***Nota:** El dispositivo aún esta encendido. Necesitará apagarlo manualmente presionando el botón 'POWER' del mando a distancia. Puede apagar completamente el dispositivo con el interruptor que se encuentra en la parte trasera.*

- 2.6 Quite el stick USB o la tarjeta de memoria del dispositivo.

***Nota:** Nunca haga esto mientras el dispositivo esta encendido o durante el proceso de actualización. De ser así, el dispositivo quedaría inservible, anulando la garantía del mismo.*

3. Comprobando la versión de firmware

- 3.1 Asegúrese que el CMEDHOST esta conectado a su TV o monitor.
- 3.2 Seleccione una carpeta usando los botones de navegación del mando a distancia.
- 3.3 Presione el botón '**FUNC**' del mando a distancia, seleccione '**PROPIEDADES**' y presione el botón '**Enter**'.
- 3.4 Ahora presione el botón '**Pause**' (**II**) cinco veces seguidas.
- 3.5 Salga de la pantalla actual presionando el botón '**FUNC**'.
- 3.6 Cuando haya presionado el botón '**Fast Forward**' (**>>**), se mostrará la versión de firmware actual. Ésta debe ser: **VER 32-O MP05HT071108A-2L**.
- 3.7 Si la versión se muestra por poco tiempo, podrá presionar nuevamente el botón '**Fast Forward**' para que se vuelva a mostrar la versión.
- 3.8 Si la versión que se muestra es distinta a la versión descrita en el punto 3.6, entonces deberá repetir el proceso de actualización tal y como se describe en el capítulo B.

B. Notas de actualización

1.57 / MP05HT081408A

14 de Agosto, 2008

Añadido:

- Soporte para subtítulos cirílicos.
-

1.56 / MP05HT071108A

11 de Julio, 2008

Solucionado:

- Las imágenes que se reproducen a través de la salida VGA muestran unos bordes negros a su alrededor.
-

1.55B / MP05HT052908A

29 de Mayo, 2008

Añadido:

- Opción para desactivar la vista previa de los vídeos.
Acceda a “**Setup**” - “**General settings**” y en la opción **Preview** seleccione **ON/OFF** para habilitar o deshabilitar la vista previa.
-

MP05HT060107B

1 de Junio, 2007

Solucionado:

- Error “**Locked Device**” en algunos modelos.
-

MP05HT070706A

7 de Julio, 2006

Solucionado:

- Los parámetros de ecualización no se guardaban en memoria.
 - Partes del idioma Alemán no estaban correctas.
 - El cursor no retornaba al fichero que se había seleccionado antes de la reproducción.
-

MP05HT060806A

8 de Junio, 2006

- Versión de firmware.
-