

CM3PVR de Conceptronic - Instrucciones para la reproducción de DVD y los subtítulos AVI para la versión 038 del firmware y versiones posteriores



A. Instrucciones para la reproducción de DVD

A partir de la versión 038 del firmware, el CM3PVR incorpora la funcionalidad de reproducción de DVD.

Nota: El CM3PVR sólo soporta la reproducción de copias DVD desprotegidas. La protección CSS no está soportada por el CM3PVR.

Siga las instrucciones siguientes para reproducir archivos de DVD con el CM3PVR:

1. Cree una carpeta en el disco duro del CM3PVR dentro de la carpeta “**VIDEO**” y asigne el nombre de su película en formato DVD (por ejemplo, “**Película1**”).
2. Copie “**AUDIO_TS**” y “**VIDEO_TS**”, que incluyen el contenido de su DVD, en la carpeta que acaba de crear (es decir, “**Película1**”) en el CM3PVR.

Una vez copiados, la estructura debería ser la siguiente:

- VIDEO

| -> Película1

| -> **AUDIO_TS** (opcional)

| -> **VIDEO_TS** (con todos los archivos DVD dentro)

3. Conecte el CM3PVR a su televisor y encienda el CM3PVR.
4. Seleccione **“Movies” (películas)** en el menú principal del CM3PVR.
5. Seleccione **“C:/”** en el navegador de Películas.
6. Seleccione **“VIDEO”** en el navegador de Películas.

En la carpeta **“VIDEO”** debería aparecer su película (es decir, **“Película1”**) con un icono de DVD delante.

7. Seleccione la carpeta de la película y pulse el botón **“PLAY/PAUSE”** del mando a distancia.

A continuación comenzará la reproducción de DVD.

Nota: Si pulsa el botón **“ENTER”** en lugar de **“PLAY/PAUSE”**, el CM3PVR no reproducirá la película en DVD, sino que abrirá la carpeta (de la película).

Funciones del mando a distancia durante la reproducción de DVD

Botón	Función(es)
Botones de navegación	Navegan por el menú del DVD.
ENTER	Confirma la selección o las selecciones del menú del DVD.
SUBTITLE	Cambia o apaga los subtítulos del DVD.
AUDIO	Cambia la pista de audio del DVD (cuando el DVD contiene múltiples pistas de audio).
ANGLE	Cambia el ángulo de reproducción del DVD (cuando el DVD contiene múltiples ángulos).
FF	Avance rápido
FR	Rebobinado
NEXT	Capítulo siguiente
PREVIOUS	Capítulo anterior
MENU	Vuelve al menú del DVD.
TITLE	Vuelve al menú del DVD.
STOP	Detiene la reproducción del DVD y vuelve al navegador de Películas.

B. Instrucciones para los subtítulos AVI

A partir de la versión 038 del firmware, el CM3PVR es compatible con los archivos de subtítulos siguientes:

- SRT
- SSA
- SUB
- SMI

Para reproducir los archivos AVI con subtítulos, necesitará asignar el mismo nombre al archivo de subtítulos y al archivo AVI.

Por ejemplo:

Nombre del archivo de la película: **Mi_película_con_sub.AVI**

Nombre del archivo de subtítulos: **Mi_película_con_sub.SRT**

Seleccione el archivo AVI que desea reproducir y pulse el botón “ENTER” o “PLAY/PAUSE” del mando a distancia. El archivo AVI empezará a reproducirse con el correspondiente archivo de subtítulos cargado.

Para activar o desactivar los subtítulos durante la reproducción, pulse el botón “SUBTITLE” del mando a distancia.

Si selecciona “ **Movies**” (**Películas**) en el menú principal, los archivos de subtítulos también aparecen en el menú de navegación, de manera que también podrá copiar los subtítulos en otras ubicaciones.