

Conceptronic CM3H Firmware Upgrade Instructies voor firmware versie 1.20



A. Upgrade informatie

De Conceptronic CM3H is uitgerust met een firmware upgradebare chip. Deze functie maakt het mogelijk om het apparaat te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

Let op: De firmware upgrade procedure is op eigen risico. Ook al kan een firmware upgrade het apparaat verbeteren en nieuwe mogelijkheden toevoegen, er is een kleine kans dat de upgrade mislukt en het apparaat onbruikbaar wordt.

B. Upgrade procedure

1. Kopieer de firmware bestanden naar de CM3H

- 1.1 Als u de firmware upgrade van www.conceptronic.net heeft gedownload, dan heeft u een ZIP-bestand met daarin een map genaamd 'Firmware' en drie documentatie bestanden.
- 1.2 Sluit de CM3H aan op uw computer met een USB-kabel.
- 1.3 Kopieer de 'Firmware' map inclusief alle inhoud naar de harde schijf van de CM3H.
- 1.4 Verwijder de CM3H van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.
- 1.5 Ontkoppel de USB-kabel van de CM3H en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

2. Firmware updaten

2.1 Sluit de CM3H aan op een TV of monitor.

2.2 Zet de CM3H aan met de schakelaar op de achterkant.

2.3 Indien u meerdere partities heeft, selecteert u de partitie waar de '**Firmware**' map op staat.

2.4 Open de '**Firmware**' map, selecteer het firmware bestand en druk op de '**ENTER**' knop op de afstandsbediening.

Een bevestigingsscherm zal getoond waarin gevraagd wordt of u de huidige firmware met een andere wilt vervangen. Kies voor '**Yes**'. De upgrade procedure zal nu starten, wat zichtbaar is door de text '**UPGRADE ...**' en bijbehorende voortgangsbalk.

Let op: De CM3H mag tijdens het upgrade proces niet uitgeschakeld worden. Als dat wel gebeurt, zal het resulteren in een onbruikbaar product dat niet door garantie gedekt wordt.

2.5 Zodra het upgrade proces voltooid is, zal het scherm op zwart gaan.

*Let op: Het apparaat staat nog steeds aan. U dient hem handmatig uit te zetten met de '**POWER**' knop op de afstandsbediening. U kunt het apparaat volledig uit zetten met de schakelaar op de achterkant.*

3. De '**Firmware**' map verwijderen

3.1 Sluit de CM3H aan op uw computer met een USB-kabel.

3.2 Verwijder de '**Firmware**' map van de harde schijf. Dit zorgt ervoor dat de CM3H niet nogmaals gaat updaten als u het firmware bestand selecteert op uw TV of monitor.

3.3 Verwijder de CM3H van uw computer met de optie '**Hardware Veilig Verwijderen**'.

3.4 Ontkoppel de USB-kabel van de CM3H en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

4. Firmware versie controleren.

4.1 Zorg ervoor dat de CM3H op een TV of monitor is aangesloten.

4.2 Druk op de "**SETUP**" knop van de afstandsbediening.

4.3 Selecteer de "**EXIT SETUP MENU**" pagina. De firmware versie zal op het scherm getoond worden. Dit zou "**CM3H_VER_1.20**" moeten zijn.

4.4 Als de getoonde versie niet overeenkomt met de versie die bij punt 4.3 genoemd wordt, dient u de upgrade procedure opnieuw uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk B.

C. Release notes

1.20 24 september, 2009

Fixed:

- Als een folder veel files/subfolders heeft wordt alleen root gezien
- Fotos worden niet juist weer gegeven.
- Gebruik van de Music slideshow werkte niet juist.

1.14 25 maart 2009

Fixed:

- Audio Setup Page was niet aanwezig in vorige firmware.
- Huidige firmware versie wordt nu goed getoond bij het selecteren van een firmware upgrade ROM.

1.12 6 maart 2009

Toegevoegd:

- Ondersteuning voor Central Europe, Cyrillic, Latin1, Greek en Turkish code tabellen in bestandsnamen en ondertitels.
- DivX ondertitel code tabel selectie in het Setup menu.

Verbeterd:

- Bestandsnaam weergave is nu maximaal 28 karakters (was 22).

1.02 13 januari 2009

- Initiële uitgave.