

## Instrucciones de Actualización de firmware del Conceptronic CSM3PL

Para versión de firmware 1.55A / MP07ST052808A

---



---

### A. Información de actualización

---

El producto Conceptronic CSM3PL está equipado con un chip cuya versión de firmware es actualizable. Esta función hace posible mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades.


***Nota:** Esta actualización de firmware para el CSM3PL sólo puede ser aplicada a dispositivos con la versión de firmware 1.54 (MP07ST022408A) o superior. Si dispone de una versión de firmware inferior, deberá actualizar primero a la versión 1.54 antes de poder actualizar a esta versión.*

***Nota:** El proceso de actualización de firmware se realice bajo su riesgo. Incluso aunque la actualización de firmware pueda mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades, existe la posibilidad que se produzca un fallo en el proceso de actualización que provoque que el dispositivo quede inservible.*

## B. IMPORTANTE !!!

Existen en el mercado dos versiones distintas del reproductor multimedia de Conceptronic. Ambas versiones solo difieren en el tipo de conexión interna del disco duro (disco SATA = modelo CSM3PL / disco IDE = modelo CMED3PLUS) y en el mando a distancia que se incluye. Como los dispositivos son muy similares es importantísimo conocer el modelo exacto antes de proceder con la actualización de firmware. La forma más fácil de identificar su reproductor multimedia es a través del mando a distancia.

Debajo puede ver una imagen de ambos mandos a distancia, continúe con éste proceso de actualización de firmware sólo si dispone del mando a distancia que se muestra en el CENTRO o a la DERECHA (CSM3PL rev. 1 o CSM3PL rev. 2).



CMED3PLUS



CSM3PL  
Rev. 1



CSM3PL  
Rev. 2

## C. Proceso de actualización desde el propio disco duro del CSM3PL

---

### 1. Copiar el fichero de firmware al CSM3PL

- 1.1 Si ha descargado el fichero de firmware de [www.conceptronic.net](http://www.conceptronic.net), tendrá un fichero ZIP que contiene la carpeta 'Firmware' y tres archivos de documentación.
- 1.2 Conecte el CSM3PL a su PC con el cable USB.
- 1.3 Copie la carpeta 'Firmware' incluyendo todo su contenido al disco duro del CSM3PL.
- 1.4 Desconecte el CSM3PL de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.
- 1.5 Desconecte el cable USB del CSM3PL y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

### 2. Actualizando el firmware

- 2.1 Conecte el CSM3PL a una TV o monitor.
- 2.2 Encienda el CSM3PL con el interruptor de la parte trasera.
- 2.3 Seleccione la carpeta 'Firmware' usando los botones de navegación del mando a distancia.  
Una pantalla de confirmación se mostrará preguntando si quiere reemplazar el firmware actual con la nueva versión. Seleccione 'Yes'. El proceso de actualización se iniciará automáticamente. Ésto es visible en la parte superior izquierda, ya que aparecen los términos 'ERASE' y 'WRITE'.

**Nota:** *El CSM3PL no se debe apagar durante el proceso de actualización. Si se apagara podría causar que el producto quedara inservible, anulando la garantía del mismo.*

- 2.4 Una vez el proceso de actualización haya finalizado, se mostrará la pantalla en negro.

**Nota:** *El dispositivo aún está encendido. Deberá apagarlo manualmente presionando el botón 'POWER' del mando a distancia. Podrá apagar completamente el dispositivo con el interruptor de la parte trasera.*

### 3. Eliminar la carpeta 'Firmware'

- 3.1 Conecte el CSM3PL a su PC con el cable USB.
- 3.2 Elimine la carpeta 'Firmware' del disco duro del CSM3PL. Esto garantizará que el CSM3PL no realice nuevamente la actualización de firmware si se selecciona la carpeta 'Firmware' cuando lo tenga conectado a la TV o monitor.
- 3.3 Desconecte el CSM3PL de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.
- 3.4 Desconecte el cable USB del CSM3PL y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

#### 4. Comprobar la versión de firmware

- 4.1 Asegúrese que el CSM3PL está conectado a la TV o a un monitor.
- 4.2 Seleccione una carpeta usando los botones de navegación del mando a distancia.
- 4.3 Presione el botón **'FUNC'** del mando a distancia, selecciones **'PROPIEDADES'** y presione el botón **'Enter'**.
- 4.4 Presione el botón **'Pause'** ( **II** ) cinco veces seguidas.
- 4.5 Salga de la pantalla actual presionando el botón **'FUNC'**.
- 4.6 Cuando presione el botón de **'Avance rápido'** ( **>>** ) , se mostrará la versión de firmware actual, debe ser: **VER 32-O MP07ST052808A-2L**.
- 4.7 Si la versión no se muestra durante el tiempo necesario, presione nuevamente el botón de **'Avance rápido'** ( **>>** ).
- 4.8 Si la versión mostrada es distinta a la especificada en el punto 4.6, entonces es necesario repetir el proceso de actualización de firmware tal y como se describe en el capítulo C.

#### D. Proceso de actualización desde un stick USB o de una tarjeta de memoria

---

##### 1. Copiar los ficheros de firmware al stick USB o a una tarjeta de memoria

- 1.1 Si ha descargado el fichero de firmware de [www.conceptronic.net](http://www.conceptronic.net), tendrá un fichero ZIP que contiene la carpeta **'Firmware'** y tres archivos de documentación.
- 1.2 Conecte el stick USB o la tarjeta de memoria al equipo.
- 1.3 Copie la carpeta **'Firmware'** incluyendo todo su contenido al stick USB o a la tarjeta de memoria.
- 1.4 Desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.

##### 2. Actualizando el firmware

- 2.1 Conecte el CSM3PL a una TV o monitor.
- 2.2 Encienda el CSM3PL.
- 2.3 Conecte el stick USB al CSM3PL o inserte la tarjeta de memoria en el slot adecuado del CSM3PL.
- 2.4 Aparecerá en la pantalla la opción de poder escoger entre **'HARD DISK'** y **'USB DEV'** / **'<tarjeta de memoria>'**, donde **<tarjeta de memoria>** es el tipo de tarjeta usado (por ejemplo **'COMPACT FLASH'**). Seleccione la opción del stick USB o de la tarjeta de memoria.
- 2.5 Seleccione la carpeta **'Firmware'** usando los botones de navegación del mando a distancia.  
Una pantalla de confirmación se mostrará preguntando si quiere reemplazar el firmware actual con la nueva versión. Seleccione **'Yes'**. El proceso de actualización se iniciará automáticamente. Ésto es visible en la parte superior izquierda, ya que aparecen los términos **'ERASE'** y **'WRITE'**.

**Nota:** *El CSM3PL no se debe apagar durante el proceso de actualización. Si se apagara podría causar que el producto quedara inservible, anulando la garantía del mismo.*

2.6 Una vez el proceso de actualización haya finalizado, se mostrará la pantalla en negro.

**Nota:** *El dispositivo aún está encendido. Deberá apagarlo manualmente presionando el botón 'POWER' del mando a distancia. Podrá apagar completamente el dispositivo con el interruptor de la parte trasera.*

2.7 Desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria del dispositivo.

**Nota:** *Nunca desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esta encendido y realizando el proceso de actualización. Esto podría provocar que el producto quedara inservible.*

### 3. Comprobar la versión de firmware

3.1 Asegúrese que el CSM3PL está conectado a la TV o a un monitor.

3.2 Seleccione una carpeta usando los botones de navegación del mando a distancia.

3.3 Presione el botón 'FUNC' del mando a distancia, selecciones 'PROPIEDADES' y presione el botón 'Enter'.

3.4 Presione el botón 'Pause' ( II ) cinco veces seguidas.

3.5 Salga de la pantalla actual presionando el botón 'FUNC'.

3.6 Cuando presione el botón de 'Avance rápido' ( >> ) , se mostrará la versión de firmware actual, debe ser: **VER 32-O MP07ST052808A-2L**.

3.7 Si la versión no se muestra durante el tiempo necesario, presione nuevamente el botón de 'Avance rápido' ( >> ).

3.8 Si la versión mostrada es distinta a la especificada en el punto 3.6, entonces es necesario repetir el proceso de actualización de firmware tal y como se describe en el capítulo D.

## E. Notas Actualizaciones

---

### 1.55A / MP07ST052808A:

#### Solucionado:

- Ahora los subtítulos muestran 47 letras en cada línea, en un máximo de 4 líneas.  
De este modo los subtítulos se mostrarán de un modo mucho mejor.

### 1.55 / MP07ST022808A:

#### Solucionado:

- Limitación en la partición del Disco Duro: Ya no es necesario que la primera partición sea menor de 137 GB. Puede particionar el disco duro de la manera que crea conveniente.

*Nota: Es posible usar ambos tipos de partición FAT32 y NTFS en el CSM3PL. Ahora bien, las particiones NTFS no pueden ser usadas por la función Media Player, sólo son accesibles desde un equipo con Windows XP o Vista. Todo el contenido multimedia debería almacenarse en las particiones FAT32.*

### 1.54 / MP07ST022408A:

#### Añadido:

- Soporte para ficheros SMI con múltiples subtítulos.
- Función Copia: Es posible copiar datos desde el disco duro interno a dispositivos USB.

#### Solucionado:

- Subtítulos de tamaño superior a los 200kB no son mostrados correctamente.

### MP07ST081007A:

#### Añadido:

- Subtítulos: Soporte para caracteres “Latin2” para países como Hungría, Bulgaria, etc.

### MP07T052907A:

- Esta es la versión de firmware inicial.