

Conceptronic CSM3PL Firmware Upgrade Instructies voor firmware versie 1.55A / MP07ST052808A



A. Upgrade informatie

De Conceptronic CSM3PL is uitgerust met een firmware upgradebare chip. Deze functie maakt het mogelijk om het apparaat te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

Let op: Deze firmware upgrade voor de CSM3PL kan slechts worden toegepast op apparaten met firmware versie 1.54 (MP07T022408A) of hoger. Indien uw apparaat een lagere versie bevat, dient u eerst naar versie 1.54 te upgraden alvorens u deze upgrade kunt toepassen.

Let op: De firmware upgrade procedure is op eigen risico. Ook al kan een firmware upgrade het apparaat verbeteren en nieuwe mogelijkheden toevoegen, er is een kleine kans dat de upgrade mislukt en het apparaat onbruikbaar wordt.

B. WAARSCHUWING !!!

Er zijn twee verschillende versies van de Conceptronic Media Player op de markt. De enige verschillen zijn op het gebied van harde schijf (SATA t.o.v. IDE) en afstandsbediening. Aangezien beide apparaten zo veel op elkaar lijken, is het zeer belangrijk dat u het juiste product kiest bij de firmware upgrade. De meest eenvoudige manier om uw Media Player te herkennen is aan de hand van de afstandsbediening.

Hieronder ziet u een foto van beide afstandsbedieningen. Ga alleen door met de firmware upgrade procedure als u de MIDDELSTE of RECHTER afstandsbediening heeft (CSM3PL rev. 1 of CSM3PL rev. 2).



CMED3PLUS



CSM3PL
Rev. 1



CSM3PL
Rev. 2

C. Upgrade procedure vanaf de interne harde schijf van de CSM3PL

1. Kopieer de firmware bestanden naar de CSM3PL

- 1.1 Als u de firmware upgrade van www.conceptronic.net heeft gedownload, dan heeft u een ZIP-bestand met daarin een map genaamd 'Firmware' en drie documentatie bestanden.
- 1.2 Sluit de CSM3PL aan op uw computer met een USB-kabel.
- 1.3 Kopieer de 'Firmware' map inclusief alle inhoud naar de harde schijf van de CSM3PL.
- 1.4 Verwijder de CSM3PL van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.
- 1.5 Ontkoppel de USB-kabel van de CSM3PL en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

2. Firmware updaten

- 2.1 Sluit de CSM3PL aan op een TV of monitor.
- 2.2 Zet de CSM3PL aan met de schakelaar op de achterkant.
- 2.3 Selecteer de 'Firmware' map door middel van de navigatieknoppen op de afstandsbediening. Een bevestigingsscherm zal getoond waarin gevraagd wordt of u de huidige firmware met een andere wilt vervangen. Kies voor 'Yes'. De upgrade procedure zal nu starten. Dit is zichtbaar in de linker boven hoek waar de termen 'ERASE' en 'WRITE' elkaar afwisselen.

Let op: De CSM3PL mag tijdens het upgrade proces niet uitgeschakeld worden. Als dat wel gebeurt, zal het resulteren in een onbruikbaar product dat niet door garantie gedekt wordt.

- 2.4 Zodra het upgrade proces voltooid is, zal het scherm op zwart gaan.

Let op: Het apparaat staat nog steeds aan. U dient hem handmatig uit te zetten met de 'POWER' knop op de afstandsbediening. U kunt het apparaat volledig uit zetten met de schakelaar op de achterkant.

3. De 'Firmware' map verwijderen

- 3.1 Sluit de CSM3PL aan op uw computer met een USB-kabel.
- 3.2 Verwijder de 'Firmware' map van de harde schijf. Dit zorgt ervoor dat de CSM3PL niet nogmaals gaat updaten als de 'Firmware' map geselecteerd wordt op uw TV of monitor.
- 3.3 Verwijder de CSM3PL van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.
- 3.4 Ontkoppel de USB-kabel van de CSM3PL en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

4. Firmware versie controleren.

- 4.1 Zorg ervoor dat de CSM3PL op een TV of monitor is aangesloten.
- 4.2 Selecteer een willekeurige map met de navigatieknoppen op de afstandsbediening.
- 4.3 Druk op de '**FUNC**' knop op de afstandsbediening, selecteer '**PROPERTIES**' en druk op de '**Enter**' knop.
- 4.4 Druk nu vrij (5) maal achter elkaar op de '**Pauze**' knop (**II**).
- 4.5 Verlaat het huidige scherm door op de '**FUNC**' knop te drukken.
- 4.6 Wanneer de '**Fast Forward**' knop (**>>**) ingedrukt wordt, zal de huidige firmware versie getoond worden. Dit moet de volgende versie zijn: **VER 32-O MP07ST052808A-2L**.
- 4.7 Als de versie niet lang genoeg getoond wordt, kunt u nogmaals op de '**Fast Forward**' knop drukken.
- 4.8 Als de getoonde versie niet overeenkomt met de versie die bij punt 4.6 genoemd wordt, dient u de upgrade procedure opnieuw uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk D.

D. Upgrade procedure vanaf een USB-stick of geheugenkaart

1. Kopieer de firmware bestanden naar een USB-stick of geheugenkaart

- 1.1 Als u de firmware upgrade van www.conceptronic.net heeft gedownload, dan heeft u een ZIP-bestand met daarin een map genaamd '**Firmware**' en drie documentatie bestanden.
- 1.2 Sluit de USB-stick of geheugenkaart aan op uw computer.
- 1.3 Kopieer de '**Firmware**' map inclusief alle inhoud naar de USB-stick of geheugenkaart.
- 1.4 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van uw computer met de optie '**Hardware Veilig Verwijderen**'.
- 1.5 Ontkoppel de USB-stick of geheugenkaart van uw computer.

2. Firmware updaten

- 2.1 Sluit de CSM3PL aan op een TV of monitor.
- 2.2 Zet de CSM3PL aan met de afstandsbediening.
- 2.3 Sluit de USB-stick aan op de CSM3PL of schuif de geheugenkaart in het juist geheugenkaartsot van de CSM3PL.
- 2.4 Er zal een scherm getoond worden waarin u de keuze kan maken tussen '**HARD DISK**' en '**USB DEV**' / '<memory card>', waar '<memory card>' het gebruikte geheugenkaart type is (bijvoorbeeld '**COMPACT FLASH**'). Kies de USB-stick of geheugenkaart optie.
- 2.5 Selecteer de '**Firmware**' map door middel van de navigatieknoppen op de afstandsbediening. Een bevestigingsscherm zal getoond waarin gevraagd wordt of u de huidige firmware met een andere wilt vervangen. Kies voor '**Yes**'. De upgrade procedure zal nu starten. Dit is zichtbaar in de linker boven hoek waar de termen '**ERASE**' en '**WRITE**' elkaar afwisselen.

Let op: *De CSM3PL mag tijdens het upgrade proces niet uitgeschakeld worden. Als dat wel gebeurt, zal het resulteren in een onbruikbaar product dat niet door garantie gedekt wordt.*

2.6 Zodra het upgrade proces voltooid is, zal het scherm op zwart gaan.

Let op: *Het apparaat staat nog steeds aan. U dient hem handmatig uit te zetten met de 'POWER' knop op de afstandsbediening. U kunt het apparaat volledig uit zetten met de schakelaar op de achterkant.*

2.7 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van het apparaat.

Let op: *Doe dit niet wanneer het apparaat ingeschakeld is en het upgrade proces bezig is. Dit zal resulteren in een onbruikbaar product.*

3. Firmware versie controleren.

3.1 Zorg ervoor dat de CSM3PL op een TV of monitor is aangesloten.

3.2 Selecteer een willekeurige map met de navigatieknoppen op de afstandsbediening.

3.3 Druk op de '**FUNC**' knop op de afstandsbediening, selecteer '**PROPERTIES**' en druk op de '**Enter**' knop.

3.4 Druk nu vrij (5) maal achter elkaar op de '**Pauze**' knop (II).

3.5 Verlaat het huidige scherm door op de '**FUNC**' knop te drukken.

3.6 Wanneer de '**Fast Forward**' knop (>>) ingedrukt wordt, zal de huidige firmware versie getoond worden. Dit moet de volgende versie zijn: **VER 32-O MP07ST052808A-2L**.

3.7 Als de versie niet lang genoeg getoond wordt, kunt u nogmaals op de '**Fast Forward**' knop drukken.

3.8 Als de getoonde versie niet overeenkomt met de versie die bij punt 3.6 genoemd wordt, dient u de upgrade procedure opnieuw uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk E

E. Release notes

1.55A / MP07ST052808A:

Opgelost:

- Ondertitels worden nu getoond met 47 letters op één regel verspreid over een maximum van 4 regels.
Dit zou ervoor moeten zorgen dat ondertitels beter worden vertoond.

1.55 / MP07ST022808A:

Opgelost:

- Hard disk partitie beperkingen: Het is niet meer nodig om de eerste partitie kleiner te laten zijn dan 137 GB. De harde schijf kan nu op elke gewenste manier gepartitioneerd worden.

Let op: *Het is mogelijk om zowel FAT32 als NTFS partities op de CSM3PL te gebruiken. Echter kunnen de NTFS partities niet door de Media Player functionaliteit gebruikt worden, enkel door een Windows XP of Vista computer. De media dient op een FAT32 partitie geplaatst te worden.*

1.54 / MP07ST022408A:

Toegevoegd:

- Ondersteuning voor SMI-bestanden met meerdere ondertitels.
- Kopieer functie: Het is nu mogelijk om data van de interne harde schijf naar een USB-apparaat te kopiëren.

Opgelost:

- SMI ondertitelbestanden groter dan 200 kB worden nu correct weergegeven.

MP07ST081007A:

Toegevoegd:

- Ondertiteling: "Latin2" karakter ondersteuning voor landen zoals Hongarije, Bulgarije, etc.

MP07T052907A:

- Initiële uitgave.