

Conceptronic CM3PVR - Informatie over DVD Playback & AVI Onderteling voor firmware versie 038 en latere versies



A. Instructies voor het afspelen van DVD bestanden

Vanaf firmware versie 038 heeft de CM3PVR ondersteuning voor het afspelen van DVD bestanden.

Let op: De CM3PVR ondersteunt enkel onbeveiligde DVD kopieën. CSS beveiliging wordt niet ondersteund door de CM3PVR.

Om DVD bestanden te kunnen afspelen op de CM3PVR kunt u onderstaande instructies volgen:

1. Maak op de harde schijf van de CM3PVR in de map 'VIDEO' een map met de naam van uw DVD film (bijvoorbeeld: 'Film1').
2. Kopieer de 'AUDIO_TS' en 'VIDEO_TS' (inclusief inhoud) van uw DVD naar de aangemaakte map (bijvoorbeeld: 'Film1') op de CM3PVR.

Na het kopiëren zal de structuur als volgt zijn:

- VIDEO

|-> Film1

|-> AUDIO_TS (optioneel, niet bij elke film aanwezig)

|-> VIDEO_TS (inclusief alle DVD bestanden)

3. Sluit de CM3PVR aan op uw TV en zet deze vervolgens aan.
4. Selecteer '**Movies**' in het hoofdmenu van de CM3PVR.
5. Selecteer '**C:/**' in de Movie browser.
6. Selecteer '**VIDEO**' in de Movie browser.

In de '**VIDEO**' zal uw film met een DVD icoon getoond worden (bijvoorbeeld als: '**Film1**').

7. Selecteer de film en druk op de '**PLAY/PAUSE**' knop op uw afstandsbediening.

Het afspelen van de DVD zal nu beginnen.

Let op: Als u op de '**ENTER**' knop drukt in plaats van de '**PLAY/PAUSE**' knop zal de CM3PVR de (film) map openen in plaats van afspelen.

Functies van de afstandsbediening tijdens het afspelen van Dvd's

Knop	Functie(s)
Navigatie knoppen	Navigeer door het DVD Menu.
ENTER	Bevestig selectie(s) in het DVD Menu.
SUBTITLE	Wijzig de ondertiteling of schakel deze uit.
AUDIO	Wijzig het geluidsspoor van de DVD (als de DVD meerdere geluidssporen bevat).
ANGLE	Wijzig de afspelhoek van de DVD (als de DVD meerdere afspelhoeken bevat).
FF	Snel vooruitspoelen.
FR	Snel terugspoelen.
NEXT	Volgende hoofdstuk.
PREVIOUS	Vorige hoofdstuk.
MENU	Terug naar het DVD Menu.
TITLE	Terug naar het DVD Menu.
STOP	Stop het afspelen van de DVD en ga terug naar de Movie browser.

B. Instructies voor ondertiteling van AVI bestanden

Vanaf firmware 038 heeft de CM3PVR ondersteuning voor ondertiteling bij AVI bestanden. De CM3PVR ondersteunt de volgende ondertitels:

- SRT
- SSA
- SUB
- SMI

Om AVI bestanden met ondertiteling te kunnen afspelen dient de ondertitel dezelfde naam te hebben als het AVI bestand

Bijvoorbeeld:

Filmnaam:	Mijn_Film_Met_Ondertitel.AVI
Ondertitelnaam:	Mijn_Film_Met_Ondertitel.SRT

Selecteer het AVI bestand dat u wilt afspelen in het Movie browser scherm en druk op 'ENTER' of 'PLAY/PAUSE' op de afstandsbediening. Het afspelen van de film zal beginnen en de bijbehorende ondertitel zal geladen worden.

Om de ondertiteling tijdens het afspelen uit of in te schakelen drukt u op de 'SUBTITLE' knop op uw afstandsbediening.

De ondertitelingsbestanden worden tevens weergegeven in de verkenner als de 'Movies' optie is gekozen vanuit het hoofdmenu, zodat u de ondertitelingsbestanden ook kunt kopiëren naar andere locaties.