

## Conceptronic CM3S Firmware Upgrade Instructies

### voor firmware versie 1.57D

---

#### A. Upgrade informatie

---

De Conceptronic CM3S is uitgerust met een firmware upgradebare chip. Deze functie maakt het mogelijk om het apparaat te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

Let op: *De firmware upgrade procedure is op eigen risico. Ook al kan een firmware upgrade het apparaat verbeteren en nieuwe mogelijkheden toevoegen, er is een kleine kans dat de upgrade mislukt en het apparaat onbruikbaar wordt.*

#### B. Upgrade procedure vanaf de interne harde schijf van de CM3S

---

##### 1. Kopieer de firmware bestanden naar de CM3S

- 1.1 Als u de firmware upgrade van [www.conceptronic.net](http://www.conceptronic.net) heeft gedownload, dan heeft u een ZIP-bestand met daarin een map genaamd 'Firmware' en drie documentatie bestanden.
- 1.2 Sluit de CM3S aan op uw computer met een USB-kabel.
- 1.3 Kopieer de 'Firmware' map inclusief alle inhoud naar de harde schijf van de CM3S.
- 1.4 Verwijder de CM3S van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.
- 1.5 Ontkoppel de USB-kabel van de CM3S en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

##### 2. Firmware updaten

- 2.1 Sluit de CM3S aan op een TV of monitor.
- 2.2 Zet de CM3S aan met de schakelaar op de achterkant.
- 2.3 Selecteer de 'Firmware' map door middel van de navigatieknoppen op de afstandsbediening. Een bevestigingsscherm zal getoond waarin gevraagd wordt of u de huidige firmware met een andere wilt vervangen. Kies voor 'Yes'. De upgrade procedure zal nu starten. Dit is zichtbaar in de linker boven hoek waar de termen 'ERASE' en 'WRITE' elkaar afwisselen.

Let op: *De CM3S mag tijdens het upgrade proces niet uitgeschakeld worden. Als dat wel gebeurt, zal het resulteren in een onbruikbaar product dat niet door garantie gedekt wordt.*

2.4 Zodra het upgrade proces voltooid is, zal het scherm op zwart gaan.

Let op: *Het apparaat staat nog steeds aan. U dient hem handmatig uit te zetten met de 'POWER' knop op de afstandsbediening. U kunt het apparaat volledig uit zetten met de schakelaar op de achterkant.*

### 3. De 'Firmware' map verwijderen

3.1 Sluit de CM3S aan op uw computer met een USB-kabel.

3.2 Verwijder de 'Firmware' map van de harde schijf. Dit zorgt ervoor dat de CM3S niet nogmaals gaat updaten als de 'Firmware' map geselecteerd wordt op uw TV of monitor.

3.3 Verwijder de CM3S van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.

3.4 Ontkoppel de USB-kabel van de CM3S en zet hem uit met de schakelaar op de achterkant.

### 4. Firmware versie controleren.

4.1 Zorg ervoor dat de CM3S op een TV of monitor is aangesloten.

4.2 Druk op de "SETUP" knop van de afstandsbediening.

4.3 Selecteer the optie "FIRMWARE VERSION". De firmware versie zal in de linker onderhoek getoond worden. Dit moet "CM3S\_FW\_VER\_1.57D" zijn.

4.4 Als de getoonde versie niet overeenkomt met de versie die bij punt 4.6 genoemd wordt, dient u de upgrade procedure opnieuw uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk B.

## C. Release notes

---

**1.57D      27 augustus 2008**

Opgelost:

- Als het totaal aantal bestanden in een map boven de 99 uit komt, wordt het totale aantal als "Á" weergegeven in plaats van het werkelijke getal.

Verbeterd:

- Opstarttijd.

**1.57B      7 juli 2008**

- Initiële uitgave.