

Instrucciones de Actualización de firmware del Conceptronic CM3S

Para versión de firmware 1.57D

A. Información de actualización

El producto Conceptronic CM3S está equipado con un chip cuya versión de firmware es actualizable. Esta función hace posible mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades.

***Nota:** El proceso de actualización de firmware se realice bajo su riesgo. Incluso aunque la actualización de firmware pueda mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades, existe la posibilidad que se produzca un fallo en el proceso de actualización que provoque que el dispositivo quede inservible.*

B. Proceso de actualización desde el propio disco duro del CM3S

1. Copiar el fichero de firmware al CM3S

- 1.1 Si ha descargado el fichero de firmware de www.conceptronic.net, tendrá un fichero ZIP que contiene la carpeta 'Firmware' y tres archivos de documentación.
- 1.2 Conecte el CM3S a su PC con el cable USB.
- 1.3 Copie la carpeta 'Firmware' incluyendo todo su contenido al disco duro del CM3S.
- 1.4 Desconecte el CM3S de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.
- 1.5 Desconecte el cable USB del CM3S y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

2. Actualizando el firmware

- 2.1 Conecte el CM3S a una TV o monitor.
- 2.2 Encienda el CM3S con el interruptor de la parte trasera.
- 2.3 Seleccione la carpeta 'Firmware' usando los botones de navegación del mando a distancia.
Una pantalla de confirmación se mostrará preguntando si quiere reemplazar el firmware actual con la nueva versión. Seleccione 'Yes'. El proceso de actualización se iniciará automáticamente. Ésto es visible en la parte superior izquierda, ya que aparecen los términos 'ERASE' y 'WRITE'.

***Nota:** El CM3S no se debe apagar durante el proceso de actualización. Si se apagara podría causar que el producto quedara inservible, anulando la garantía del mismo.*

2.4 Una vez el proceso de actualización haya finalizado, se mostrará la pantalla en negro.

Nota: El dispositivo aún está encendido. Deberá apagarlo manualmente presionando el botón 'POWER' del mando a distancia. Podrá apagar completamente el dispositivo con el interruptor de la parte trasera.

3. Eliminar la carpeta 'Firmware'

3.1 Conecte el CM3S a su PC con el cable USB.

3.2 Elimine la carpeta 'Firmware' del disco duro del CM3S. Esto garantizará que el CM3S no realice nuevamente la actualización de firmware si se selecciona la carpeta 'Firmware' cuando lo tenga conectado a la TV o monitor.

3.3 Desconecte el CM3S de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.

3.4 Desconecte el cable USB del CM3S y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

4. Comprobar la versión de Firmware actual

4.1 Asegúrese que el CM3S esta conectado a su TV o monitor..

4.2 Presione el botón "SETUP" del mando a distancia.

4.3 Marque la opción "FIRMWARE VERSION". La versión de firmware se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla. Debería mostrarse "CM3S_FW_VER_1.57D".

4.4 Si la versión que se muestra en pantalla no es la misma que la versión descrita en el punto 4.6, entonces debería repetir el proceso de actualización tal y como se describe en el capítulo B.

C. Notas Actualizaciones

1.57D 27 de Agosto, 2008

Solucionado:

- Si la cantidad de ficheros en una carpeta supera los 99, la cantidad total se muestra con una “Á” al final de la cantidad de ficheros.

Mejorado:

- Tiempo de arranque.

1.57B 7 de Julio, 2008

- Esta es la versión de firmware inicial.