

## Instrucciones de Actualización de firmware del Conceptronic CM3H Para versión de firmware 1.12

---



### A. Información de actualización

---

El producto Conceptronic CM3H está equipado con un chip cuya versión de firmware es actualizable. Esta función hace posible mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades.

***Nota:** El proceso de actualización de firmware se realice bajo su riesgo. Incluso aunque la actualización de firmware pueda mejorar el dispositivo y añadir nuevas funcionalidades, existe la posibilidad que se produzca un fallo en el proceso de actualización que provoque que el dispositivo quede inservible.*

### B. Proceso de actualización

---

#### 1. Copiar el fichero de firmware al CM3H

- 1.1 Si ha descargado el fichero de firmware de [www.conceptronic.net](http://www.conceptronic.net), tendrá un fichero ZIP que contiene la carpeta 'Firmware' y tres archivos de documentación.
- 1.2 Conecte el CM3H a su PC con el cable USB.
- 1.3 Copie la carpeta 'Firmware' incluyendo todo su contenido al disco duro del CM3H.
- 1.4 Desconecte el CM3H de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.
- 1.5 Desconecte el cable USB del CM3H y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

## 2. Actualizando el firmware

2.1 Conecte el CM3H a una TV o monitor.

2.2 Encienda el CM3H con el interruptor de la parte trasera.

2.3 Si tiene múltiples particiones, seleccione la partición en la que se ha copiado la carpeta 'Firmware'.

2.4 Abra la carpeta 'Firmware', seleccione el fichero de firmware y presione el botón 'ENTER' del mando a distancia.

Una pantalla de confirmación se mostrará preguntando si quiere reemplazar el firmware actual con la nueva versión. Seleccione 'Yes'. El proceso de actualización se iniciará automáticamente, se mostrará el texto 'UPGRADE ...' acompañado por una barra de progreso.

*Nota: El CM3H no se debe apagar durante el proceso de actualización. Si se apagara podría causar que el producto quedara inservible, anulando la garantía del mismo.*

2.5 Una vez el proceso de actualización haya finalizado, se mostrará la pantalla en negro.

*Nota: El dispositivo aún está encendido. Deberá apagarlo manualmente presionando el botón 'POWER' del mando a distancia. Podrá apagar completamente el dispositivo con el interruptor de la parte trasera.*

## 3. Eliminar la carpeta 'Firmware'

3.1 Conecte el CM3H a su PC con el cable USB.

3.2 Elimine la carpeta 'Firmware' del disco duro del CM3H. Esto garantizará que el CM3H no realice nuevamente la actualización de firmware si se selecciona la carpeta 'Firmware' cuando lo tenga conectado a la TV o monitor.

3.3 Desconecte el CM3H de su PC usando la opción de desconectar hardware de forma segura.

3.4 Desconecte el cable USB del CM3H y apáguelo con el interruptor de la parte trasera.

## 4. Comprobar la versión de Firmware actual

4.1 Asegúrese que el CM3H esta conectado a su TV o monitor.

4.2 Presione el botón "SETUP" del mando a distancia.

4.3 Seleccione la última opción, "SALIR DE CONFIGURACIÓN". La versión de firmware se mostrará en pantalla. Debería ser "CM3H\_VER\_1.12".

4.4 Si la versión que se muestra en pantalla no es la misma que la versión descrita en el punto 4.3, entonces debería repetir el proceso de actualización tal y como se describe en el capítulo B.

## C. Notas de Actualizaciones

---

**1.12**      **6 de Marzo, 2009**

Añadido:

- Soporte para nombres de ficheros y subtítulos en Europeo Central, Cirílico, Latin1, Griego y Turco.
- Selección de la tabla de códigos de subtítulos DivX en el menú Setup.

Mejorado:

- El nombre de fichero soporta hasta 28 caracteres (lo usual son 22).

**1.02**      **13 de Enero, 2009**

- Versión inicial.