

CKNBLOCK (v2.0)

**1. Inhoud verpakking**


U vindt de volgende items in de verpakking van het Conceptronic notebook slot:

- Conceptronic notebook slot (CKNBLOCK v2.0)
- 2 sleutels voor het Conceptronic notebook slot
- Deze meertalige snelstart handleiding
- Garantiekaart

**2. Zo gebruikt u het slot**

Sluiten:


1. Wikkel de kabel om een voorwerp dat stevig vast zit.
2. Steek de sleutel in het slot en draai een kwart slag naar rechts (= 90 graden met de klok mee).
3. Trek de kabel een stukje uit het slot en doe het slot in het veiligheidssoog van uw apparaat.
4. Laat de kabel los, draai de sleutel een kwart slag naar links (= 90 graden tegen de klok in) en haal de sleutel uit het slot.



Uw apparaat is nu vastgezet met het notebook slot.

Openen:

1. Steek de sleutel in het slot en draai een kwart slag naar rechts (= 90 graden met de klok mee).
2. Trek de kabel een stukje uit het slot en haal het slot uit het veiligheidssoog van uw apparaat.



*Veel plezier met uw notebook slot.*

CKNBLOCK (v2.0)

**1. Package contents**


The following items are present in the package of the Conceptronic notebook lock:

- Conceptronic notebook lock (CKNBLOCK v2.0)
- 2 keys for the Conceptronic notebook lock
- This multi language quick guide
- Warranty card

**2. How to use the lock**

Lock:


1. Loop the cable around a secure object.
2. Insert the key in the lock and rotate it clockwise.
3. Pull the cable a little from the lock and insert the lock into the security slot of your device.
4. Release the cable, rotate the key counter clockwise and take the key out the lock.



Your device is now locked with the notebook lock.

Unlock:

1. Insert the key in the lock and rotate the key clockwise.
2. Pull the cable from the lock and remove the lock from the security slot of your device.



*Enjoy the use of your notebook lock.*

Multi Language Quick Guide

**Notebook Security Lock**

CKNBLOCK

ConnectivityCollection

Version 2.0

CKNBLOCK (v2.0)

**1. Contenido del paquete**


El paquete del cable de seguridad para portátiles de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

- Cable de seguridad para portátiles de Conceptronic (CKNBLOCK v2.0).
- 2 llaves para el cable de seguridad para portátiles de Conceptronic.
- Esta guía rápida en varios idiomas.
- Tarjeta de garantía.

**2. Cómo utilizar el antirrobo**


Bloqueo:

1. Pase el cable alrededor de una fijación segura.
  2. Introduzca la llave en el candado y hágala girar en sentido horario.
  3. Tire ligeramente del cable hacia el exterior del candado e introduzca el candado en el puerto de seguridad de su dispositivo.
  4. Suelte el cable, gire la llave en sentido antihorario y sáquela del candado.
- Su dispositivo ha quedado fijado con el cable de seguridad para portátiles.



Desbloqueo:

1. Introduzca la llave en el candado y hágala girar en sentido horario.
2. Tire del cable hacia el exterior del candado y extraiga el candado del puerto de seguridad de su dispositivo.



*Disfrute del uso de su cable de seguridad para portátiles.*

## 1. Packungsinhalt


In der Verpackung des Conceptronic Notebookschlosses ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic Notebookschloss (CKNBLOCK v2.0)
- 2 Schlüssel für das Conceptronic Notebookschloss
- Diese mehrsprachige Schnellanleitung
- Garantiekarte

## 2. Verwendung des Schlosses

### Verschließen:


1. Das Kabel um einen stationären Gegenstand schlingen.
2. Den Schlüssel in das Schloss einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
3. Das Kabel leicht aus dem Schloss ziehen und das Schloss in den Sicherheitssteckplatz an Ihrem Gerät einführen.
4. Das Kabel loslassen, den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus dem Schloss nehmen.



Damit ist Ihr Gerät mit dem Notebookschloss verschlossen.

### Aufschließen:

1. Den Schlüssel in das Schloss einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
2. Das Kabel leicht aus dem Schloss ziehen und das Schloss aus dem Sicherheitssteckplatz an Ihrem Gerät ziehen.



*Viel Spaß mit Ihrem Notebookschloss.*

## 1. Contenu du Coffret


Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec le verrou de sécurité pour ordinateur portable de Conceptronic :

- Verrou de sécurité pour ordinateur portable de Conceptronic (CKNBLOCK v2.0)
- 2 clés pour le verrou de sécurité pour ordinateur portable
- Ce guide de démarrage rapide en plusieurs langues
- Carte de garantie

## 2. Comment utiliser le verrou de sécurité

### Verrouiller :


1. Enroulez le câble autour d'un objet fixe.
2. Introduisez la clé dans le verrou et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Tirez un peu sur le câble au niveau du verrou et introduisez le verrou dans l'encoche de sécurité de votre appareil.
4. Lâchez le câble, faites tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis enlevez la clé du verrou.



Votre appareil est à présent bien sécurisé avec le verrou pour ordinateur portable.

### Déverrouiller :

1. Introduisez la clé dans le verrou et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Tirez un peu sur le câble au niveau du verrou et enlevez le verrou de l'encoche de sécurité de votre appareil.



*Bon travail avec votre verrou pour ordinateur portable.*

## 1. Contenuto della confezione


La confezione del lucchetto Conceptronic per notebook deve contenere i seguenti componenti:

- Lucchetto Conceptronic per notebook (CKNBLOCK v2.0)
- 2 chiavi per il lucchetto Conceptronic per notebook
- La presente guida multilingue
- Scheda di garanzia

## 2. Come usare il lucchetto

### Bloccare:


1. Allacciare il cavo attorno a un oggetto stabile e resistente.
2. Introdurre la chiave nel lucchetto e girarla in senso orario.
3. Estrarre leggermente il cavo dal lucchetto e inserire il lucchetto nel foro di sicurezza del dispositivo.
4. Lasciare andare il cavo, girare la chiave in senso antiorario ed estrarla dal lucchetto.



Il dispositivo è bloccato con il lucchetto per notebook.

### Sbloccare:

1. Introdurre la chiave nel lucchetto e girarla in senso orario.
2. Estrarre leggermente il cavo dal lucchetto e togliere il lucchetto dal foro di sicurezza del dispositivo.



*Sfruttate al massimo il lucchetto per notebook.*

## 1. Conteúdo da embalagem


Existem os seguintes elementos na embalagem do aloquete para portátil da Conceptronic:

- Aloquete para portátil da Conceptronic (CKNBLOCK v2.0)
- 2 chaves para o aloquete para portátil da Conceptronic
- Este manual de instalação rápida multilingue
- Garantia

## 2. Como usar o aloquete

### Bloquear:


1. Prenda o cabo à volta de um objecto seguro.
2. Insira a chave no aloquete e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio.
3. Puxe o cabo ligeiramente para fora do aloquete e insira o aloquete na ranhura de segurança do seu dispositivo.
4. Solte o cabo, rode a chave no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire a chave do aloquete.



O seu dispositivo está agora bloqueado com o aloquete para portátil.

### Soltar:

1. Insira a chave no aloquete e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio.
2. Puxe o cabo ligeiramente para fora do aloquete e retire o aloquete da ranhura de segurança do seu dispositivo.



*Aproveite bem o seu aloquete para computador portátil.*