

EXPLICACIÓN DE LOS LEDS FRONTALES DEL CMT2D Y CMT2DW

	Verde	Azul	Rojo
Conectado al ordenador			
Formateo / instalación en curso			
La unidad está en modo standby o iniciándose			
Actividad del mando a distancia			
Grabación en curso			
La unidad está encendida			
Reinicio. Pulsando dos segundos sobre el botón reset frontal. Parpadeo rápido			
El disco duro no es detectado o está dañado, después de realizar un reset a valores por defecto. Parpadeo rápido			
Error del disco. No se ha introducido ningún disco, el disco no se ha detectado, disco no formateado o disco dañado) Parpadeo lento			