

Conceptronic CKBMMUS
Gebruiksaanwijzing

**Gefeliciteerd met uw nieuwe
Conceptronic USB multimedia toetsenbord**

In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor het gebruik van het Conceptronic multimedia toetsenbord.

Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze **Service & Support** website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:

- **FAQ** : Database met veel gestelde vragen
- **Downloads** : Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
- **Contact** : Contact opnemen Conceptronic Support

Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op www.conceptronic.net.

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van het Conceptronic USB multimedia toetsenbord:

- Conceptronic CKBMMUS USB multimedia toetsenbord
- Deze gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

2. Plaats van de onderdelen



Nr.	Beschrijving
-----	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | 15 snelkoppelingtoetsen |
| 2 | Draaiknop geluidsvolume |
| 3 | Statuslampjes voor Num Lock, Scroll Lock en Caps Lock |
| 4 | Normale US toetsenbordindeling |

Niet zichtbaar in de bovenstaande afbeelding:

- USB kabel met USB connector

Beschrijving snelkoppelingtoetsen:

Aan de bovenkant van het toetsenbord zitten 15 snelkoppelingtoetsen. Deze toetsen zijn standaard ingesteld om veel gebruikte Windows-taken te starten.



: Naar slaapstand gaan



: “Deze computer” openen



: Rekenmachine openen



: Mediaspeler openen



: Afspelen/pauzeren



: Vorig nummer



: Volgend nummer



: Geluid dempen



: Weergave stoppen



: Internetbrowser openen



: Vorige pagina



: Volgende pagina



: Favorieten openen



: Zoeken



: E-mail openen

NB: Met de snelkoppelingtoetsen opent u de applicaties die in Windows als standaardprogramma zijn ingesteld.

Voorbeeld: Als uw standaard internetbrowser FireFox is, wordt met de browsertoets FireFox geopend in plaats van Internet Verkenner.

Als uw standaard e-mailprogramma Thunderbird is, wordt met de e-mailtoets Thunderbird geopend in plaats van Outlook Express of Windows Mail.

Rechtsboven op het toetsenbord vindt u de draaiknop voor het geluidsvolume. Met deze draaiknop kunt u het geluidsvolume van uw computer aanpassen.

NB: Het is mogelijk dat sommige toetsen niet goed werken als u een ander besturingssysteem gebruikt dan Windows XP/Vista/7.

3. Installatie en gebruik

3.1 Installatie

- Zet uw computer aan.
- Sluit de USB kabel van het USB multimedia toetsenbord aan op een USB aansluiting van uw computer.

Het USB multimedia toetsenbord wordt automatisch herkend en geïnstalleerd. Installatie van stuurprogramma's is niet nodig.

3.2 Gebruik

Zodra het USB multimedia toetsenbord is aangesloten en geïnstalleerd, kunt u het gebruiken.

NB: Als u het USB toetsenbord op een USB poort aansluit die niet op het moederbord van de computer zit maar op een USB controllerkaart, is het mogelijk dat u de BIOS instellingen van uw computer niet kunt wijzigen met het USB toetsenbord. Sluit in dat geval het USB toetsenbord aan op een USB poort die zich op het moederbord van de computer bevindt.

***Veel plezier met uw
Conceptronic USB multimedia toetsenbord!***

Conceptronic CKBMMUS User Manual

Congratulations on the purchase of your Conceptronic USB multimedia keyboard.

This user manual gives you a step-by-step explanation of how to connect and use the Conceptronic USB multimedia keyboard.

When you need more information or support for your product, we advise you to visit our **Service & Support** website at www.conceptronic.net/support and select one of the following options:

- **FAQ** : Frequently Asked Questions database
- **Downloads** : Manuals, Drivers, Firmware and more downloads
- **Contact** : Contact Conceptronic Support

For general information about Conceptronic products visit the Conceptronic website at www.conceptronic.net.

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB multimedia keyboard:

- Conceptronic CKBMMUS USB multimedia keyboard
- This user manual
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Product Overview



Nr	Description
----	-------------

- | | |
|---|--|
| 1 | 15 shortcut buttons |
| 2 | Volume scroll wheel |
| 3 | Status LED's for Num Lock, Scroll Lock and Caps Lock |
| 4 | Regular US Keyboard layout |

Not visible in above picture:

- USB cable with USB connector

Keyboard shortcut descriptions:

On the top of the keyboard, there are 15 shortcut buttons. These shortcut buttons are preconfigured to start common tasks in Windows.



: Initiate sleep mode



: Open "My Computer"



: Open calculator



: Open media player



: Play / Pause



: Previous track



: Next track



: Mute sound



: Stop playback



: Open internet browser



: Previous page



: Next page



: Open favorites



: Open search



: Open email application

Note: The shortcut buttons open the default applications in Windows.

Example: If your default internet browser is FireFox, the browser button will open FireFox instead of Internet Explorer.
If your default email application is Thunderbird, the email button will open Thunderbird instead of Outlook Express.

On the right side of the keyboard, you will find the volume scroll wheel. With this volume scroll wheel, you can adjust the volume of your computer.

Note: Some shortcut buttons may not work properly when you are using the multimedia keyboard with a different operating system than Windows XP/Vista/7.

3. Installation & usage

3.1 Installation

- Turn on your computer.
- Connect the USB cable of the USB multimedia keyboard to a free USB port on your computer.

The USB multimedia keyboard will be recognized and installed automatically. No driver installation is required.

3.2 Usage

When the USB multimedia keyboard is connected and installed, you can directly use it.

Note: If you connect the USB keyboard to a USB controller card, instead of an onboard USB port, it is possible that you cannot configure your computer BIOS settings with the USB keyboard. In that case, connect the USB keyboard to an onboard USB port.

***Enjoy the use of your
Conceptronic USB multimedia keyboard !***

CKBMMUS de Conceptronic

Manual de usuario

Felicidades por la compra de su teclado USB multimedia de Conceptronic.

Este manual del usuario le ofrece una descripción paso a paso acerca de cómo conectar y utilizar el teclado USB multimedia de Conceptronic.

Si necesita más información o soporte técnico acerca de su producto, le recomendamos que visite nuestra página web de **Servicio y Soporte** www.conceptronic.net/support y seleccione una de las siguientes opciones:

- **FAQ** : Base de datos con las preguntas más frecuentes (FAQ)
- **Descargas** : Manuales, drivers, firmware y otras descargas
- **Contacto** : Contactar con el servicio técnico de Conceptronic

Para información general sobre los productos de Conceptronic, visite la página web de Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenido del paquete

El paquete del teclado USB multimedia de Conceptronic incluye los elementos siguientes:

- CKBMMUS, teclado USB multimedia de Conceptronic.
- Este manual de usuario.
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad de la CE.

2. Descripción del producto



N°	Descripción
1	15 botones de acceso rápido
2	Rueda de control de volumen
3	Indicadores LED de Bloq. Num., Bloq. Despl. y Bloq. Mayús.
4	Disposición de teclas EE.UU. estándar

No visible en la figura de arriba:

- Cable USB con conector USB

Descripción de las teclas de acceso rápido

En la parte superior del teclado encontrará los 15 botones de acceso rápido. Estos botones de acceso rápido están preconfigurados para que activen acciones básicas en Windows.



: “Suspend” el sistema.



: Abrir “Mi PC”.



: Abrir la calculadora.



: Abrir el reproductor multimedia.



: Reproducción / Pausa.



: Pista anterior.



: Pista siguiente.



: Silenciar el sonido.



: Detener la reproducción.



: Abrir el navegador de Internet.



: Página anterior.



: Página siguiente.



: Abrir Favoritos.



: Abrir búsqueda.



: Abrir aplicación de correo-electrónico.

Nota: Los botones de acceso rápido activan las aplicaciones por defecto en Windows.

Ejemplo: Si su explorador de Internet es FireFox, el botón del explorador abrirá FireFox en vez de Internet Explorer. Si su aplicación de correo- electrónico por defecto es Thunderbird, el botón del correo- electrónico abrirá Thunderbird en vez de Outlook Express.

En la parte derecha del teclado encontrará la rueda de control del volumen. Con esta rueda podrá ajustar el volumen de su ordenador.

Nota: Algunos botones de acceso rápido pueden no funcionar correctamente si utiliza un sistema operativo diferente a Windows XP, Vista ó 7.

3. Instalación y utilización

3.1 Instalación

- Encienda el ordenador.
- Conecte el cable USB del teclado USB multimedia a un puerto USB disponible de su ordenador.

El ordenador detectará e instalará el teclado USB multimedia automáticamente. No se necesita instalar ningún driver.

3.2 Utilización

Una vez conectado e instalado el teclado USB multimedia, podrá empezar a utilizarlo inmediatamente.

Nota: Si conecta el teclado USB a una tarjeta controladora USB en vez de a un puerto USB integrado del ordenador, es posible que no pueda configurar los parámetros de la BIOS con el teclado USB. En ese caso, conecte el teclado USB a un puerto USB integrado del ordenador.

***¡Disfrute del uso de su
teclado USB multimedia de Conceptronic!***

Conceptronic CKBMMUS

Benutzerhandbuch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer Conceptronic USB-Multimedia-Tastatur.

In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie die **USB-Multimedia-Tastatur von Conceptronic** angeschlossen und verwendet wird.

Wenn Sie weitere Informationen oder Support für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unsere **Service & Support**-Webseite www.conceptronic.net/support und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **FAQ** : Datenbank mit den häufig gestellten Fragen
- **Downloads** : Handbücher, Treiber, Firmware und weitere Downloads
- **Kontakt** : Kontakt für den Conceptronic-Support

Allgemeine Informationen über Conceptronic-Produkte finden Sie auf der Conceptronic-Webseite unter www.conceptronic.net.

1. Packungsinhalt

In der Verpackung der USB-Multimedia-Tastatur von Conceptronic ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic CKBMMUS USB-Multimedia-Tastatur
- Dieses Handbuch
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Gerätekomponenten



Nr.	Beschreibung
-----	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | 15 Shortcut-Tasten |
| 2 | Lautstärke-Drehrad |
| 3 | Status-LED-Anzeigen für Num Lock, Scroll Lock und Caps Lock |
| 4 | Standard-US-Tastaturlayout |

In obiger Abbildung nicht sichtbar:

- USB-Kabel mit USB-Anschluss

Beschreibung der Shortcut-Tasten:

Im oberen Bereich der Tastatur befinden sich 15 Shortcut-Tasten. Diese Shortcut-Tasten sind für das Starten häufiger Aufgaben in Windows vorkonfiguriert.



: Initiieren des Schlafmodus



: Stoppen der Wiedergabe



: Öffnen des „Arbeitsplatzes“



: Öffnen des Internet-Browsers



: Öffnen des Rechners



: Vorherige Seite



: Öffnen des Media Players



: Nächste Seite



: Play/Pause



: Öffnen der Favoriten



: Vorheriger Titel



: Öffnen der Suche



: Nächster Titel



: Öffnen der E-Mail-Anwendung



: Stummschaltung

Hinweis: Mit den Shortcut-Tasten können die Standardanwendungen in Windows geöffnet werden.

Beispiel: Wenn Sie als Standard-Internetbrowser FireFox eingerichtet haben, öffnet sich durch Betätigen der Browser-Taste FireFox und nicht der Internet Explorer. Wenn Sie als Standard-E-Mail-Anwendung Thunderbird eingerichtet haben, öffnet sich durch Betätigen der E-Mail-Taste Thunderbird und nicht Outlook Express.

Auf der rechten Seite der Tastatur befindet sich das Lautstärke-Drehrad. Über dieses Lautstärke-Drehrad können Sie die Lautstärke des Computers regeln.

Hinweis: Einige Shortcut-Tasten funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Multimedia-Tastatur mit einem anderen Betriebssystem als Windows XP/Vista/7 verwenden.

3. Installation & Verwendung

3.1 Installation

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Schließen Sie das USB-Kabel der USB-Multimedia-Tastatur an einen freien USB-Port Ihres Computers an.

Die USB-Multimedia-Tastatur wird automatisch erkannt und installiert. Keine Treiberinstallation erforderlich.

3.2 Verwendung

Sie können die USB-Multimedia-Tastatur sofort nach deren Anschluss und Installation verwenden.

Hinweis: Wenn Sie die USB-Tastatur statt an einem Onboard-USB-Port an einem USB-Controller anschließen, können Sie möglicherweise mit der USB-Tastatur die BIOS-Einstellungen Ihres Computers nicht konfigurieren. Schließen Sie dazu die USB-Tastatur an einen Onboard-USB-Port an.

***Viel Spaß mit Ihrer
Conceptronic USB-Multimedia-Tastatur!***

CKBMMUS de Conceptronic
Manuel d'utilisation

Félicitations pour l'achat de votre clavier multimédia USB de Conceptronic

Ce manuel d'installation vous explique étape par étape comment connecter et utiliser votre clavier multimédia USB de Conceptronic.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide concernant votre produit, nous vous conseillons de visiter notre site web de **Service et support technique** sur www.conceptronic.net/support et de sélectionner l'une des options suivantes :

- **FAQ** : Foire aux Questions
- **Téléchargements** : Manuels, drivers, microprogramme et autres téléchargements
- **Contact** : Pour contacter le Service de Support technique de Conceptronic

Pour plus d'informations générales concernant les produits Conceptronic, visitez le site web de Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenu du coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le coffret avec le clavier multimédia USB de Conceptronic :

- Clavier multimédia CKBMMUS USB de Conceptronic
- Le présent manuel d'utilisation
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Explication du produit



N°	Description
----	-------------

- | | |
|---|---|
| 1 | 15 touches de raccourcis |
| 2 | Roue de réglage du volume |
| 3 | Voyants LED d'état des touches Num Lock, Scroll Lock et Caps Lock |
| 4 | Clavier avec disposition des touches selon le standard US |

Ne figure pas sur l'image ci-dessus :

- Le câble USB avec connecteur USB.

Descriptions des touches de raccourcis :

En haut du clavier se trouvent 15 touches de raccourcis. Ces touches sont préconfigurées pour lancer des fonctions usuelles de Windows.



: Activer le mode veille



: Ouvrir « Mon PC »



: Ouvrir la calculatrice



: Ouvrir le reproducteur média



: Play / Pause



: Morceau précédent



: Morceau suivant



: Couper le son



: Arrêter la lecture



: Ouvrir l'explorateur Internet



: Page précédente



: Page suivante



: Ouvrir les marque-pages



: Lancer une recherche



: Ouvrir la boîte de réception

Remarque: Les touches de raccourcis ouvrent les applications configurées par défaut dans votre Windows.

Exemple: si votre explorateur Internet par défaut est FireFox, la touche de raccourci de l'explorateur lancera FireFox au lieu d'Internet Explorer.

Si votre application de boîte de réception de courrier électronique est Thunderbird, la touche de raccourci correspondante lancera Thunderbird au lieu d'Outlook Express.

À droite du clavier se trouve la roue de réglage du volume. Cette roue vous permet d'ajuster le volume de votre ordinateur.

Remarque: Certaines touches de raccourci peuvent ne pas fonctionner correctement si vous utilisez ce clavier multimédia avec un système d'exploitation autre que Windows XP/Vista/7.

3. Installation & utilisation

3.1 Installation

- Allumez votre ordinateur.
- Connectez le câble USB du clavier multimédia USB à un port USB disponible de votre ordinateur.

Le clavier multimédia USB sera automatiquement détecté et installé par votre ordinateur. Aucun driver n'est à installer.

3.2 Utilisation

Une fois connecté et installé, vous pouvez immédiatement utiliser votre clavier multimédia USB.

Remarque: Si vous connectez le clavier USB à une carte contrôleur USB au lieu d'un port USB intégré, il se peut que vous ne puissiez pas configurer le BIOS de votre ordinateur avec votre clavier USB. Dans ce cas, connectez le clavier USB à un port USB intégré.

Vous pouvez dès à présent utiliser votre clavier multimédia USB de Conceptronic !

Conceptronic CKBMMUS

Manuale Utente

Vi ringraziamo per aver acquistato questa Tastiera USB multimedia di Conceptronic.

Questo Manuale Utente spiega passo a passo come collegare e usare la Tastiera USB multimedia di Conceptronic.

In caso di maggiori informazioni o supporto prodotto potete consultare la sezione **Servizio e Supporto** del nostro sito web all'indirizzo www.conceptronic.net/support e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **FAQ** : Database di tutte le domande più frequenti (FAQ)
- **Downloads** : Manuali, Driver, Firmware e altri download
- **Contact** : Contatto con il Centro di Supporto Conceptronic

Per informazioni generali riguardanti i prodotti di Conceptronic potete collegarvi con la pagina web www.conceptronic.net.

1. Contenuto della confezione

La confezione contenente la Tastiera USB multimedia di Conceptronic è composta dai seguenti elementi:

- Tastiera USB multimedia CKBMMUS di Conceptronic
- Questo Manuale Utente
- Scheda di garanzia e Dichiarazione di conformità CE

2. Spiegazione del prodotto



N	Descrizione
---	-------------

- | | |
|---|---|
| 1 | 15 tasti scorciatoia |
| 2 | Ruota volume |
| 3 | LED di stato per Bloc Num, Bloc Scorr e Caps Lock |
| 4 | Layout tastiera americano QWERTY |

Non visibile nell'immagine:

- Cavo USB con connettore USB

Descrizione scorciatoie tastiera:

Nella zona superiore della tastiera esistono 15 tasti scorciatoia, preconfigurati per realizzare le operazioni più comuni di Windows.



: Avvia modo sleep



: Apre "Risorse del computer"



: Apre calcolatrice



: Apre il Media Player



: Play / Pausa



: Traccia precedente



: Traccia successiva



: Silenzio



: Interrompe la riproduzione



: Apre Internet



: Pagina precedente



: Pagina successiva



: Apre Favoriti



: Apre Ricerca



: Apre l'applicazione di e-mail

Nota: I tasti scorciatoia aprono le applicazioni di default in Windows.

Esempio: Se il browser usato è FireFox, il pulsante per aprire Internet aprirà FireFox invece di Internet Explorer.

Se l'applicazione di e-mail è Thunderbird, il pulsante di aprirà Thunderbird invece di Outlook Express.

Sulla destra della tastiera si trova una rotella che serve per regolare il volume del computer.

Nota: Alcuni tasti scorciatoia potrebbero non funzionare correttamente se la tastiera multimedia viene usata con un sistema operativo diverso da Windows XP/Vista/7.

3. Installazione e uso

3.1 Installazione

- Accendere il computer.
- Collegare il cavo USB della tastiera USB multimedia a una porta USB disponibile del computer.

La tastiera USB verrà rilevata e installata automaticamente. Non è necessaria nessuna installazione di driver.

3.2 Uso

Dopo aver collegato e installato la tastiera USB multimedia è possibile utilizzarla direttamente.

Nota: Se si collega la tastiera USB a una scheda controller USB, invece di una porta USB integrata, potrebbe non essere possibile configurare i parametri del BIOS del computer con la tastiera. In tal caso, collegare la tastiera USB a una porta USB integrata.

***Divertitevi ad usare
la tastiera USB multimedia di Conceptronic!***

Conceptronic CKBMMUS
Manual do utilizador

**Parabéns pela compra do seu
teclado multimédia USB da Conceptronic.**

Este manual de utilizador fornece-lhe uma explicação passo-a-passo sobre como ligar e usar o **teclado multimédia USB da Conceptronic**.

Se precisar de mais informação ou suporte para o seu produto, aconselhamo-lo a visitar a nossa página **Web Service & Support** em www.conceptronic.net/support e a seleccionar uma das seguintes opções:

- **FAQ** : Base de dados das Perguntas Mais Frequentes
- **Downloads** : Manuais, controladores, firmware e mais transferências
- **Contact** : Contacte o suporte da Conceptronic

Para informações gerais sobre os produtos da Conceptronic visite a página Web da Conceptronic em www.conceptronic.net.

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do teclado multimédia USB da Conceptronic:

- teclado multimédia USB CKBMMUS da Conceptronic
- Este manual do utilizador
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. O produto



N°	Descrição
----	-----------

- | | |
|---|--|
| 1 | 15 botões de atalho |
| 2 | Roda de deslocamento para volume |
| 3 | LED de estado para Num Lock, Scroll Lock e Caps Lock |
| 4 | Configuração de teclado US normal |

Não visível na figura anterior:

- Cabo USB com ficha USB

Descrições dos atalhos do teclado:

Na parte superior do teclado, existem 15 botões de atalho. Estes botões de atalho estão pré-configurados para iniciar tarefas normais no Windows.



: Iniciar o modo suspensão



: Abrir “O Meu Computador”



: Abrir calculadora



: Abrir leitor multimédia



: Reproduzir / Pausa



: Faixa anterior



: Faixa seguinte



: Desactivar o som



: Parar a reprodução



: Abrir o navegador de internet



: Página anterior



: Página seguinte



: Abrir favoritos



: Abrir pesquisa



: Abrir aplicação de e-mail

Nota: Os botões de atalho abrem as aplicações predefinidas no Windows.

Exemplo: Se o navegador de internet predefinido for o FireFox, o botão do navegador vai abrir o FireFox em vez do Internet Explorer.
Se a sua aplicação de e-mail predefinida for o Thunderbird, o botão do e-mail vai abrir o Thunderbird em vez do Outlook Express.

No lado direito do teclado existe a roda de deslocamento para o volume. Com esta roda de deslocamento pode ajustar o volume do seu computador.

Nota: Alguns botões de atalhos podem não funcionar devidamente quando estiver a usar o teclado multimédia com um sistema operativo diferente do Windows XP/ Vista/ 7.

3. Instalação e utilização

3.1 Instalação

- Ligue o seu computador.
- Ligue o cabo USB do teclado multimédia USB a uma porta USB disponível do seu computador.

O teclado multimédia USB é automaticamente reconhecido e instalado. Não é necessária a instalação de qualquer controlador.

3.2 Utilização

Depois de o teclado multimédia USB estar ligado e instalado, pode começar a usá-lo.

Nota: Se ligar o teclado USB a uma placa de controlador USB, em vez de o ligar a uma porta USB integrada, é possível que não possa configurar a BIOS do seu computador com o teclado USB. Nesse caso, ligue o teclado USB a uma porta USB integrada.

***Divirta-se com o seu
teclado multimédia USB da Conceptronic!***