

## **! ATTENTION !**

### **ADDENDUM 11 mbps Access Point**

#### **NEDERLANDS**

*Voor de installatie van de Access Point USB Configuration Utility en SNMP Utility gebruikt u de volgende beschrijving (in plaats van paragraaf 3.4 en 3.5 van de meegeleverde handleiding)*

#### **Installatie van de Access Point USB Configuration Utility en SNMP Utility**

Dit onderdeel van de installatie is van toepassing op Windows 98(SE), ME, 2000 en XP..

Ga naar Start -> Uitvoeren (Run) -> klik op 'Bladeren' (Browse).

1. Ga naar de map D:\WLAN Access Point \ Utility (ervan uitgaande dat D:\ uw cd-rom-station is) en dubbelklik op 'Setup'. Klik op 'Openen'. Klik op 'OK' om de installatie te starten.
2. Wanneer de 'InstallShield Wizard' verschijnt, klikt u op 'Volgende' (Next).
3. Klik op 'Volgende' (Next). De bestanden worden nu in de aangegeven map gekopieerd.
4. Klik tenslotte op 'Voltooien' (Finish). Start de computer opnieuw.

Na de herstart van uw systeem zijn er twee iconen toegevoegd aan het bureaublad. (AP USB Configuration Utility en AP SNMP Configuration Utility). Wanneer u de SNMP Utility gebruikt om het Access Point te configureren, het standaard password is 'public'.

Meer informatie over de USB Configuration Utility vindt u in de handleiding op de cd met de stuurprogramma's.

#### **ENGLISH**

**For Installation of Access Point USB Configuration Utility and the SnMP Utility, please use the following guide (instead of the points 3.4 and 3.5 of the provided manual!**

#### **Installation of Access Point USB Configuration Utility and the SNMP utility.**

This part of installation is valid for Windows 98(SE)/ ME/ 2000 and XP.

Go to: Start-> Run->click 'Browse'

1. Select 'Setup' in the folder D:\WLAN Access point \ utility, click 'Open'. (Assuming D:\ is your CD-ROM drive). Click 'Ok' to start the installation.
2. When 'InstallShield Wizard' appears, click 'Next'
3. Keep the default location of the 'Program folder'. Click 'Next' to start copying files.
4. Click 'Finish' to complete. Restart the computer.

After restart there are two icons added to your desktop. ( AP USB Configuration Utility and AP SNMP Configuration Utility).

When using the SNMP Utility to configure the access point, the default password is; 'public'. (Without the quotes).

For more information about the USB Configuration Utility, please refer to the manual on the driver CDROM.

## ESPAÑOL

***Para la instalación del utilitario de configuración Access Point USB y del utilitario SnMP, utilice la guía siguiente (en lugar de los puntos 3.4 y 3.5 del manual provisto).***

### **Instalación de la utilidad de configuración del punto de acceso USB y SNMP Utility**

Esta parte de la instalación es válida para Windows 98(SE)/ ME/ 200 y XP.

Vaya a: Inicio -> Ejecutar -> Haga clic en "Examinar"

1. Seleccione "Setup" en la carpeta D:\WLAM Access Point \ Utility y luego haga clic en "Abrir". (Suponiendo que D:\ es su unidad de CD-ROM). Haga clic en "Aceptar" para iniciar la instalación.
2. Cuando aparezca el asistente para la instalación ("InstallShield Wizard"), haga clic en "Siguiente".
3. Mantenga la ubicación por defecto de "Archivos de programa". Haga clic en "Siguiente" para iniciar la copia de ficheros.
4. Haga clic en "Finalizar" para completar la instalación. Reinicie el ordenador.

Después de que haya reiniciado el ordenador, en su escritorio se habrán añadido dos iconos. (Utilitario de configuración AP USB y utilitario de configuración AP SNMP).

Cuando utilice el utilitario SNMP para configurar el punto de acceso, la contraseña por defecto es: "public". (Sin las comillas.)

Para más información sobre la utilidad de configuración USB, consulte el manual que viene con el CD-ROM de controladores.

## DEUTSCH

***Anweisungen zur Installation des Dienstprogramms zur Konfiguration des Access Point USB und Dienstprogramms SnMP finden Sie in den nachstehenden Anleitungen (anstelle der Punkte 3.4 und 3.5 des mitgelieferten Handbuchs!)***

### **Installation der Konfiguration-Utility des Access Point USB und SNMP Utility**

Dieser Teil der Installation gilt für Windows 98(SE)/ ME/2000/XP.

Gehen Sie zu: Start-> Ausführen-> Klicken Sie auf 'Durchsuchen'

1. Wählen Sie 'Setup' im Ordner \WLAM Access Point \ Utility und klicken Sie anschließend auf 'Öffnen' (angenommen D:\ ist Ihr CD-ROM-Treiber). Klicken Sie auf 'OK', um mit der Installation zu beginnen.
2. Sobald der Installationsassistent 'InstallShield Wizard' erscheint, klicken Sie auf 'Weiter'.
3. Behalten Sie die Standardposition des 'Programmordners' bei. Klicken Sie auf 'Weiter', um mit dem Kopieren der Dateien zu beginnen.
4. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Vorgang abzuschließen. Starten Sie den Computer neu.

Nach dem Neustart sind zwei Icons auf dem Desktop zu sehen (AP USB Configuration Utility und AP SNMP Configuration Utility).

Wenn zur Konfiguration des Access-Points das Dienstprogramm SNMP verwendet wird, ist das standardgemäße Passwort; „public“ (ohne Anführungszeichen).

Weitere Information über die USB-Konfiguration-Utility schlagen Sie bitte im Handbuch auf der Treiber-CD-ROM nach.

## FRANÇAIS

*Pour installer l'utilitaire de configuration Access Point USB et l'utilitaire SnMP, veuillez utiliser le guide suivant (au lieu des points 3.4 et 3.5 du manuel fourni).*

### Installation du programme utilitaire de configuration USB pour le Point d'Accès et l'Utility SNMP

Cette partie de l'installation est valable pour Windows 98(SE)/ ME/ 2000 et XP.

Cliquez sur Démarrage-> Exécuter->cliquez sur 'Rechercher'

1. Sélectionnez 'Installation' dans le dossier D:\WLAN Access Point \ Utility, cliquez sur 'Ouvrir'. (si D:\ est votre lecteur de CD-ROM). Cliquez sur 'Ok' pour commencer l'installation.
2. Lorsque 'L'Assistant InstallShield' apparaît à l'écran, cliquez sur 'Suivant'
3. Gardez l'emplacement par défaut du 'dossier Programme'. Cliquez sur 'Suivant' pour commencer à copier les fichiers.
4. Cliquez sur 'Terminer' pour achever l'installation. Veuillez redémarrer votre ordinateur.

Après avoir redémarré votre ordinateur, deux icônes apparaîtront sur votre bureau. (Utilitaire de configuration AP USB et utilitaire de configuration AP SNMP).

**Lorsque vous utiliserez l'utilitaire SNMP pour configurer le point d'accès, le mot de passe par défaut est: "public" (sans les guillemets)**

Pour de plus amples informations relatives à l'installation du programme utilitaire de configuration USB, veuillez consulter le manuel fourni sur le CD-ROM du driver.

## ITALIANO

*Per l'installazione dell'utility di configurazione dell'Access Point USB e dell'utility SnMP, si prega di usare la seguente guida (invece dei punti 3.4 e 3.5 del presente manuale).*

### Installazione dell'utility di configurazione USB dell'Access Point et SNMP Utility

Questa parte dell'installazione è valida sia per Windows 98(SE)/ ME/2000 che per XP.

Andate su: Start-> Esegui-> cliccate su "Sfogliare".

1. Selezionate "Impostazioni" nella cartella \WLAN Access Point \ Utility, cliccate su "Apri" (sempre nel caso in cui D:\ sia il drive del CD-Rom). Cliccate su "Ok" per iniziare l'installazione.
2. Quando l'assistente per l'installazione "InstallShield" apparirà, cliccate su "Avanti".
3. Mantenete la posizione predeterminata nella "Cartella programmi". Cliccate su "Avanti" per iniziare a copiare i file.
4. Cliccate su "Fine" per completare l'installazione. Riavviate il computer

Dopo aver riavviato il computer appariranno nel desktop due nuove icone (Utility di configurazione AP USB e utility di configurazione AP SNMP).

Nel caso in cui si stia utilizzando l'utility SNMP per configurare l'access point, la password memorizzata per difetto è "public" (senza le virgolette).

Per ulteriori informazioni in merito all'utility di configurazione USB, vi preghiamo di consultare il manuale nel CD-Rom del driver.

## PORTUGUÊS

***Para a Instalação do Utilitário de Configuração Access Point USB e do Utilitário SnMP, por favor use as directivas seguintes (em vez dos pontos 3.4 e 3.5 do manual fornecido!)***

### **Instalação do Utilitário de Configuração USB do Ponto de Acesso**

Esta parte da instalação é válida para o Windows 98(SE)/ ME/2000 e XP.

Vá a: Start (Iniciar)-> Run (Executar)-> clique em 'Browse' (Procurar)

1. Seleccione 'Setup' (Configuração) na pasta D:\WLAN Access Point \ Utility, e faça clique em 'Open' (Abrir) (Assumindo que D:\ é a sua unidade de CD-ROM). Faça clique em 'Ok' para dar início à instalação.
2. Quando aparecer o 'InstallShield Wizard', clique em 'Next' (Seguinte)
3. Mantenha a localização predefinida da 'Program folder' (Pasta Programas). Clique em 'Next' (Seguinte) para começar a copiar ficheiros.
4. Clique em 'Finish' (Terminar) para concluir. Reinicie o computador.

Depois de reiniciar são adicionados dois ícones ao seu ambiente de trabalho. (Utilitário de Configuração AP USB e Utilitário de Configuração AP SNMP).

Quando usar o Utilitário SNMP para configurar o ponto de acesso, a palavra passe predefinida é 'public' (sem as aspas).

Para mais informações sobre o Utilitário de Configuração USB, por favor consulte o manual no CD-ROM dos controladores.