

## Hoe op te nemen van een ingebouwde DVB-T TV tuner met de Conceptronic CM3PVR

---

Dit document beschrijft hoe u uw CM3PVR kunt gebruiken om op te nemen van een in een TV ingebouwde digitale DVB-T tuner (vanaf nu TVDVB-T genoemd).

**LET OP:** Deze optie kan alleen gebruikt worden bij bepaalde modellen TV's. Niet alle TV's laten het toe om van een ingebouwde DVB-T tuner op te nemen. Sla de handleiding van uw TV erop na om dit te controleren.

---

### Belangrijk

Zoals al aangegeven hebben niet alle TV's met ingebouwde DVB-T tuner de benodigde aansluiting om met behulp van de CM3PVR van digitale kanalen op te nemen.

Het is noodzakelijk dat uw TV een video output heeft die het toe laat om digitale kanalen ervan op te nemen. Het kan voorkomen dat de video output van uw TV slechts analoog is in plaats DVB-T. Als dat het geval is, dient u contact op te nemen met de fabrikant van uw TV voor een correcte configuratie.

Controleer in de handleiding van uw TV of een video output beschikbaar is.


Volg de onderstaande stappen om van de ingebouwde DVB-T tuner van uw TV op te nemen met de CM3PVR.

### Stap 1: TVDVB-T aansluiten op CM3PVR

Hiervoor hebben we een composiet kabel (geel, wit, rood) en RCA naar SCART adapter nodig. Beide zitten inbegrepen bij uw CM3PVR.




In dit voorbeeld gebruiken we aansluiting **EXT1(RGB)** als video output van TVDVB-T.



Verbind de SCART adapter met de video output van uw TV. Verbind één zijde van de composiet kabel met de SCART adapter en de andere zijde met de AV Input “IN” van uw CM3PVR.

Let op: Zorg ervoor dat de RCA naar SCART adapter op “OUTPUT” staat.




### Stap 3: CM3PVR met uw TV verbinden

Raadpleeg hoofdstuk 6 (“Uw CM3PVR aansluiten”) in de handleiding van de CM3PVR voor het aansluiten van de CM3PVR naar uw TV.

## Stap 4: Opnemen van TVDVB-T

Als alle kabelaansluitingen gemaakt zijn, zet u uw CM3PVR en TVDVB-T aan. Het menu van de CM3PVR zal op uw TV getoond worden. Als dit niet het geval is, dient u hoofdstuk 7 (“Initiële configuratie”) van de CM3PVR handleiding te raadplegen.



Er zijn twee mogelijkheden om op te nemen van een digitale TV tuner. De eerste is door direct op te nemen en de tweede is door een opname te programmeren.

### Direct opnemen (One Touch Record)

1. Druk knop '4' van de afstandsbediening van de CM3PVR in of selecteer het 'AV input' icoon vanuit het CM3PVR menu. Als de TVDVB-T tuner aan staat, zult u de video van de ingebouwde DVB-T tuner zien.
2. Gebruik de afstandsbediening van uw TVDVB-T om het (digitale) kanaal te selecteren waarvan u wilt opnemen.
3. Druk op de rode 'RECORD' knop op de afstandsbediening van uw CM3PVR om direct op te nemen.
4. Om het opnemen te stoppen, drukt u de 'STOP' knop op de afstandsbediening van de CM3PVR.

*Let op: Schakel de CM3PVR of TVDVB-T niet uit tijdens de opname. Druk tevens geen enkele knop in op een van beide afstandsbedieningen of de apparaten zelf. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in een incomplete opname.*

## Opname programmeren

1. Druk op knop '6' op de afstandsbediening van de CM3PVR of selecteer het 'Rec. Schedule' icoon vanuit het CM3PVR menu. De CM3PVR zal de opname programmeren pagina openen en automatisch een leeg opnameslot selecteren.
2. Druk op de 'ENTER' knop op de afstandsbediening van de CM3PVR en gebruik de 'UP' en 'DOWN' knoppen om 'AV' als input te selecteren. Druk nogmaals op de 'ENTER' knop om naar de volgende optie te gaan.
3. Selecteer de opname datum met de 'UP' en 'DOWN' knoppen en gebruik de 'ENTER' knop om te bevestigen.
4. Selecteer de start tijd en gebruik de 'ENTER' knop om te bevestigen.
5. Selecteer de eind tijd en gebruik de 'ENTER' knop om te bevestigen.
6. Selecteer het doel en de kwaliteit voor de opname en gebruik de 'ENTER' knop om te bevestigen.

Let op: Wanneer u een USB-stick of geheugenkaart gebruikt, dient u er voor te zorgen dat er genoeg ruimte beschikbaar is voor de opname. Als er niet genoeg ruimte beschikbaar is, kunt u de kwaliteit van de opname verlagen om de benodigde schijfruimte te verminderen. Sla de laatste pagina's van de CM3PVR handleiding ("Product Specifications") erop na voor een lijst met benodigde schijfruimte bij elke kwaliteitsinstelling.

7. Als alle instellingen goed zijn, zal het 'STATUS' veld aan de linkerkant de tekst 'READY' tonen.
8. Druk vervolgens op de 'MENU' knop om terug te gaan naar het hoofdmenu en druk op de power knop op de afstandsbediening van de CM3PVR om het apparaat in stand-by mode te zetten.

Let op: Gebruik de schakelaar op de achterkant van de CM3PVR niet om het apparaat uit te schakelen, aangezien het zichzelf dan niet in kan schakelen wanneer een opname gestart moet worden. Het apparaat dient altijd in stand-by mode te staan wanneer een opname is geprogrammeerd.

9. Zorg ervoor dat de TVDVB-T op het juiste kanaal en laat het aan staan voor de opname.