

Firmware upgrade instructies voor de Conceptronic C54PSERVUM print server firmware versie 2.331

In dit document wordt uitgelegd hoe u de firmware van de Conceptronic C54PSERVUM print server kunt upgraden.

1. Start de “**MFP Server Control Panel**” software vanaf uw bureaublad of het start menu.
2. De beschikbare print servers worden getoond. Selecteer de print server die u wilt upgraden.

Standaard print server naam : “**C54PSERVUM - xxx.xxx.xxx.xxx**”

Let op: Als de print server die u wilt upgraden niet wordt weergegeven, dient u op de “**Refresh Server List**” knop te klikken.

3. Klik op de “**Configure Server**” knop. U zal gevraagd worden om de administrator en wachtwoord in te geven. Nadat u dit gedaan heeft dient u op de “**Login**” knop te klikken.

Standaard administrator : “**admin**”
Standaard password : “**admin**”

4. Het server configuratie scherm zal nu worden getoond, klik hierin op het “**Maintenance**” tabblad.
5. Klik op de “**Open**” knop en selecteer het firmwarebestand.

Standaard firmware file naam : “**C54PSERVUM_FW_UPD_v2.331.bin**”

6. Zodra u het firmwarebestand geselecteerd heeft, klikt u op de “**Upload**” knop. De firmware upgrade zal nu gestart worden.
 7. Zodra de voortgangsbalk 100% heeft bereikt, zal de server opnieuw opstarten. U krijgt hierbij de melding “**The Server is restarting**”. Wacht tot dit klaar is en klik op de “**Close**” knop.
 8. De firmware van uw C54PSERVUM is geüpgraded en is gereed voor gebruik.
-

Release notes voor the Conceptronic C54PSERVUM print server
firmware versie 2.331

V2.331 13-05-2008

Opgelost:

- Verkeerde header in de e-mail optie.
-

V2.33

- Initiële uitgave.
-