

## Instrucciones de actualización de Firmware del servidor de impresión Conceptronic C54PSERVUM Versión de Firmware 2.331

---

Estas instrucciones explican cómo actualizar el firmware del servidor de impresión Conceptronic C54PSERVUM.

1. Inicie la aplicación “**MFP Server Control Panel**” desde su escritorio o desde el menú de inicio.
2. Se mostrarán los servidores de impresión disponibles. Seleccione el servidor de impresión que quiere actualizar.

Nombre por defecto del servidor de impresión : “**C54PSERVUM - xxx.xxx.xxx.xxx**”

***Nota:** Si el servidor de impresión que quiere actualizar no aparece listado, entonces deberá hacer clic en el botón “**Refresh Server List**”.*

3. Haga clic en “**Configure Server**”. Se le pedirá que introduzca los datos de la cuenta de administrador y su contraseña. Una vez introducidos haga clic en el botón “**Login**”.

Administrador por defecto : “**admin**”  
Contraseña por defecto : “**admin**”

4. Se mostrará la ventana de configuración, haga clic en la pestaña “**Maintenance**”.
5. Haga clic en el botón “**Open**” y seleccione el fichero de firmware.

Nombre del fichero de firmware por defecto: “**C54PSERVUM\_FW\_UPD\_v2.331.bin**”

6. Cuando haya seleccionado el fichero de firmware, haga clic en el botón “**Upload**”. Se actualizará el firmware.
  7. Cuando la barra de progreso llegue al 100%, el servidor se reiniciará. Aparecerá el mensaje “**The Server is restarting**”. Espere hasta que finalice y haga clic en el botón “**Close**”.
  8. El firmware de su C54PSERVUM habrá sido actualizado y ya estará listo para ser usado nuevamente.
-

**Historial de Actualizaciones del servidor de impresión Conceptronic C54PSERVUM  
Versión de Firmware 2.331**

---

**V2.331            05/13/2008**

Solucionado:

- Cabecera incorrecta en la opción de e-mail.
- 

**V2.33**

- Versión inicial.
-