

## Firmware upgrade instructies voor de Conceptronic CPSERVU print server

---



Deze instructies leggen uit hoe de firmware voor de Conceptronic CPSERVU print server geüpgrade kan worden.

1. Start de PS-Utility en laat het naar apparaten zoeken.
2. Selecteer onder '**Device Name**' het apparaat waarvan u de firmware wilt upgraden. Normaliter wordt slechts één apparaat getoond, tenzij u meerdere Conceptronic print servers heeft.
3. Klik op de '**Show Web Setup**' knop.
4. De web configuratie zal in uw web browser geopend worden. Klik op '**Firmware Upgrade**' aan de linkerkant.
5. Klik op '**Browse**' en lokaliseer het firmwarebestand genaamd '**CPSERVU.BIN**'. Eenmaal geselecteerd, klikt u op '**Open**'.
6. Het pad naar het firmwarebestand wordt getoond, klik op de '**Upgrade**' knop.
7. De firmware upgrade wordt nu toegepast. Eenmaal gereed, zal de volgende melding getoond worden: "**Firmware upgrade completed**". Het upgraden is nu voltooid.
8. Om uzelf er van te verzekeren dat de firmware upgrade succesvol is verlopen, adviseren wij u om de firmware versie te controleren. Klik allereerst op '**Home**' en vervolgens op '**Firmware Upgrade**'. De firmware versie getoond moet worden is '**4.06**'. Als dit niet het geval is, dient u de upgrade instructies nogmaals uit te voeren.