



Multi Language Quick Guide

Flexcam HD with Microphone

CLLFLCAMHD



C08-210

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Installation & usage

The Conceptronic Flexcam HD is an UVC (Universal Video Class) webcam, meaning that you can plug the Flexcam HD in a free USB port of a computer with UVC support (like Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 and Linux), without the need to install any drivers.

- Turn on your computer.
- Connect the USB connector of the Flexcam HD to a free USB port of your computer.

The computer will recognize and install the Flexcam HD automatically with the default drivers of your operating system.

After the installation, you can use your Flexcam HD.

Note: When using the Driverless Installation of the Flexcam HD, you can only use the basic webcam functions. The driver installation and the extra features of the Flexcam HD are described in the User Manual, which can be found on the CD-ROM. Select **“View User Manual”** from the autorun menu.

Enjoy the use of your Conceptronic Flexcam HD!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Installation & Verwendung

Die Conceptronic Flexcam HD ist eine UVC (Universal Video Class)-Webcam, was bedeutet, dass Sie die Flexcam HD an einen freien USB-Port eines Computers, der UVC unterstützt (mit Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 und Linux) anschließen können, ohne Treiber installieren zu müssen.

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Stecken Sie den USB-Anschluss der Flexcam HD in einen freien USB-Port Ihres Computers ein.

Der Computer erkennt und installiert die Flexcam HD automatisch mit den Standardtreibern Ihres Betriebssystems.

Nach der Installation können Sie die Flexcam HD sofort verwenden.

Hinweis: Wenn Sie die Flexcam HD ohne Treiberinstallation verwenden, stehen Ihnen nur die Webcam-Grundfunktionen zur Verfügung. Die Treiberinstallation und die Zusatzfunktionen der Flexcam HD sind im Benutzerhandbuch beschrieben. Dieses finden Sie auf der CD-ROM. Wählen Sie dazu **„View User Manual [Benutzerhandbuch öffnen]“** im Autorun-Menü.

Viel Spaß mit Ihrer Conceptronic Flexcam HD!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2 Installation & Utilisation

La Flexcam HD de Conceptronic est une webcam UVC (Universal Video Class), ce qui signifie que vous pouvez brancher la Flexcam HD sur un port USB libre d'un ordinateur avec un support UVC (comme Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 et Linux), sans avoir besoin d'installer un quelconque driver.

- Allumez votre ordinateur.
- Branchez le connecteur USB de la Flexcam HD sur un port USB libre de votre ordinateur.

L'ordinateur identifiera et installera la Flexcam HD automatiquement avec les drivers par défaut de votre système d'exploitation.

Après l'installation, vous pourrez utiliser votre Flexcam HD.

Remarque: Si vous utilisez l'Installation sans Driver de la Flexcam HD, vous ne pourrez utiliser que les fonctions basiques de la webcam. L'installation du driver et les caractéristiques supplémentaires de la Flexcam HD sont expliquées dans le manuel d'utilisateur qui se trouve sur le CD-ROM. Sélectionnez « **Afficher manuel d'utilisateur** » sur le menu automatique.

Amusez-vous bien avec votre Flexcam HD de Conceptronic!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Instalación & Utilización

La Flexcam HD de Conceptronic es una cámara web UVC (clase de vídeo universal), lo que significa que puede conectar la Flexcam HD a un puerto USB libre de un ordenador con compatibilidad con UVC (como Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 y Linux) sin necesidad de instalar ningún driver.

- Encienda el ordenador.
- Conecte el conector USB de la Flexcam HD a un puerto USB libre de su ordenador.

El ordenador reconocerá e instalará automáticamente la Flexcam HD con los drivers predeterminados de su sistema operativo.

Después de la instalación, ya podrá utilizar su Flexcam HD.

Nota: Si realiza la instalación sin drivers de la Flexcam HD, sólo podrá utilizar las funciones básicas de esta cámara web. La instalación de los drivers y las características extra de la Flexcam HD se describen en el Manual de usuario, que encontrará en el CD-ROM incluido. Seleccione **“View User Manual” (Ver el Manual de usuario)** en el menú autoejecutable.

Disfrute del uso de su Flexcam HD de Conceptronic!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Installatie & Gebruik

Omdat de Conceptronic Flexcam HD een UVC (Universal Video Class) webcam is, kunt u deze direct aansluiten op een USB-poort van een computer die UVC ondersteunt (zoals Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 en Linux), zonder dat u eerst een stuurprogramma hoeft te installeren.

- Zet uw computer aan.
- Sluit de USB stekker van de Flexcam HD aan op een vrije USB poort op uw computer.

De computer herkent en installeert de Flexcam HD automatisch met de standaard stuurprogramma's van uw besturingssysteem.

Na deze installatie kunt u de Flexcam HD op de computer gebruiken.

NB: Wanneer de Flexcam HD zonder stuurprogramma is geïnstalleerd, kunt u alleen gebruikmaken van de basisfuncties van de Flexcam. De stuurprogramma installatie en de extra mogelijkheden van de Flexcam HD zijn beschreven in de gebruikershandleiding, welke u op de meegeleverde CD-ROM kunt vinden. Selecteer **"View User Manual"** in het getoonde autorun menu.

Veel plezier met uw Conceptronic Flexcam HD!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic Flexcam HD with Microphone contiene gli elementi che seguono:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Installazione & Uso

Questa Flexcam HD di Conceptronic è una webcam UVC (Universal Video Class). In altre parole basta collegare la Flexcam HD a una porta USB disponibile del computer in grado di supportare la tecnologia UVC (come Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 e Linux) senza bisogno di installare nessun driver.

- Accendere il computer.
- Collegare il connettore USB della Flexcam HD a una porta USB disponibile del computer.

Il computer riconoscerà e installerà automaticamente la Flexcam HD con i driver di default contenuti nel sistema operativo.

Dopo aver terminato l'installazione potrete iniziare a usare la Flexcam HD.

Nota: Se viene utilizzata l'installazione senza driver della Flexcam HD, sarà possibile usare solo le funzioni principali della webcam. L'installazione del driver e le caratteristiche extra della Flexcam HD sono descritte nel Manuale Utente contenuto nel CD-ROM. Selezionare **“View User Manual” (Visualizza manuale utente)** dal menu che si aprirà automaticamente.

Divertitevi a usare la Flexcam HD di Conceptronic!

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic Flexcam HD with Microphone:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Εγκατάσταση & χρήση

Το Conceptronic Flexcam HD είναι μία UVC (Universal Video Class) webcam, που σημαίνει ότι μπορείτε να εισάγετε την Flexcam HD σε μία ελεύθερη θύρα USB ενός υπολογιστή που υποστηρίζει την UVC (όπως Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 και Linux) χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποια μονάδα.

- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- Συνδέστε τον συνδετήρα USB της Flexcam HD με μία ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει και θα εγκαταστήσει τη Flexcam HD αυτόματα με τις προεπιλεγμένες μονάδες του λειτουργικού σας συστήματος.

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Flexcam HD σας.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση Χωρίς μονάδες της Flexcam, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον τις βασικές λειτουργίες της webcam. Η εγκατάσταση μονάδας και οι επιπλέον ιδιότητες της Flexcam περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήστη το οποίο μπορείτε να βρείτε στο CD-ROM. Επιλέξτε "Προβολή εγχειριδίου χρήστη" από το μενού αυτόματης εκτέλεσης.

Απολαύστε τη χρήση της Conceptronic Flexcam HD σας!

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic Flexcam HD with Microphone contém os seguintes itens:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Instalação & Utilização

A Conceptronic Flexcam HD é uma webcam UVC (Universal Video Class), o que significa que pode ligar a Flexcam HD a uma porta USB disponível num computador com suporte UVC (como o Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 e Linux), sem precisar de instalar qualquer controlador.

- Ligue o seu computador.
- Ligue a ficha USB da Flexcam HD a uma porta USB livre do seu computador.

O computador vai reconhecer e instalar automaticamente a Flexcam HD com os controladores predefinidos do seu sistema operativo.

Depois da instalação já pode usar a sua Flexcam HD.

Nota: Quando usar a instalação sem controladores da Flexcam HD, só poderá usar as funções básicas da webcam. A instalação dos controladores e as funções extra da Flexcam HD vêm descritas no Manual do Utilizador, que pode encontrar no CD-ROM. Seleccione **“View User Manual” (Ver manual do utilizador)** no menu de execução automática.

Divirta-se com a sua Flexcam HD da Conceptronic!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic Flexcam HD with Microphone имеются следующие предметы:

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Установка & использование

Conceptronic Flexcam HD является универсальной веб-камерой класса UVC, что означает, что вы можете подключать Flexcam HD в свободный порт USB компьютера с поддержкой UVC (например, с ОС Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 и Linux), без установки каких-либо драйверов.

- Включите компьютер.
- Подключите разъем USB Flexcam HD к свободному порту USB компьютера.

Компьютер автоматически распознает и установит Flexcam HD с использованием драйверов по умолчанию используемой операционной системы.

После установки вы можете пользоваться вашей Flexcam HD.

Примечание: При установке Flexcam в режиме Driverless (без драйверов) вы сможете использовать только основные функции веб-камеры. Установка драйвера и дополнительные функции Flexcam описаны в Руководстве пользователя на компакт-диске. Выберите View User **Manual (Просмотреть Руководство пользователя)** в меню автозапуска.

Получайте удовольствие от использования Conceptronic Flexcam HD!

Conceptronic CLLFLCAMHD

1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic Flexcam HD with Microphone znajdują się następujące elementy.

- Flexcam HD with Microphone
- Product CD-ROM
- Multi language quick installation guide

2. Instalacji & stosowanie

Conceptronic Flexcam HD to kamera sieci web UVC (Universal Video Class [Uniwersalna klasa video]), co oznacza, że Flexcam HD można podłączyć do wolnego portu USB komputera z obsługą UVC (z takim systemem jak Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 i Linux), bez konieczności instalacji jakichkolwiek sterowników.

- Włącz komputer.
- Podłącz złącze USB Flexcam HD do wolnego portu USB komputera.

Komputer rozpozna i automatycznie zainstaluje Flexcam HD z domyślnymi sterownikami dla używanego systemu operacyjnego.

Po instalacji, można rozpocząć używanie Flexcam HD.

Uwaga: Podczas instalacji Flexcam bez sterowników, można używać wyłącznie podstawowe funkcje kamery sieci web. Instalacja sterownika i dodatkowe funkcje Flexcam są opisane w podręczniku użytkownika, znajdującym się na dysku CD-ROM. Wybierz **“Widok podręcznika użytkownika”** z menu autouruchamiania.

Rozpocznij używanie z kamery Flexcam HD Conceptronic!
