

Conceptronic C150UAND

1. Inhoud van de verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Conceptronic 150N Wireless USB Adapter:

- Conceptronic 150N Wireless USB Adapter (C150UAND)
- 5dBi antenne
- Product CD-ROM
- Deze meertalige snelstart handleiding
- Garantiekaart en boekje met CE-verklaring

2. Installatie en gebruik

- Zet uw computer aan.
- Doe de 150N Wireless USB Adapter in een USB-aansluiting van uw computer.
- Doe de meegeleverde cd in het cd-station van uw computer.
- Selecteer "**Install Drivers & Software**" in het getoonde autorun menu.
- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

NB: Een uitgebreide handleiding van de 150N Wireless USB Adapter kunt u op de meegeleverde CD-ROM vinden. Selecteer "**View User Manual**" in het getoonde autorun menu.

*Veel plezier met uw
Conceptronic 150N Wireless USB Adapter!*

Conceptronic C150UAND

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic 150N Wireless USB Adapter:

- Conceptronic 150N Wireless USB Adapter (C150UAND)
- 5dBi antenna
- Product CD-ROM
- This multi language quick installation guide
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Installation & usage

- Turn on your computer.
- Plug the 150N Wireless USB Adapter into a free USB port on your computer.
- Insert the CD-ROM in the optical drive of your computer.
- Select "**Install Drivers & Software**" from the autorun menu.
- Follow the onscreen instructions to install the drivers & software.

Note: A detailed manual for the 150N Wireless USB Adapter can be found on the CD-ROM. Select "**View User Manual**" from the autorun menu.

*Enjoy the use of your
Conceptronic 150N Wireless USB Adapter !*

Multi Language Quick Guide

**150N Wireless
USB Adapter 5dBi
C150UAND**



NetworkingCollection

Conceptronic C150UAND

1. Contenido del paquete

El paquete del adaptador USB inalámbrico 150N de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

- Adaptador USB inalámbrico 150N de Conceptronic (C150UAND)
- Antena 5dBi
- CD-ROM del producto
- Este guía multilingüe de instalación rápida
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad CE

2. Instalación y utilización

- Encienda el ordenador.
- Conecte el Adaptador USB inalámbrico 150N a un puerto USB disponible de su ordenador.
- Introduzca el CD-ROM en la unidad óptica de su ordenador.
- Seleccione la opción "**Instalar drivers y software**" del menú autoejecutable.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los drivers y el software.

Nota: En el CD-ROM encontrará un manual detallado del Adaptador USB inalámbrico 150N. Seleccione "**Ver el Manual de usuario**" en el menú autoejecutable.

*¡Disfrute de su Adaptador
USB inalámbrico 150N de Conceptronic!*

Conceptronic C150UAND

1. Packungsinhalt

Der Lieferumfang des Conceptronic 150 N Wireless USB-Adapters enthält die folgenden Teile:

- Conceptronic 150N Wireless USB-Adapter (C150UAND)
- 5dBi antenne
- Produkt-CD-ROM
- Diese mehrsprachige Kurzanleitung für schnelle Installation.
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Installation & Verwendung

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Stecken Sie den 150N Wireless USB-Adapter in einen freien USB-Port Ihres Computers ein.
- Legen Sie die CD-ROM in das optische Laufwerk Ihres Computers ein.
- Wählen Sie im Autorun-Menü „Install Drivers & Software [Treiber und Software installieren]“ aus.
- Befolgen Sie für die Installation der Treiber & Software die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Ein detailliertes Handbuch für den 150N Wireless USB-Adapter finden Sie auf der CD-ROM. Wählen Sie dazu „View User Manual [Benutzerhandbuch öffnen]“ im Autorun-Menü.

**Viel Spaß mit Ihrem
150N Wireless USB-Adapter von Conceptronic!**

Conceptronic C150UAND

1. Contenu du paquet

Les éléments suivants sont fournis dans le coffret avec l'Adaptateur 150N Sans fil USB de Conceptronic :

- Adaptateur 150N Sans fil USB de Conceptronic (C150UAND)
- Antenne 5dBi
- CD-ROM du produit
- Ce guide multilingue d'installation rapide
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Installation & utilisation

- Allumez votre ordinateur.
- Branchez l'Adaptateur USB sans fil 150N sur un port USB libre de votre ordinateur.
- Insérez le Cd-Rom dans le lecteur optique de votre ordinateur.
- Sélectionnez l'option "**Install Drivers & Software**" [**Installation de Software et Drivers**] dans le menu à lancement automatique.
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer les drivers et le software.

Remarque : Vous trouverez sur le Cd-Rom el manuel détaillé de l'Adaptateur USB sans fil 150N. Sélectionnez "**View User Manual**" [**Voir Manuel d'Utilisateur**] dans le menu à lancement automatique.

**Bon travail avec votre
Adaptateur USB sans fil 150N de Conceptronic!**

Conceptronic C150UAND

1. Contenuto della confezione

La confezione dell'adattatore USB wireless 150N Conceptronic contiene le seguenti unità:

- Adattatore USB wireless 150N Conceptronic (C150UAND)
- Antenna 5dBi
- CD-ROM del prodotto
- Questa guida multilingue di installazione rapida
- Certificato di garanzia e libretto dichiarazione di conformità CE

2. Installazione e uso

- Accendere il computer.
- Inserire l'adattatore wireless USB 150N a una porta USB disponibile del computer.
- Inserire il CD-ROM nell'unità ottica del computer.
- Selezionare "**Install Drivers & Software**" (Installa driver e software) dal menu che si aprirà automaticamente.
- Seguire le istruzioni a schermo per installare i driver e il software.

Nota: Il CD-ROM contiene un manuale completo dell'adattatore wireless USN 150N. Selezionare "**View User Manual**" (Visualizza manuale utente) dal menu che si aprirà automaticamente.

**Divertitevi a usare
l'Adattatore wireless USB 150n di Conceptronic!**

Conceptronic C150UAND

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Adaptador USB Sem Fios 150N da Conceptronic:

- Adaptador USB Sem Fios 150N da Conceptronic (C150UAND)
- Antena 5dBi
- CD-ROM do produto
- Esta guia multilingue de instalação rápida
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. Instalação e utilização

- Ligue o seu computador.
- Ligue o Adaptador USB Sem Fios 150N a uma porta USB disponível do seu computador.
- Insira o CD-ROM na unidade óptica do seu computador.
- Selecciona "**Install Drivers & Software**" (Instalar controladores e software) no menu de execução automática.
- Siga as instruções que vão aparecendo no ecrã para instalar os controladores e o software.

Nota: Pode encontrar um manual detalhado sobre o Adaptador USB Sem Fios 150N no CD-ROM. Selecciona "**View User Manual**" (Ver manual do utilizador) no menu de execução automática.

**Divirta-se com o seu
Adaptador USB Sem Fios 150N da Conceptronic!**