

CNB40V19

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic universele netboekvoeding 19 volt, 40 watt

In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van de Conceptronic 19 volt 40 watt universele netboekvoeding.

Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze **Service & Support** website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:

- **FAQ** : Database met veel gestelde vragen
- **Downloads** : Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
- **Contact** : Contact opnemen met Conceptronic Support

Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op www.conceptronic.net.

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Conceptronic 19 volt 40 watt universele netboekvoeding:


- Conceptronic universele netboekvoeding 19 volt, 40 watt (CNB40V19)
- Netsnoer
- 6 verschillende netboekconnectors (zie [Appendix B](#) aan het einde van deze gebruiksaanwijzing)
- Deze meertalige gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

2. Eigenschappen

- Netbook opladen.
- 19 volt uitgang.
- Universeel, geschikt voor alle 19 volt netbooks tot 40 watt.
- Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting.

3. Plaats van de onderdelen

In de onderstaande afbeelding worden de verschillende onderdelen van de netbookvoeding aangegeven:



Nr.	Beschrijving	
A.	AC lichtnetingang: Lichtnetingang om het netsnoer op de netbookvoeding aan te sluiten.	
B.	Aan/uit lampje: Geeft de status van de netbookvoeding aan.	
	Uit	De netbookvoeding krijgt geen stroom.
	Aan	De netbookvoeding staat aan en is klaar voor gebruik.
C.	Voedingconnector: Aansluiting voor de meegeleverde netbookconnectors.	

! WAARSCHUWING !

Deze netbookvoeding is uitsluitend geschikt voor 19 volt netbooks! Als uw netbook-computer op een ander voltage werkt, kunt u uw netbook beschadigen met deze voeding!

4. Uw netbookvoeding gebruiken

4.1 Uw netbookconnector selecteren

Voordat u uw netbookvoeding gebruikt, moet u de passende netbookconnector voor uw netbook kiezen. De netbookvoeding wordt geleverd met 6 connectors.

Tip: U vindt een overzicht van de netbookconnectors in [Appendix B](#) aan het einde van deze gebruiksaanwijzing, samen met een overzicht van netbookmerken. Een volledig overzicht van compatibele netbooks vindt u op de Conceptronic website.

- Kies een van de 6 bij uw netbookvoeding geleverde netbookconnectors.
- Zet de netbookconnector op de voedingconnector van de netbookvoeding.

NB: De netbookconnector kan maar op één manier op de voedingconnector worden gezet!

4.2 Netbook aanzetten

Nadat u het juiste voltage heeft ingesteld en de juiste netbookconnector heeft geplaatst, kunt u gebruik maken van de netbookvoeding om uw netbook op te laden.

- Sluit de kabel van de netbookvoeding via de geplaatste netbookconnector aan op de DC gelijkstroomingang van uw netbook.
- Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang van de netbookvoeding en op een stopcontact.

Het aan/uit-lampje van de netbookvoeding gaat aan om aan te geven dat de netbookvoeding in gebruik is. Uw netbook krijgt nu stroom van de netbookvoeding en de batterij van uw netbook wordt opgeladen.

***Veel plezier met uw
Conceptronic 19 volt 40 watt universele netbookvoeding!***

Conceptronic CNB40V19

User Manual

Congratulations on the purchase of your Conceptronic 19 Volt 40 Watt Universal Netbook Adapter.

This User Manual gives you a step-by-step explanation how to install and use the Conceptronic 19 Volt 40 Watt Universal Netbook Adapter.

When you need more information or support for your product, we advise you to visit our **Service & Support** website at www.conceptronic.net/support and select one of the following options:

- **FAQ** : Frequently Asked Questions database
- **Downloads** : Manuals, Drivers, Firmware and more downloads
- **Contact** : Contact Conceptronic Support

For general information about Conceptronic products visit the Conceptronic website at www.conceptronic.net.

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic 19 Volt 40 Watt Universal Netbook Adapter:


- Conceptronic 19 Volt 40 Watt Universal Netbook Adapter (CNB40V19)
- Power cable
- 6 different netbook charging tips (see [Appendix B](#) at the end of this manual)
- This Multilanguage user manual
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Product features

- Charge your netbook.
- 19 volt output.
- Universal, can be used for all 19V netbooks up to 40W.
- Built-in protection against overload, short circuiting and overheating.

3. Device explanation

The device explanation picture below describes all elements of the netbook adapter:



Nr	Description	
A.	<u>AC input:</u>	AC input connection to connect the power cable to the netbook adapter.
B.	<u>Power LED:</u>	Show the power state of the netbook adapter.
	Off	The netbook adapter is not powered.
	On	The netbook adapter is powered and ready to use.
C.	<u>Tip connector:</u>	Connector for one of the netbook tips included with the netbook adapter.

! WARNING !

This netbook adapter can only be used for 19V netbooks! If your netbook uses a different voltage, you can damage your netbook with this netbook adapter !

4. Using your netbook adapter

4.1 Select your netbook tip

Before you can use your netbook adapter, you need to select the correct netbook tip for your netbook. There are 6 tips included with the netbook adapter.

Tip: The tip list can be found in **Appendix B** at the end of this manual, together with a netbook brand list. A complete list of compatible netbook types can be found on the Conceptronic website.

- Select one of the 6 tips included with your netbook adapter.
- Connect the tip to the tip connector of the netbook adapter.

Note: The tip can only be connected in 1 way to the tip connector!

4.2 Power your netbook

When you have set the correct voltage range and connected the correct tip, you can start using the netbook adapter to charge your netbook.

- Connect the netbook adapter cable with the connected tip to the DC input of your netbook.
- Connect the power cable to the AC input of the netbook adapter and to a free wall outlet.

The power LED on the netbook adapter will turn on, indicating that the netbook adapter is in use. Your netbook is now powered by the netbook adapter and your netbook battery is being charged.

***Enjoy the use of your
Conceptronic 19 Volt 40 Watt Universal Netbook Adapter!***

CNB40V19 de Conceptronic

Manual de usuario

Felicidades por la compra de su adaptador universal de 19V y 40W para netbooks de Conceptronic.

Este manual de usuario le ofrece una descripción paso a paso acerca de cómo instalar y utilizar el adaptador universal de 19V y 40W para netbooks de Conceptronic.

Si necesita más información o soporte técnico acerca de su producto, le recomendamos que visite nuestra página web de Servicio y Soporte www.conceptronic.net/support y seleccione una de las siguientes opciones:

- **FAQ** : Base de datos con las preguntas más frecuentes (FAQ)
- **Descargas** : Manuales, drivers, firmware y otras descargas
- **Contactar** : Contactar con el servicio técnico de Conceptronic

Para información general sobre los productos de Conceptronic, visite la página web de Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenido del paquete

El paquete del adaptador universal de 19V y 40W para netbooks de Conceptronic contiene los elementos siguientes:


- Adaptador universal de 19V y 40W para netbooks de Conceptronic (CNB40V19).
- Cable de alimentación.
- 6 clavijas eléctricas diferentes para cargar el netbook (vea el [Anexo B](#) al final de este manual).
- Este manual del usuario en varios idiomas.
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad de la CE.

2. Características del producto

- Para cargar su netbook.
- Salida de 19 V.
- Universal, puede utilizarse para todos los netbooks de 19V y hasta 40W.
- Incorpora protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento.

3. Descripción del dispositivo

La imagen siguiente describe todos los elementos del adaptador para netbooks:



Nº	Descripción	
A.	<u>Entrada de CA:</u>	Conexión de entrada de CA para conectar el cable de alimentación al adaptador.
B.	<u>LED de alimentación:</u>	Muestra el estado de la alimentación del adaptador.
	OFF	El adaptador no está enchufado a la corriente.
	ON	El adaptador está enchufado y listo para ser utilizado.
C.	<u>Conector para clavija:</u>	Conector para una de las clavijas incluidas con el adaptador.

¡ATENCIÓN!

¡Este adaptador sólo puede utilizarse con netbooks de 19V! ¡Si su netbook utiliza un voltaje diferente, podría dañarlo si utiliza este adaptador!

4. Utilización del adaptador para netbooks

4.1 Seleccione la clavija correspondiente a su netbook

Antes de poder utilizar el adaptador, debe seleccionar la clavija correspondiente con su netbook. Con el adaptador para netbooks se incluyen 6 clavijas.

Consejo: Al final de este manual, en el **Anexo B**, encontrará la lista de clavijas, junto con una lista de marcas de netbooks. La lista completa de tipos de netbooks compatibles la puede encontrar en el sitio web de Conceptronic.

- Seleccione una de las 6 clavijas incluidas con el adaptador para netbooks.
- Conecte la clavija al conector para las clavijas del adaptador.

Nota: ¡La clavija sólo puede conectarse de una manera en el conector para clavijas!

4.2 Enchufar su netbook

Una vez ha seleccionado el intervalo de voltajes correcto y ha conectado la clavija correcta, ya puede utilizar el adaptador para cargar su netbook.

- Conecte el cable del adaptador, con la clavija conectada, a la entrada de corriente continua (DC) de su netbook.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de corriente alterna (AC) del adaptador y a una toma de corriente de la pared.

El LED de alimentación del adaptador se encenderá, indicando que el adaptador está en uso. Su netbook se encontrará ahora conectado a la corriente mediante el adaptador y la batería del netbook cargándose.

¡Disfrute del uso de su adaptador universal de 19V y 40W para netbooks de Conceptronic!

Conceptronic CNB40V19
Benutzerhandbuch

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres
Conceptronic 19 Volt 40 Watt-Universal-Netbook-Adapters.**

In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie der Conceptronic 19 Volt 40 Watt-Universal-Netbook-Adapter installiert und verwendet wird.

Wenn Sie weitere Informationen oder Support für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unsere Service & Support-Webseite www.conceptronic.net/support und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **FAQ** : Datenbank mit den häufig gestellten Fragen
- **Downloads** : Handbücher, Treiber, Firmware und weitere Downloads
- **Kontakt** : Kontakt für den Conceptronic-Support

Allgemeine Informationen über Conceptronic-Produkte finden Sie auf der Conceptronic-Webseite unter www.conceptronic.net.

1. Packungsinhalt

In der Verpackung des Conceptronic 19 Volt 40 Watt-Universal-Netbook-Adapters ist Folgendes enthalten:


- Conceptronic 19 Volt 40 Watt-Universal-Netbook-Adapter (CNB40V19)
- Stromkabel
- 6 verschiedene Netbook-Ladeaufsätze (siehe **Anhang B** am Ende dieses Handbuchs)
- Dieses mehrsprachige Benutzerhandbuch
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Produkteigenschaften

- Zum Aufladen von Netbooks
- 19Volt-Ausgang
- Universalladegerät, kann für alle 19V-Netbooks bis zu 40 Watt verwendet werden
- Integrierter Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

3. Bedienungselemente

In der Tabelle unter der folgenden Abbildung der Bedienungselemente sind alle Elemente des Netbook-Adapters beschrieben:



Nr.	Beschreibung	
A.	<u>AC-Eingang:</u>	AC-Eingang für den Anschluss des Stromkabels an den Netbook-Adapter.
B.	<u>Power LED:</u>	Für die Anzeige des Power-Status des Netbook-Adapters.
	Aus	Der Netbook-Adapter wird nicht mit Strom versorgt.
	Ein	Der Netbook-Adapter wird mit Strom versorgt und ist betriebsbereit.
C.	<u>Aufsatzanschluss:</u>	Anschluss für einen der Netbook-Aufsätze, die im Lieferumfang des Netbook-Adapters enthalten sind.

! ACHTUNG !

Dieser Netbook-Adapter kann nur für 19V-Netbooks verwendet werden! Wenn Sie ein Netbook mit einer anderen Spannung haben, könnte die Verwendung dieses Netbook-Adapters zur Beschädigung Ihres Netbooks führen!

4. Verwenden des Netbook-Adapters

4.1 Auswählen des Netbook-Aufsatzes

Bevor Sie den Netbook-Adapter verwenden können, müssen Sie den richtigen Netbook-Aufsatz für Ihr Netbook auswählen. Im Lieferumfang des Netbook-Adapters sind 6 Aufsätze enthalten.

Tipp: Eine Aufstellung der Aufsätze und eine Aufstellung der Netbook-Marken finden sich im **Anhang B** am Ende dieses Handbuchs. Eine vollständige Liste aller kompatiblen Netbook-Typen finden Sie auf der Webseite von Conceptronic.

- Wählen Sie aus den 6 im Lieferumfang des Netbook-Adapters enthaltenen Aufsätzen den richtigen für Ihr Netbook aus.
- Schließen Sie den Aufsatz am Aufsatzanschluss des Netbook-Adapters an.

Hinweis: Es gibt nur eine Möglichkeit, den Aufsatz an den Aufsatzanschluss anzuschließen!

4.2 Stromversorgung für Ihr Netbook

Nachdem Sie den korrekten Spannungsbereich eingestellt und den richtigen Aufsatz angeschlossen haben, können Sie den Netbook-Adapter für das Aufladen Ihres Netbooks verwenden.

- Schließen Sie das Kabel des Netbook-Adapters mit dem angeschlossenen Aufsatz am DC-Eingang Ihres Netbooks an.
- Schließen Sie das Stromkabel am AC-Eingang des Netbook-Adapters und an einer Steckdose an.

Daraufhin schaltet die Power-LED des Netbook-Adapters ein, um anzuzeigen, dass der Netbook-Adapter in Betrieb ist.

Jetzt wird Ihr Netbook über den Netbook-Adapter mit Strom versorgt und der Akku des Netbooks wird aufgeladen.

***Viel Spaß mit Ihrem
Conceptronic 19 Volt 40 Watt-Universal-Netbook-Adapter!***

CNB40V19

Manuel d'Utilisateur

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Adaptateur Universel pour netbook 19 Volts 40 Watt de Conceptronic.

Vous trouverez dans ce Manuel d'Utilisateur une explication détaillée de l'installation et de l'utilisation de l'Adaptateur Universel pour netbook 40 Watt de Conceptronic.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide concernant votre produit, nous vous conseillons de visiter notre site web de Service & Support sur www.conceptronic.net/support et de sélectionner l'une des options suivantes :

- Foire aux Questions : Base de Données de Questions les plus Fréquemment Posées
- **Téléchargements** : Manuels, Drivers, Microprogramme et plus de téléchargements
- **Contact** : Pour contacter le Service support de Conceptronic

Pour plus d'informations générales concernant les produits Conceptronic, visitez le site web de Conceptronic sur www.conceptronic.net.

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec l'Adaptateur Universel pour netbook 19 Volts 40 Watt de Conceptronic :


- Adaptateur Universel pour netbook 19 Volts 40 Watt de Conceptronic (CNB40V19)
- Câble d'alimentation
- 6 embouts différents de chargement (voyez l'[Annexe B](#) à la fin de ce manuel)
- Ce Manuel d'utilisateur en plusieurs langues
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Caractéristiques du produit

- Chargez votre netbook.
- Sortie 19 volt.
- Universel, il peut être utilisé sur tous les netbook 19V jusqu'à 40 W
- Protection intégrée contre la surcharge, les courts-circuits et la surchauffe.

3. Explication du dispositif

L'illustration du dispositif ci-après décrit tous les éléments de l'adaptateur pour netbook:



N°	Description	
A.	<u>Entrée CC :</u>	<i>Connexion d'entrée CA pour brancher le câble d'alimentation sur l'adaptateur pour netbook.</i>
B.	<u>Voyant LED d'Alimentation :</u>	<i>Indique si l'adaptateur pour netbook est allumé ou pas.</i>
	Éteint	<i>L'adaptateur pour netbook n'est pas allumé.</i>
	Allumé	<i>L'adaptateur pour netbook est allumé et prêt à être utilisé.</i>
C.	<u>Connecteur d'embout :</u>	<i>Connecteur pour l'un des embouts pour netbook fournis avec l'adaptateur pour netbook.</i>

ATTENTION !

Cet adaptateur pour mini-ordinateurs ne peut être utilisé que pour les netbook 19V ! Si votre netbook utilise une tension différente, vous pourriez endommager votre netbook avec cet adaptateur pour netbook !

4. Utilisation de votre adaptateur pour netbook

4.1 Sélection de l'embout pour votre netbook

Avant de pouvoir utiliser votre adaptateur pour netbook, vous devez sélectionner le bon embout pour netbook pour votre netbook. 6 embouts sont fournis avec l'adaptateur pour netbook.

Astuce : Vous trouverez la liste des astuces en **Annexe B** à la fin de ce manuel, ainsi qu'une liste de marques de netbook. Vous pouvez vous procurer la liste complète de tous les types de netbook compatibles sur le site Web de Conceptronic.

- Sélectionnez l'un des 6 embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour netbook.
- Branchez l'embout sur le connecteur d'embout de l'adaptateur pour netbook.

Remarque : L'embout ne peut être branché que d'une seule manière sur le connecteur d'embout !

4.2 Allumez votre netbook

Lorsque vous avez réglé la bonne plage de tensions et branché le bon embout, vous pouvez commencer à utiliser l'adaptateur pour netbook pour charger votre mini-ordinateur portable.

- Connectez le câble de l'adaptateur pour netbook avec l'embout connecté sur l'entrée CC de votre netbook.
- Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée CA de l'adaptateur pour netbook et sur une prise murale libre.

Le voyant LED d'alimentation de l'adaptateur pour netbook s'allume pour indiquer que l'adaptateur pour netbook fonctionne.

Votre netbook est à présent alimenté par l'adaptateur pour netbook et la batterie de votre netbook est en cours de chargement.

***Bon travail avec votre Adaptateur Universel pour netbook
19 Volts 40 Watt de Conceptronic.***

Conceptronic CNB40V19
Manuale Utente

**Vi ringraziamo per aver acquistato questo
Adattatore universale per netbook 19 Volt a 40 Watt di Conceptronic.**

Il presente Manuale Utente spiega passo a passo come installare e usare l'Adattatore universale 19 Volt a 40 Watt di Conceptronic.

In caso di maggiori informazioni o supporto relativi al prodotto, potete collegarvi con il nostro sito web Servizio e Supporto su www.conceptronic.net/support e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **FAQ** : Database con le domande più frequenti e le relative risposte
- **Download** : Manuali, driver, firmware e altri download
- **Contatto** : Per contattare il Servizio di supporto di Conceptronic

Per informazioni generali di altro tipo riguardanti i prodotti di Conceptronic, potete visitare il sito web di Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenuto della confezione

La confezione contenente l'Adattatore universale per netbook 19 Volt a 40 Watt di Conceptronic è composta da:


- Adattatore universale per netbook 19 Volt a 40 Watt di Conceptronic (CNB40V19)
- Cavo di alimentazione
- 6 spine di ricarica diverse (consultare [Appendice B](#) alla fine del manuale)
- Il presente Manuale Utente multilingue
- Scheda di garanzia e Dichiarazione di conformità CE

2. Caratteristiche del prodotto

- Serve per caricare netbook.
- Uscita 19 volt.
- Universale, si può usare per qualsiasi netbook da 19V, fino a 40W.
- Dotato di protezione contro problemi di sovraccarico, cortocircuiti e surriscaldamento.

3. Spiegazione del dispositivo

L'immagine esplicativa del dispositivo in basso mostra tutti gli elementi dell'adattatore per netbook:



N.	Descrizione	
A.	<u>Ingresso AC:</u>	Ingresso AC per collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per netbook.
B.	<u>LED di alimentazione:</u>	Mostra lo stato di funzionamento dell'adattatore per netbook.
	Spento	L'adattatore per netbook non funziona.
	Acceso	L'adattatore per netbook è funzionante e pronto per essere usato.
C.	<u>Connettore per la spina:</u>	Connettore per una delle spine per netbook incluse nell'adattatore per netbook.

ATTENZIONE!

Questo adattatore per netbook si può usare esclusivamente con netbook a 19 V!
Nel caso in cui la tensione sia diversa, il netbook potrebbe guastarsi!

Come usare l'adattatore per netbook

4.1 Selezionare la spina per netbook

Prima di poter utilizzare l'adattatore per netbook, è necessario selezionare la spina per netbook corretta. Ne esistono 6 modelli diversi, tutti in dotazione con l'adattatore per netbook.

Consiglio: L'elenco di spine si trova nell'**Appendice B** alla fine del manuale, assieme a una lista dei marchi dei diversi netbook. Nel sito web di Conceptronic appare un elenco completo di tutti i tipi di netbook compatibili.

- Selezionare una delle 6 spine in dotazione con l'adattatore per netbook.
- Collegare la spina al connettore della spina dell'adattatore per netbook.

Nota: Esiste un solo modo di connessione della spina al connettore!

4.2 Accendere il netbook

Dopo aver fissato l'intervallo di tensione corretto e aver collegato la spina appropriata, è possibile iniziare a usare l'adattatore per caricare il netbook.

- Collegare il cavo dell'adattatore per netbook, con la spina connessa, all'ingresso DC del netbook.
- Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso AC dell'adattatore per netbook e a una presa a muro disponibile.

Il LED di alimentazione dell'adattatore per netbook si accenderà, stando a indicare che l'adattatore è operativo.

A questo punto il netbook starà ricevendo energia attraverso l'adattatore e la batteria del netbook si starà ricaricando.

Divertitevi a usare l'adattatore universale per netbook 19 Volt a 40 Watt di Conceptronic.

Conceptronic CNB40V19

Manual do utilizador

Parabéns pela compra do seu Transformador Universal de 19 Volts 40 Watts para netbook da Conceptronic.

Este manual de utilizador fornece-lhe uma explicação passo-a-passo sobre como instalar e usar o Transformador Universal de 19 Volts 40 Watts para netbook da Conceptronic.

Se precisar de mais informação ou suporte para o seu produto, aconselhamo-lo a visitar a nossa página Web Service & Support em www.conceptronic.net/support e a seleccionar uma das seguintes opções:

- **FAQ** : Base de dados das Perguntas Mais Frequentes
- **Downloads** : Manuais, controladores, firmware e mais transferências
- **Contact** : Contacte o suporte da Conceptronic

Para informações gerais sobre os produtos da Conceptronic visite a página Web da Conceptronic em www.conceptronic.net.

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Transformador Universal de 19 Volts 40 Watts para netbook da Conceptronic:


- Transformador Universal de 19 Volts 40 Watts para netbook da Conceptronic (CNB40V19)
- Cabo de alimentação
- 6 pontas de carregamento diferentes para netbooks (ver o **Anexo B** no fim deste manual)
- Este manual de utilizador multilingue
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. Características do produto

- Carrega o seu netbook.
- Saída de 19 Volts.
- Universal, pode ser usado em todos os portáteis de 19 V até 40 W.
- Protecção contra sobrecargas, curto-circuitos e sobreaquecimento.

3. Explicação do dispositivo

A imagem seguinte de explicação do dispositivo descreve todos os elementos do transformador para netbook:



Nº	Descrição	
A.	Entrada CA: Ficha de entrada CA para ligar o cabo de alimentação ao transformador para netbook.	
B.	Luz de alimentação: Mostra o estado da alimentação do transformador para netbook.	
	Desligado	O transformador para netbook não tem energia.
	Ligado	O transformador para netbook tem energia e está pronto a usar.
C.	Ficha para as pontas: Ficha para usar uma das pontas para netbook incluídas no transformador de alimentação.	

! ATENÇÃO!

Este transformador só pode ser usado com netbooks de 19 V! Caso o seu netbook usar uma tensão diferente, pode danificá-lo com este transformador!

4. Utilização do transformador para netbook

4.1 Selecione a sua ponta para netbook

Antes de poder usar o transformador para netbook, deve seleccionar a ponta correcta para o seu netbook. Incluem-se 6 pontas com o transformador para netbook.

Recomendação: Pode encontrar a lista das pontas de carregamento no **Anexo B** no fim deste manual, juntamente com uma lista de marcas de netbooks. Existe uma lista completa de tipos de netbooks compatíveis na página web da Conceptronic.

- Escolha uma das 6 pontas de carregamento incluídas no seu transformador para netbook.
- Ligue a ponta à ficha para ponta de carregamento do transformador para netbook.

Nota: A ponta só pode ser ligada de 1 forma à ficha!

4.2 Ligar o seu netbook

Depois de ter seleccionado a gama de tensões correcta e ter ligado a ponta de carregamento correcta, pode começar a usar o transformador para netbook para carregar o seu computador.

- Ligue o cabo do transformador para netbook com a ponta de carregamento à entrada CC do seu netbook.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada CC do transformador para netbook e a uma tomada livre.

O LED de alimentação do transformador para netbook acende, indicando que o transformador está a ser usado.

O seu netbook está agora a ser alimentado pelo transformador para netbook e a bateria do seu computador está a ser carregada.

***Divirta-se com o seu
Transformador Universal de 19 Volts 40 Watts para
netbook da Conceptronic!***

Appendix A. Technical specifications

General

Rated Input Voltage(50-60Hz)	AC115V - AC230V
Vibration Input Voltage Range(47-63Hz)	AC90V - AC264V
Nominal Output voltage	19V
Regulated Output voltage	18.05V - 19.95V
Output power(max)	40W
Efficiency	>84%(minimum)
Overload protection	YES
Short Circuit Protection	YES

Appendix B. Netbook brand tip list

The tip list below shows which tip can be used for which netbook brand. A complete list of compatible netbook types can be found on the Conceptronic website.

Tip Nr.	Tip Color	Outer (mm)	Inner (mm)	Length (mm)	Compatible netbook brands
A	Yellow	4	1.7	12	HP
B	Orange	5.5	1.7	12	Acer
C	Blue	5.5	2.1	12	Samsung
D	White	5.5	2.5	12	Lenovo MSI Toshiba Fujitsu BenQ LG
E	Black	7.4	5.0	12	HP
F	Black	2.5	0.7	9.5	Asus