

NEDERLANDS

Conceptronic CLLCHATCAM Versie 3.0

Snelstart Handleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam.

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam installeert.

In geval van problemen adviseren wij u onze **support-site** te bezoeken (ga naar: www.conceptronic.net en klik op 'Support'). Hier vindt u een database met veelgestelde vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.

Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail: support@conceptronic.net

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic website: www.conceptronic.net.

Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie die u gebruikt.

1. Introductie

Met de Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam kunt u elkaar zien tijdens het chatten! De Lounge'n'LOOK Chatcam is compatible met alle messenger en chat applicaties.

NEDERLANDS

De Lounge'n'LOOK Chatcam met ingebouwde microfoon is gemakkelijk aan te sluiten en te installeren. U kunt de Lounge'n'LOOK Chatcam op uw bureau gebruiken of vastklemmen op het scherm van uw notebook of TFT scherm.

De CLLCHATCAM heeft 4 LED's, het licht van deze 4 LED's kan ingesteld worden met de draaiknop op de kabel. Op deze manier kunt u de helderheid van de verlichting naar eigen smaak aanpassen.

2. Pakket Inhoud

De volgende onderdelen dienen aanwezig te zijn in de verpakking:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, met gemonteerde voet/clip
- 1x Stuurprogramma CD-ROM
- 1x Snelstart Handleiding
- 1x Garantiekaart

3. Minimale Systeemeisen

- Besturingssysteem: Windows 2000, Windows XP of Windows Vista
- 256 MB Intern Geheugen (of hoger)
- 100 MB Vrije harde schijf ruimte
- 1 (vrije) USB poort
- CD-ROM Station
- Geluidskaart

NEDERLANDS

4. Stuurprogramma installatie

Let op: Installeer eerst de software voordat u de Lounge'n'LOOK Chatcam aansluit op uw computer!

- A. Plaats de Product CD-ROM in uw CD-ROM speler. Het Autorun Menu zal automatisch verschijnen.
Als het Menu niet verschijnt, gebruik dan Windows Verkenner om naar de CD-ROM te navigeren en om “Autorun.exe” uit te voeren.



- B. Selecteer de optie “Install Drivers” in het menu.
C. De Installatie Wizard zal verschijnen. Klik op “Volgende” om door te gaan.

NEDERLANDS

- D. Het stuurprogramma zal geïnstalleerd worden. Tijdens de installatie zal de “**Device Driver Installation Wizard**” gestart worden. Klik op “**Volgende**” om door te gaan.

Let op: Bij het gebruik van Windows 2000 of XP zal een popup bericht over Logotest of Digitale Handtekening getoond worden. Klik op ‘Ja’ of ‘**Toch Doorgaan**’ om door te gaan.
Bij gebruik van Windows Vista zal een “**Windows Security**” popup bericht getoond worden. Klik op “**Install this driver software anyway**” om door te gaan.

- E. Wanneer de installatie is voltooid klikt u op “**Finish**” om door te gaan.
- F. Selecteer de optie “**Yes, I want to restart my computer now**” en klik op “**Finish**” om de installatie te voltooien.

5. Hardware Installatie

Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd kunt u de Lounge’n’LOOK Chatcam aansluiten op een vrije USB poort op uw computer of op een USB hub, verbonden met uw computer. Om gebruik te kunnen maken van de microfoon dient u de microfoonkabel aan te sluiten op de MIC-In aansluiting van uw geluidskaart.

NEDERLANDS

5.1 Windows 2000 / XP

- A. Windows zal de **'Found New Hardware Wizard'** tonen. Selecteer **'No, not this time'** en klik op **'Next'**. *(Alleen voor Windows XP SP2!)*
- B. Selecteer **'Install the software automatically (Recommended)'** en klik op **'Next'**.
- C. Een popup bericht over Logotest of Digitale Handtekening zal worden getoond. Klik op **'Yes'** of **'Continue Anyway'**.
- D. Klik op **'Finish'** om de installatie te voltooien.

Let op: Wij adviseren om de computer te herstarten nadat de Webcam is geïnstalleerd.

5.2 Windows Vista

- A. Windows zal een popup tonen met de melding **"Installing Device Driver Software"**.
- B. Windows zal de **'Found New Hardware Wizard'** tonen. Selecteer **"Locate and install driver software"**. Wacht tot Windows Vista klaar is met de installatie.
- C. Als de installatie gereed is, zal de melding **"Device driver software installed successfully"** tonen.


De webcam is nu gereed voor gebruik.

NEDERLANDS

6. De Lounge'n'LOOK Chatcam gebruiken

Om de functionaliteit van de webcam te controleren kunt u het programma AMCAP gebruiken. Het programma AMCAP is samen met de drivers geïnstalleerd. Dit programma is een simpel programma om de webcam te configureren en om videobeelden op te nemen.

Om het programma AMCAP te starten, klik op 'Start', 'Programma's', 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam', en 'AMCAP'. U zult een live beeld zien van de webcam.



NEDERLANDS

Indien er geen beeld weergegeven wordt, gebruik dan de optie 'Devices' (1) en selecteer de 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam'.

Via het menu 'Options' (2) kunt u wijzigingen aanbrengen in de standaard instellingen van de Lounge'n'LOOK Chatcam. Het menu 'Capture' (3) geeft u de mogelijkheid om videobeelden op te nemen op uw harde schijf. Via het menu 'Advance' (4) kunt u een snapshot maken van het huidige webcambeeld.

De Lounge'n'LOOK Chatcam kan ook gebruikt worden in Microsoft Live Messenger & Skype. Om de webcam in Live Messenger te configureren, gebruik de optie 'Extra', 'Audio en Video instellen' in het hoofdmenu van Live Messenger. Om de webcam in Skype te configureren, gebruik de optie 'Extra', 'Instellingen' en kies voor 'Video Instellingen'.

7. Extra Webcam Functies

De Lounge'n'LOOK Chatcam beschikt over 'Image Effect', 'Photo Frame' en 'Face Tracking' opties. Deze opties kunnen ingesteld worden via de eigenschappen van de webcam, welke u op diverse manieren kunt oproepen:

AMCAP: Start AMCAP en klik op "Options", "Video Capture Filter". De eigenschappen van de Webcam zullen getoond worden.

MSN: Start een gesprek met een contactpersoon en schakel de webcam in. Klik met de rechtermuisknop op het webcambeeld en kies "Web Camera Settings...". Klik vervolgens op "Advanced" De eigenschappen van de webcam zullen getoond worden.

NEDERLANDS

Skype: Start een gesprek met een contactpersoon en schakel de webcam in. Klik met de rechtermuisknop op het webcambeeld en kies “**Video Settings**”. De eigenschappen van de webcam zullen getoond worden.

7.1 Eigenschappen - Video Proc Amp

Op het tabblad “**Video Proc Amp**” kunt u de weergave instellingen van de webcam wijzigen, zoals contrast, helderheid en scherpte.

U kunt ook de ‘**Face Tracking**’ optie inschakelen via het tabblad “**Video Proc Amp**”, door de checkbox voor ‘**Face Tracking**’ in te schakelen.

7.2 Eigenschappen - Filter

Op het tabblad “**Filter**” kunt u het beeld van de webcam voorzien van een effect of foto-frame.

Kies een “**Image Effect**” of een “**Photo Frame**” om het beeld van de webcam te beïnvloeden.

U kunt ook een eigen foto-frame maken en gebruiken voor de webcam. Gebruik hiervoor de optie “**Customize...**”.

ENGLISH

Conceptronic CLLCHATCAM Version 3.0

Quick Installation Guide

**Congratulations on the purchase of your
Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam.**

The enclosed Quick Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to install the Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam.

When problems occur, we advise you to go to our **support-site** (go to www.conceptronic.net and click 'Support'. Here you will find the Frequently Asked Questions Database.

When you have other questions about your product and you cannot find it at our website, contact us by e-mail: support@conceptronic.net

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site: www.conceptronic.net

The Software installation as described below may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using.

1. Introduction

With the Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, you are able to see each other while you are chatting! The Lounge'n'LOOK Chatcam is compatible with all messenger programs and chat applications.

ENGLISH

The Lounge'n'LOOK Chatcam, with built-in microphone, is easy to connect and install. You can use the Lounge'n'LOOK Chatcam on your desk or attached to the screen of your notebook or TFT screen.

The CLLCHATCAM is having 4 LED's. The Light from the 4 LED's can be adjusted by the built-in light control on the cable. In this way you can adjust the brightness of the illumination to your own taste.

2. Package Contents

The following items must be present in your package:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, with attached foot / clip
- 1x Driver CD-ROM
- 1x Quick Installation Guide
- 1x Warranty Card

3. System Requirements

- Operating Systems: Windows 2000, Windows XP or Windows Vista
- 256 MB System Memory (or higher)
- 100 MB Free Hard disk Space
- One (free) USB port
- CD-ROM Drive
- Sound Card

ENGLISH

4. Driver Installation

Note: First install the software, before you connect the CLLCHATCAM to the computer!

- A. Insert the Product CD-ROM in your CD-ROM drive. The Autorun Menu should appear automatically.

If the Menu does not appear, use Windows Explorer to navigate to the CD-ROM and execute “Autorun.exe”.



- B. Select the option “Install Drivers” in the menu.
- C. The Driver Setup Wizard will appear. Click “Next” to continue.
- D. The driver will be installed. During the installation, the “Device Driver Installation Wizard” will appear. Click “Next” to continue.

ENGLISH

- Note:** When using Windows 2000 or XP, a pop-up message will appear that the product is not digitally signed or a message about the logo test appears. Click **'Yes'** or **'Continue Anyway'** to continue.
- When using Windows Vista, a **"Windows Security"** pop-up message will appear during installation. Click **"Install this driver software anyway"** to continue.
- E. When the installation is complete, click **"Finish"** to continue.
 - F. Select the option **"Yes, I want to restart my computer now"** and click **"Finish"** to complete the installation.

5. Hardware Installation

After the driver installation is completed, you can connect the Lounge'n'LOOK Chatcam to any available USB port on your PC or on any USB hub attached to your PC.

To use the microphone, connect the microphone cable to the MIC-In of your soundcard.

5.1 Windows 2000/XP

- A. Windows will prompt a **'Found New Hardware Wizard'**. Select **'No, not this time'** and click **'Next'**. (*Windows XP SP2 Only!*)
- B. Select **'Install the software automatically (Recommended)'** and click **'Next'**.
- C. A popup message about digital signature or logo test will appear. Click **'Yes'** or **'Continue Anyway'**.
- D. Click **'Finish'** to complete.

Note: We advise to reboot the computer after the webcam installation.

ENGLISH

5.2 Windows Vista

- A. Windows will show a popup notification with the message “**Installing device driver software**”. Please wait until Windows Vista finishes the driver installation.
- B. Windows will prompt a ‘**Found New Hardware Wizard**’. Select “**Locate and install driver software**”. Please wait until Windows Vista finishes the driver installation.
- C. When the installation is complete, the message “**Device driver software installed successfully**” will appear.


The webcam is now ready to use!

ENGLISH

6. Using the Lounge'n'LOOK Chatcam

To check the functionality of the webcam, you can use the program AMCAP. The program AMCAP is installed together with the drivers. This program is a simple program to configure the webcam and make video captures.

To execute the program AMCAP, click 'Start', 'Programs', 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam', and 'AMCAP'. You will see the live stream of the webcam available in the program.



ENGLISH

When no image of the webcam is visible, use the option ‘**Devices**’ (1) to select the ‘**Conceptronic CLLCHATCAM webcam**’.

Through the menu ‘**Options**’ (2), you are able to change the default settings for the Lounge’n’LOOK Chatcam. Using the menu ‘**Capture**’ (3) will allow you to save video captures on your computer hard disk.

Through the menu ‘**Advance**’ (4), you can make a snapshot of the current webcam image.

The Lounge’n’LOOK Chatcam can also be used within Microsoft Live Messenger & Skype. To configure the webcam in Live Messenger, use the ‘**Tools**’, ‘**Audio and Video setup**’ in the Live Messenger main window. To configure the webcam in Skype, use the ‘**Tools**’, ‘**Options**’ menu and select ‘**Video Settings**’.

7. Extra webcam options

The Lounge’n’LOOK Chatcam is equipped with “**Image Effect**”, “**Photo Frame**” and “**Face Tracking**” options. These options can be set through the properties of the webcam, which can be accessed in different ways:

AMCAP: Start AMCAP and click “**Options**”, “**Video Capture Filter**”.

The properties of the webcam will be shown.

MSN: Start a conversation with a contact and enable the webcam. Right-click on the webcam image and select “**Web Camera Settings...**”. Click “**Advanced**” in the shown window. The properties of the webcam will be shown.

Skype: Start a conversation with a contact and enable the webcam. Right-click on the webcam image and select “**Video Settings**”. The properties of the webcam will be shown.

ENGLISH

7.1 Properties - Video Proc Amp

On the “**Video Proc Amp**” tab, you can change several image settings for the webcam like contrast, brightness and sharpness.

You can also enable the ‘**Face Tracking**’ option through the “**Video Proc Amp**” tab, by checking the checkbox for ‘**Face Tracking**’.

7.2 Properties - Filter

On the “**Filter**” tab, you can add a photo-frame or image effect to your webcam image.

You can choose an “**Image Effect**” or “**Photo Frame**” to manipulate your webcam image.

You can also create a Photo-frame yourself and use it for the webcam. To load your own Photo-frame, use the option “**Customize...**”.

ESPAÑOL

Conceptronic CLLCHATCAM Versión 3.0 Guía de iniciación rápida

Enhorabuena por la compra del CLLCHATCAM de Conceptronic.

La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo instalar CLLCHATCAM de Conceptronic.

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.conceptronic.net y haga clic en «Support». Aquí encontrará la base de datos de las preguntas más frecuentes o FAQ.

Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: support@conceptronic.net

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic: www.conceptronic.net

La instalación de software, tal y como se describe a continuación, puede ser algo diferente de la instalación en su ordenador. Eso depende de la versión de Windows que esté usando.

Introducción

¡Con la Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam podrán verse mientras chatean! La Lounge'n'LOOK Chatcam es compatible con todos los programas de mensajería instantánea y las aplicaciones de chat. La Lounge'n'LOOK Chatcam, con micrófono integrado, es fácil de conectar e instalar. Puede colocar la Lounge'n'LOOK

Chatcam sobre su escritorio, acoplarla al monitor de su portátil o a su monitor TFT.

ESPAÑOL

La CLLCHATCAM dispone de indicadores luminosos. La luz de los cuatro LED se puede ajustar mediante el control de iluminación integrado en el cable. De este modo puede ajustar el brillo de la iluminación a su gusto.

Contenido del paquete

En el paquete deben encontrarse los siguientes elementos:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, con pie/pinza acoplado
- 1x CD-ROM con los drivers
- 1x Guía de instalación rápida
- 1x Tarjeta de garantía

3. Requisitos del sistema

Sistemas operativos: Windows 200, Windows XP o Windows Vista

256 MB (mínimo) de memoria libre en el sistema

100 MB de espacio libre en disco

Un puerto USB (libre)

Unidad de CD-ROM

Tarjeta de sonido

ESPAÑOL

4. Instalación de los drivers

Nota: ¡Instale el software antes de conectar la CLLCHATCAM al ordenador!

- A. Introduzca el CD-ROM del producto en la unidad de CD-ROM. El menú Autorun deberá aparecer automáticamente. Si el menú no aparece, utilice el Explorer de Windows para examinar el CD-ROM y ejecutar “Autorun.exe”.



- B. Seleccione la opción “Install Drivers” del menú.
C. A continuación aparecerá el asistente de instalación del driver. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
D. Se instalará el driver. Durante la instalación aparecerá el “**asistente de instalación del driver del dispositivo**”. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.

ESPAÑOL

Nota: Si utiliza Windows 2000 o XP, aparecerá un mensaje en una ventana emergente informándole de que el producto no está firmado digitalmente o un mensaje sobre la prueba del logo. Haga clic en **“Sí”** o **“Continuar de todos modos”** para continuar.
Cuando utilice Windows Vista, durante la instalación aparecerá un mensaje emergente de **“Windows Security”** [Seguridad de Windows]. Haga clic en **“Install this driver software anyway”** [Instalar este driver de todas maneras] para continuar.

- E. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en **“Finalizar”** para continuar.
- F. Seleccione la opción **“Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora”** y haga clic en **“Finalizar”** para completar la instalación.

5. Instalación del hardware

Una vez terminada la instalación del driver, puede conectar la Lounge'n'LOOK Chatcam a cualquier puerto USB disponible de su ordenador o a cualquier hub USB acoplado a su PC. Para usar el micrófono, conecte el cable del micrófono a la clavija de entrada de micrófono de su tarjeta de sonido.

5.1 Windows 2000/XP

- A. Windows mostrará un mensaje de **‘Found New Hardware Wizard’** (Encontrado nuevo asistente de Hardware). Seleccione **‘No, not this time’** (No, no esta vez) y pulse **‘Next’** (Siguiente). (*¡Sólo Windows XP SP2!*)
- B. Seleccione **‘Install the software automatically (Recommended)’** (Instalar el software automáticamente (Recomendado)) y pulse **‘Next’** (Siguiente).

ESPAÑOL

- C. Aparecerá un mensaje emergente acerca de la firma digital o acerca de la prueba de logotipo. Pulse 'Yes' (Sí) o 'Continue Anyway' (Continuar de todos modos).
- D. Pulse 'Finish' (Terminar) para terminar. Reinicie el ordenador.

Nota: Aconsejamos reiniciar el ordenador después de instalar la webcam.

5.2 Windows Vista

- A. Windows mostrará una notificación emergente con el mensaje “**Instalando el driver del dispositivo**”. Espere hasta que Windows Vista finalice la instalación del driver.
- B. Windows mostrará el asistente “**Nuevo hardware encontrado**”. Seleccione “**Indicar ubicación e instalar el driver**”. Espere hasta que Windows Vista finalice la instalación del driver.
- C. Cuando se haya completado la instalación, aparecerá el mensaje: “**La instalación del driver se ha realizado correctamente**”.


La webcam ya está lista para su utilización.

ESPAÑOL

6. Usar la Lounge'n'LOOK Chatcam

Para comprobar el funcionamiento de la webcam, puede usar el programa AMCAP. El programa AMCAP se instala junto con los drivers. Es un sencillo programa que se usa para configurar la webcam y realizar capturas de vídeo.

Para ejecutar el programa AMCAP, pulse 'Inicio', 'Programas', 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam', y 'AMCAP'. Verá la imagen en directo de la webcam disponible en el programa.



ESPAÑOL

Si no aparece ninguna imagen de la webcam, use la opción ‘**Device**’ (1) (Dispositivo) para seleccionar ‘**Conceptronic CLLCHATCAM webcam**’.

A través del menú ‘**Options**’ (2) (Opciones), puede cambiar las configuraciones predeterminadas de la Lounge’n’LOOK Chatcam. El menú ‘**Capture**’ (3) (Captura) le permitirá guardar capturas de video en el disco duro de su ordenador. Mediante el menú “**Advance**” (4), podrá realizar una captura de imagen de lo que esté captando la cámara web en ese instante.

También puede utilizar la Lounge’n’LOOK Chatcam con Microsoft Live Messenger y Skype. Para configurar la cámara web en Live Messenger, haga clic en “**Herramientas**” de la página principal de Live Messenger y luego en “**Configuración de audio y vídeo...**” Para configurar la cámara web en Skype, vaya a “**Herramientas**”, luego a “**Opciones**” y seleccione “**Configuración de vídeo**”

7. Opciones extra de la webcam

La webcam Lounge’n’LOOK está equipada con las opciones “**Image Effect**”, “**Photo Frame**” y “**Face Tracking**”. Estas opciones se pueden configurar mediante las propiedades de la webcam, a las cuales se puede acceder de varias maneras:

AMCAP: Inicie AMCAP y haga clic en “**Opciones**”, “**Filtro de captura de vídeo**”. Se mostrarán las propiedades de la webcam.

MSN: Inicie una conversación con un contacto y active la webcam. Haga clic con el botón derecho en la imagen de la webcam y seleccione “**Configuración de la cámara web...**”. En la ventana que aparecerá, haga clic en “**Avanzado**”. Se mostrarán las propiedades de la webcam.

ESPAÑOL

Skype: Inicie una conversación con un contacto y active la webcam. Haga clic con el botón derecho en la imagen de la webcam y seleccione “**Configuración de video...**”. Se mostrarán las propiedades de la webcam.

7.1 Propiedades - Video Proc Amp

En la pestaña “**Video Proc Amp**” podrá cambiar varios parámetros de imagen de la cámara web, como el contraste, el brillo y la nitidez.

En la pestaña “**Video Proc Amp**” también puede activar la opción “**Face Tracking**” (Seguimiento de la cara) activando la casilla correspondiente.

7.2 Propiedades - Filtro

En la pestaña “**Filtro**” podrá añadir un marco o un efecto a la imagen de su cámara web.

Puede escoger las utilidades “**Efectos de imagen**” o “**Marco de foto**” para modificar la imagen de su cámara web.

También puede crear usted mismo un marco de imagen y utilizarlo con la cámara web. Para cargar su propio marco de imagen, utilice la opción “**Personalizar...**”

DEUTSCH

Conceptronic CLLCHATCAM Version 3.0 Quick Installation Guide

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb ihres CLLCHATCAM von Conceptronic.

In der beigegefügt Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise Erklärungen für die Verwendung ihres CLLCHATCAM von Conceptronic.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir ihnen, auf unsere **Support-Seite** im Internet zu gehen (www.conceptronic.net) und auf 'Support' zu klicken. Dort werden sie die "Frequently Asked Questions" Datenbank finden.

Falls sie andere Fragen zu ihrem Produkt haben und sie diese nicht auf unserer Website finden können, kontaktieren sie uns bitte per E-Mail: support@conceptronic.net

Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net

Die nachstehend beschriebene Software-Installation kann sich bei Ihrem Rechner aufgrund des verwendeten Windows-Version leicht unterscheiden.

1. Einleitung

Mit der Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam können Sie sich beim Chatten sehen! Die Lounge'n'LOOK Chatcam ist mit allen Messenger-Programmen und Chat-Anwendungen kompatibel. Die Lounge'n'LOOK Chatcam mit eingebautem Mikrophon ist leicht anzuschließen und zu installieren. Sie können Lounge'n'LOOK

DEUTSCH

Chatcam auf dem Schreibtisch, am Bildschirm eines Notebooks oder an einem TFT-Bildschirm befestigt verwenden.

Die CLLCHATCAM hat 4 LEDs, deren Licht über die eingebaute Lichtsteuerung am Kabel reguliert werden kann. Damit können Sie die Helligkeit des Lichts nach Ihrem Geschmack einstellen.

2. Packungsinhalt

In der Verpackung ist Folgendes enthalten:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, mit Fuß / Clip
- 1x Treiber-CD-ROM
- 1x Schnellinstallationsanleitung
- 1x Garantiekarte

3. Systemanforderungen

- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista
- 256 MB Systemspeicher (oder mehr)
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- Einen (freien) USB-Port
- CD-ROM-Laufwerk
- Soundkarte

DEUTSCH

4. Treiberinstallation

Hinweis: Installieren Sie zuerst die Software, bevor Sie die Lounge'n'LOOK Chatcam an Ihren Computer anschließen!

- A. Legen Sie die Produkt-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Autorun-Menü sollte automatisch starten. Wenn das Menü nicht startet, navigieren Sie mithilfe des Windows Explorers zur CD-ROM und führen Sie „Autorun.exe“ aus.



- B. Wählen Sie im Menü die Option „Install Drivers [Treiber installieren]“.
- C. Es erscheint der Einrichtungsassistent für Treiber. Klicken Sie auf „Next [Weiter]“.
- D. Der Treiber wird installiert. Während der Installation erscheint der „Device Driver Installation Wizard [Installationsassistent für Gerätetreiber]“. Klicken Sie auf „Next [Weiter]“.

DEUTSCH

Hinweis: Wenn Sie Windows 2000 oder XP verwenden, erscheint eine Meldung, dass das Produkt nicht digital unterzeichnet ist oder es wird eine Meldung über den Logotest angezeigt. Klicken Sie auf ‚Ja‘ oder auf ‚**Installation fortsetzen**‘.

Beim Betriebssystem Windows Vista erscheint während der Installation die Warnanzeige „**Windows-Sicherheit**“. Klicken Sie auf „**Install this driver software anyway** [Installation dieser Treibersoftware fortsetzen]“.

- E. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf „**Finish** [Fertigstellen]“.
- F. Wählen Sie die Option „**Yes, I want to restart my computer now [Ja, Computer jetzt neu starten]**“ und klicken Sie auf „**Finish [Fertigstellen]**“, um die Installation abzuschließen.

5. Installation der Hardware

Nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist, können Sie die Lounge'n'LOOK Chatcam an einen freien USB-Port Ihres PCs oder an einen USB-Hub Ihres PCs anschließen.

Um das Mikrofon zu verwenden, schließen Sie das Mikrofonkabel an MIC-In Ihrer Soundkarte an.

DEUTSCH

5.1 Windows 2000/XP

- A. Es erscheint der Windows ‚Assistent für neue Hardware‘. Wählen Sie ‚Nicht suchen, sondern..‘ und klicken Sie auf ‚Weiter‘. (Nur Windows XP SP2!)
- B. Wählen Sie ‚Software automatisch installieren (Empfohlen)‘ und klicken Sie auf ‚Weiter‘.
- C. Es erscheint eine Anzeige über die digitale Unterschrift oder den Logotest. Klicken Sie auf ‚Ja‘ oder auf ‚Installation fortsetzen‘.
- D. Klicken Sie auf ‚Fertigstellen‘, um die Installation abzuschließen. Starten Sie den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, den Computer nach der Installation der Webcam neu zu starten.

5.2 Windows Vista

- A. Windows zeigt die Meldung „Gerätetreiber-Software wird installiert“. Warten Sie bitte, bis Windows Vista die Installation abgeschlossen hat.
- B. Es erscheint der Windows ‚Assistent für neue Hardware‘. Wählen Sie „Treibersoftware suchen und installieren“. Warten Sie bitte, bis Windows Vista die Installation abgeschlossen hat.
- C. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „Gerätetreiber-Software erfolgreich installiert“.


Damit ist die Webcam betriebsbereit.

DEUTSCH

6. Verwendung der Lounge'n'LOOK Chatcam

Sie können die Funktionsfähigkeit der Webcam mit dem Programm AMCAP testen. Das Programm AMCAP wird mit den Treibern installiert. Dabei handelt es sich um ein einfaches Programm für die Konfiguration der Webcam und die Aufnahme von Videosequenzen.

Um das Programm AMCAP, zu starten, klicken Sie auf ‚Start‘, ‚Programme‘, ‚Conceptronic CLLCHATCAM webcam‘ und ‚AMCAP‘. Es erscheint der Lifestream der Webcam, der im Programm verfügbar ist.



DEUTSCH

Wenn kein Bild der Webcam sichtbar ist, verwenden Sie die Option, **Device [Gerät]** (1) um die ‚**Conceptronic CLLCHATCAM webcam**‘ auszuwählen.

Über das Menü ‚**Options**‘ (2) können Sie die Grundeinstellungen der Lounge’n’LOOK Chatcam ändern. Über das Menü ‚**Capture**‘ (3) können Sie aufgenommene Videosequenzen auf der Festplatte Ihres Computers speichern. Über das Menü ‚**Advance [Erweitert]**‘ (4) können Sie einen Schnappschuss des aktuellen Webcam-Bilds erstellen.

Die Lounge’n’LOOK Chatcam kann auch mit Microsoft Live Messenger & Skype verwendet werden. Die Konfiguration der Webcam erfolgt über die ‚**Audio- und Videoeinstellungen**‘ im Menü ‚**Extras**‘ im Hauptfenster des Live Messengers. Die Konfiguration der Webcam in Skype erfolgt über den Pfad ‚**Aktionen**‘ -> ‚**Optionen**‘ -> ‚**Videoeinstellungen**‘.

7. Zusätzliche Optionen der Webcam

Die Lounge’n’LOOK Chatcam verfügt über die Optionen „**Image Effect**“, „**Photo Frame**“ und „**Face Tracking**“. Diese Optionen können über die Eigenschaften der Webcam eingestellt werden, auf die auf verschiedene Arten zugegriffen werden kann:

AMCAP: Starten Sie AMCAP und klicken Sie auf „**Options [Optionen]**“, „**Video Capture Filter [Videoaufnahmefilter]**“

Daraufhin werden die Eigenschaften der Webcam angezeigt.

MSN: Beginnen Sie ein Gespräch mit einem Kontakt und aktivieren Sie die Webcam. Rechtsklicken Sie auf das Webcam-Symbol und wählen Sie „**Web Camera Settings...** [Web-Kamera-Einstellungen]“. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf „**Advanced [Erweitert]**“. Daraufhin werden die Eigenschaften der Webcam angezeigt.

DEUTSCH

Skype: Beginnen Sie ein Gespräch mit einem Kontakt und aktivieren Sie die Webcam. Rechtsklicken Sie auf das Webcam-Symbol und wählen Sie „**Video Settings...** [Video-Einstellungen]“. Daraufhin werden die Eigenschaften der Webcam angezeigt.

7.1 Eigenschaften - Video Proc Amp

Auf der Registerkarte „**Video Proc Amp**“ können Sie verschiedene Bildeinstellungen für die Webcam wie den Kontrast, die Helligkeit und die Bildschärfe einstellen.

Über die Registerkarte „**Video Proc Amp**“ können Sie auch durch Aktivieren des Kontrollkästchens ‚**Face Tracking**‘ die Funktion ‚**Gesichtsverfolgung**‘ aktivieren.

7.2 Eigenschaften - Filter

Auf der Registerkarte „**Filter**“ können Sie dem Webcam-Bild einen Fotorahmen oder Bildeffekt hinzufügen.

Sie können einen „**Image Effect** [Bildeffekt]“ oder einen „**Photo Frame** [Fotorahmen]“ auswählen, um das Bild Ihrer Webcam zu verändern.

Sie können auch selbst einen Fotorahmen für Ihre Webcam kreieren. Um Ihren eigenen Fotorahmen zu verwenden, wählen Sie die Option „**Customize** [Benutzerdefiniert]...“.

FRANÇAIS

Conceptronic CLLCHATCAM Version 3.0 Guide de démarrage rapide

**Nous vous félicitons d'avoir acheté
le CLLCHATCAM de Conceptronic.**

Le Guide d'Installation du Matériel ci-joint vous expliquera pas à pas comment installer le CLLCHATCAM de Conceptronic.

En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre **service technique** (allez à www.conceptronic.net et cliquez sur « support »). Vous trouverez dans cette section la Base de Données des Foires Aux Questions.

Si vous avez d'autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas la solution sur notre site web, contactez-nous par e-mail : support@conceptronic.net

Pour plus d'informations sur les produits de Conceptronic, visitez notre Site Internet Conceptronic: www.conceptronic.net

Il est possible que l'installation du matériel décrite ci-dessous diffère parfois de l'installation sur votre ordinateur. Cela dépend de votre version Windows que vous utilisez.

1. Introduction

Avec la Lounge'n'LOOK Chatcam de Conceptronic, vous allez être capable de voir votre interlocuteur tout en discutant sur un chat ! La Lounge'n'LOOK Chatcam est compatible avec tous les programmes messenger et toutes les applications de chat. La Lounge'n'LOOK Chatcam avec son microphone intégré est facile à

FRANÇAIS

brancher et à installer. Vous pouvez utiliser la Lounge'n'LOOK Chatcam sur votre bureau, la fixer à l'écran de votre ordinateur portable ou sur votre écran TFT.

La CLLCHATCAM possède des voyants LED, leur lumière peut être réglée à travers le contrôle intégré sur le câble. Vous pourrez ainsi régler l'intensité de l'éclairage à votre goût.

2. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans votre boîte :

- 1x Lounge'n'LOOK Chatcam de Conceptronic, avec pied / pince de fixation.
- 1x CD-ROM de Driver
- 1x Guide d'installation rapide
- 1x Carte de garantie

3. Conditions Minimales du Système

- Systèmes d'Exploitation : Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista
- Mémoire Système de 256MB (ou plus)
- 100 MB d'espace libre sur le Disque Dur.
- Un Port USB (disponible)
- Lecteur de CD-ROM
- Carte Son

FRANÇAIS

4. Installation du Driver

Remarque: Installez d'abord le logiciel avant de brancher la Lounge'n'LOOK Chatcam sur l'ordinateur !

- A. Placez le CD-ROM du produit dans votre lecteur de CD-ROM. Le Menu à Lancement Automatique doit apparaître automatiquement. Si le Menu n'apparaît pas, utilisez Windows Explorer pour vous déplacer dans le Cd-Rom et exécutez "Autorun.exe".



- B. Sélectionnez l'option "Install Drivers" dans le menu.
- C. Le Gestionnaire d'Installation des *Drivers* s'affichera alors. Cliquez sur "Next" ("Suivant") pour poursuivre.
- D. Le *driver* sera alors installé. Au cours de l'installation, le "Device Driver Installation Wizard" ("Gestionnaire d'Installation du *Driver* du Dispositif") s'affichera. Cliquez sur "Next" ("Suivant") pour poursuivre.

FRANÇAIS

Remarque: Lorsque vous utilisez Windows 2000 ou XP, un message pop-up apparaît et vous informe que le produit n'est pas signé numériquement ou le test de logo s'affiche à l'écran. Cliquez sur "Oui" ou "Poursuivre quand même" pour continuer.

Si votre ordinateur est équipé de Windows Vista, un message du menu déroulant de *Windows Security* apparaîtra pendant l'installation. Pour continuer, cliquez sur « *Install this driver software anyway* » (*Installer de toutes manières ce driver*).

- E. Une fois l'installation terminée, cliquez sur "**Finish**" ("**Terminer**") pour poursuivre.
- F. Sélectionnez l'option "**Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant**" et cliquez sur "**Terminer**" pour terminer l'installation

5. Installation du hardware

Lorsque l'installation du driver est terminée, vous pouvez connecter la Lounge'n'LOOK Chatcam sur un port USB disponible sur votre PC ou sur un concentrateur (hub) USB de votre PC. Pour utiliser le micro, branchez le câble du micro sur le port MIC-In de votre carte son.

FRANÇAIS

5.1 Windows 2000/XP

- A. Windows affiche « **Assistant de Nouveau Matériel Détecté** » Sélectionnez "Non, pas cette fois" et cliquez sur "Suivant". (*Windows XP SP2 Uniquement !*)
- B. Sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement (Recommandé)" puis cliquez sur "Suivant".
- C. Un message pop-up s'affiche au sujet de la signature numérique ou alors un message concernant le test de logo apparaît. Cliquez sur "Oui" ou "Poursuivre quand même".
- D. Cliquez sur "Terminer" pour finir. Redémarrez l'ordinateur.

Remarque: Nous vous conseillons de réinitialiser votre ordinateur après avoir installé la webcam.

5.2 Windows Vista

- A. Windows affichera une notification de *pop-up* avec le message "Installing device driver software" ("Logiciel du *driver* du dispositif en cours d'installation"). Veuillez patienter jusqu'à ce que Windows Vista achève l'installation du *driver*.
- B. Windows indiquera alors 'Found New Hardware Wizard' ('Nouveau Gestionnaire de Hardware Trouvé'). Sélectionnez "Locate and install driver software" ("Localiser et installer le logiciel du *driver*"). Veuillez patienter jusqu'à ce que Windows Vista achève l'installation du *driver*.
- C. Une fois l'installation terminée, apparaîtra le message "Device driver software installed successfully" ("Logiciel du *Driver* du Dispositif installé avec succès").


Vous pouvez dès maintenant utiliser votre webcam !

FRANÇAIS

6. Utilisation de la Lounge'n'LOOK Chatcam

Pour vérifier le fonctionnement de la webcam, vous pouvez utiliser le programme AMCAP. Le programme AMCAP est installé avec les drivers. Ce programme est très simple et permet de configurer la webcam et de faire des captures vidéos.

Pour exécuter le programme AMCAP, cliquez sur "Démarrage", "Programmes", "Conceptronic CLLCHATCAM webcam" et sur "AMCAP". Vous verrez l'activité de votre webcam disponible dans le programme.



Lorsque aucune image de la webcam n'est visible, utilisez l'option "Dispositif" (1) pour sélectionner "Conceptronic CLLCHATCAM webcam".

FRANÇAIS

Par le menu "Options" (2), vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la Lounge'n'LOOK Chatcam. Utilisez le menu "Capture" (3) pour enregistrer les captures vidéo sur le disque dur de votre ordinateur.

Via le menu 'Advance' ('Réglage Avancé') (4), vous pouvez faire un *snapshot* (une capture) de l'image actuelle de la Webcam.

La *Chatcam* Lounge'n'LOOK peut également être utilisée pour Microsoft Live Messenger & Skype. Pour configurer la Webcam dans Live Messenger, utilisez les 'Tools' ('Outils'), 'Audio and Video setup' ('Installation Audio et Vidéo') dans la fenêtre principale de Live Messenger. Pour configurer la Webcam dans Skype, utilisez les 'Tools' ('Outils'), le menu 'Options' et sélectionnez 'Video Settings' ('Paramètres Vidéo').

7. Options supplémentaires de la webcam

La caméra *Lounge'n'LOOK Chatcam* comprend les options « Image Effect » (*Effet d'image*), « Photo Frame » (*Cadre de Photo*) et « Face Tracking » (*Suivi intelligent du visage*). Ces options peuvent être configurées à l'aide des propriétés de la webcam auxquelles vous pouvez accéder de différentes manières :

AMCAP : Ouvrez AMCAP et cliquez sur « Options » puis « Video Capture Filter ». Les propriétés de la webcam apparaîtront alors à l'écran.

MSN : Commencez une conversation avec un de vos contacts et activez la webcam. Cliquez à l'aide de la touche droite de la souris sur l'image de la webcam et sélectionnez « Web Camera Settings... » (*Paramètres de la webcam...*). Cliquez sur « Advanced » (*Options avancées*) dans la fenêtre qui apparaît alors à l'écran afin d'accéder aux propriétés de la webcam.

FRANÇAIS

Skype : Commencez une conversation avec un de vos contacts et activez la webcam. Cliquez à l'aide de la touche droite de la souris sur l'image de la webcam et sélectionnez « **Video Settings** » (*Paramètres vidéo*) Les propriétés de la webcam apparaîtront alors à l'écran.

7.1 Propriété - Video Proc Amp

Sous l'onglet “**Video Proc Amp**”, il vous est possible de modifier plusieurs paramètres d'image de la Webcam tels que le contraste, la luminosité et la définition.

Vous pouvez également activer l'option ‘**Face Tracking**’ (‘**Suivi du Visage**’) via l'onglet “**Video Proc Amp**”, en cochant la case ‘**Face Tracking**’.

7.2 Propriétés - Filtre

Sous l'onglet “**Filter**” (“**Filtre**”), il vous est possible d'ajouter un cadre photo ou un effet d'image à votre image Webcam.

Vous avez le choix entre un “**Image Effect**” (“**Effet d'Image**”) et un “**Photo Frame**” (“**Cadre Photo**”) pour retoucher votre image Webcam.

Vous pouvez également créer votre propre Cadre Photo et l'utiliser pour la Webcam. Pour charger votre propre Cadre Photo, utilisez l'option “**Customize...**” (“**Personnaliser...**”)

ITALIANO

Conceptronic CLLCHATCAM Versione 3.0 Guida d'installazione rapida

Grazie per l'acquisto del CLLCHATCAM Conceptronic.

La guida per l'installazione dell'hardware acclusa spiegherà passo a passo la CLLCHATCAM Conceptronic.

Se dovessero esserci dei problemi, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (andate su www.conceptronic.net e cliccate 'support'), dove potrete trovare il Database delle Risposte alle Domande più Frequenti (FAQ).

Se doveste avere altre domande riguardanti il prodotto che non trovate sul nostro sito Web vi preghiamo di contattarci attraverso l'e-mail: support@conceptronic.net

Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della Conceptronic: www.conceptronic.net

La successiva descrizione relativa all'installazione del software potrebbe essere leggermente diversa dall'installazione sul vostro computer. Ciò dipende della versione di Windows in uso.

1. Introduzione

Grazie alla Lounge'n'LOOK Chatcam di Conceptronic potrete vedere e farvi vedere da tutti i vostri amici e familiari mentre siete in chat! La Lounge'n'LOOK Chatcam è compatibile con tutti i programmi di messenger e applicazioni di chat, è dotata di microfono incorporato, ed è facile da collegare e installare. Si può usare direttamente sulla scrivania o applicata sullo schermo del notebook o su qualsiasi monitor TFT.

ITALIANO

La CLLCHATCAM è dotata di quattro LED, la cui illuminazione si può regolare mediante il comando luce incorporato del cavo. In questo modo potrete regolare la luminosità dell'apparecchio a vostro piacimento.

2. Contenuto della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- 1x Lounge'n'LOOK Chatcam Conceptronic, con piedistallo / clip acclusi
- 1x Driver CD-ROM
- 1x Guida d'installazione rapida
- 1x Scheda di garanzia

3. Requisiti di sistema

- Sistemi operativi: Windows 2000, Windows XP o Windows Vista
- 256 MB (o superiore) di memoria disponibile nel sistema
- 100 MB di spazio libero nel disco rigido
- Una porta USB (disponibile)
- CD-ROM Drive
- Scheda audio

ITALIANO

4. Installazione del driver

Nota: Prima di collegare la Lounge'n'LOOK Chatcam al computer si deve installare il software!

- A. Inserire il CD-ROM di prodotto nell'apposita unità. Il programma di installazione si aprirà automaticamente. In caso contrario, utilizzare Esplora Risorse per verificare il contenuto del CD-ROM e aprire "Autorun.exe".



- B. Selezionare dal menu l'opzione "Install Drivers".
- C. Apparirà l'assistente per l'installazione dei driver. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.
- D. I driver verranno installati. Durante l'installazione apparirà il seguente messaggio: "Device Driver Installation Wizard" (Assistente per l'installazione dei driver del dispositivo). Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.

ITALIANO

Nota: Se si sta utilizzando Windows 2000 o XP, apparirà un messaggio informando del fatto che il prodotto non è provvisto di firma digitale o un messaggio sul test del logo. Fare clic su **“Yes”** (Sì) o su **“Continue Anyway”** (Continua comunque) per continuare.

Quando si fa uso di Windows Vista, durante l’installazione apparirà una finestra a comparsa relativa alla sicurezza di Windows (**Windows Security**). Fare clic su **Install this driver software anyway** (Installa questo software di driver comunque) per continuare.

- E. Una volta terminata l’installazione, fare clic su **“Finish”** (Fine) per continuare.
- F. Selezionare l’opzione **“Sì, riavviare il computer ora”** e fare clic su **“Fine”** per terminare l’installazione

5. Installazione dell’hardware

Dopo aver installato il driver è possibile collegare la Lounge’n’LOOK Chatcam a qualsiasi porta USB disponibile del computer o a qualsiasi hub USB collegato al PC. Per usare il microfono collegare l’apposito cavo all’ingresso MIC della scheda di memoria.

ITALIANO

5.1 Windows 2000/XP

- A. Windows aprirà l'**Assistente per installazione di un nuovo hardware**. Selezionare **“No, not this time”** (Non adesso) e fare clic su **“Avanti”**. *(Solo per Windows XP SP2!)*
- B. Selezionare **“Install the software automatically (Recommended)”** (Installa il software automaticamente (Scelta consigliata) e fare clic su **“Avanti”**.
- C. Apparirà una finestra riguardo la firma digitale o il test del logo. Fare clic su **“Sì”** o **“Continua comunque”**.
- D. Fare clic su **“Fine”** per terminare l'installazione. Riavviare il computer.

Nota: si consiglia di riavviare il computer dopo l'installazione della webcam.

5.2 Windows Vista

- A. Windows mostrerà mediante una finestra il messaggio **“Installing device driver software”** (Installazione driver software del dispositivo). Attendere fino a quando Windows Vista avrà completato l'installazione dei driver.
- B. Windows mostrerà il **“Found New Hardware Wizard”** (Assistente di nuovo hardware rilevato). Selezionare **“Locate and install driver software”** (Localizza e installa il software dei driver). Attendere fino a quando Windows Vista avrà completato l'installazione dei driver.
- C. Una volta terminata l'installazione, apparirà il messaggio **“Device driver software installed successfully”** (Installazione driver software del dispositivo realizzata con successo).


Ora la webcam è pronta per essere usata!

ITALIANO

6. Come usare la Lounge'n'LOOK Chatcam

Per verificare che la webcam sia stata installata correttamente, si può usare il programma AMCAP, che viene installato assieme ai driver; si tratta semplicemente di un programma grazie al quale è possibile configurare la webcam e realizzare acquisizioni video.

Per aprire il programma AMCAP, fare clic su “Start”, “Programmi”, “Conceptronic CLLCHATCAM webcam”, e “AMCAP”. Apparirà lo stream live della webcam disponibile nel programma.



ITALIANO

Nel caso in cui non appaia nessuna immagine della webcam, usare l'opzione "Device" (1) (Dispositivo) per selezionare la "Conceptronic CLLCHATCAM webcam".

Nel menu "Opzioni" (2), si possono modificare le impostazioni di default della Lounge'n'LOOK Chatcam. Con il menu "Capture" (3) (Acquisizione) potrete memorizzare acquisizioni video sul disco rigido del computer. Attraverso il menu 'Advance' (4), è possibile realizzare una fotografia dell'immagine mostrata in quel momento nella webcam.

La Chatcam Lounge'n'LOOK si può anche usare con Microsoft Live Messenger e Skype. Per configurare la webcam in Live Messenger, andare su "Strumenti", "Configurazione audio/video" nella videata principale di Live Messenger. Per configurare la webcam in Skype, andare su "Strumenti", "Opzioni" e selezionare "Configurazione video".

7. Opzioni extra della webcam

La Chatcam Lounge'n'LOOK è dotata delle opzioni **Image Effect** (Effetto immagine), **Photo Frame** (Cornice foto) e **Face Tracking** (Tracciamento volto). I parametri di queste tre opzioni si possono impostare accedendo alle Proprietà della webcam, alle quali si può arrivare in diverso modo:

AMCAP: aprire AMCAP e fare clic su **Options** (Opzioni), **Video Capture Filter** (Filtro acquisizione video).

In questo modo appariranno le proprietà della webcam.

MSN: iniziare una conversazione con un contatto e attivare la webcam. Fare clic con il pulsante destro sull'immagine della webcam e selezionare **Web Camera Settings...** (Impostazione webcam). Fare clic su **Advanced** (Avanzate) nella finestra mostrata. In questo modo appariranno le proprietà della webcam.

ITALIANO

Skype: iniziare una conversazione con un contatto e attivare la webcam. Fare clic con il pulsante destro sull'immagine della webcam e selezionare **Video Settings** (Impostazione video). In questo modo appariranno le proprietà della webcam.

7.1 Proprietà - Video Proc Amp

Nella linguetta **“Video Proc Amp”** è possibile modificare diversi parametri di configurazione dell'immagine per la webcam come il contrasto, la luminosità e la nitidezza.

È anche possibile attivare l'opzione di **“Face Tracking”** (Tracciamento volto) nella linguetta **“Video Proc Amp”**, selezionando la casella di **“Face Tracking”**.

7.2 Proprietà - Filtro

Nella linguetta **“Filtro”** è possibile aggiungere una cornice per foto o un effetto immagine all'immagine della webcam.

Basta selezionare **“Image Effect”** (Effetto immagine) o **“Photo Frame”** (Cornice foto) per manipolare l'immagine della webcam.

È anche possibile creare una cornice personalizzata e usarla per la webcam. Per creare una cornice di foto personalizzata, usare l'opzione **“Customize...”** (Personalizza).

PORTUGUÊS

Conceptronic CLLCHATCAM Versão 3.0

Iniciação Rápida

Os nosso parabéns pela compra do seu
CLLCHATCAM Conceptronic.

O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de como instalar CLLCHATCAM Conceptronic.

Se tiver algum problema, aconselhamos consultar o nosso **site de assistência** (vá a www.conceptronic.net e clique em 'assistência' Aqui pode encontrar a Base de Dados das Perguntas Mais Frequentes.

Se tiver outras questões relativas ao nosso produto e não as conseguir encontrar no nosso webiste, pode-nos contactar através do e-mail: support@conceptronic.net

Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da Conceptronic: www.conceptronic.net

A instalação do Software conforme se encontra descrita abaixo pode ser ligeiramente diferente da instalação do seu computador. Isso depende da versão do Windows que está a utilizar.

1. Introdução

Com a Lounge'n'LOOK Chatcam da Conceptronic pode ver o seu interlocutor enquanto conversa! A Lounge'n'LOOK Chatcam é compatível com todos os programas de mensagens e aplicações de conversação. A Lounge'n'LOOK Chatcam, com microfone incorporado, é fácil de ligar e instalar.

PORTUGUÊS

Pode usar a Lounge'n'LOOK Chatcam na sua secretária ou prendê-la ao ecrã do seu computador portátil ou ecrã TFT.

A CLLCHATCAM possui LEDs. A luz dos 4 LEDs pode ser ajustada mediante o controlo de luz integrado no cabo. Desta forma, pode ajustar a intensidade da luz segundo as suas preferências.

2. Conteúdo da Embalagem

Devem existir os seguintes elementos na sua embalagem:

- 1x Lounge'n'LOOK Chatcam da Conceptronic, com pé / clipe incluído
- 1x CD-ROM com controladores
- 1x Manual de Instalação Rápida
- 1x Cartão de garantia

3. Requisitos do Sistema

- Sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista
- 256 MB Memória do sistema (ou superior)
- 100 MB espaço disponível no disco rígido
- Uma porta USB (disponível)
- Unidade de CD-ROM
- Placa de som

PORTUGUÊS

4. Instalação do software

Nota: Instale primeiro o software antes de ligar a Lounge'n'LOOK Chatcam ao computador!

- A. Meta o CD-ROM do produto na sua unidade de CD-ROM. O Menu de Execução Automática deverá aparecer automaticamente. Se o Menu não aparecer, use o Explorador do Windows para procurar o CD-ROM e execute “Autorun.exe”.



- B. Selecione a opção “Install Drivers” no menu.
C. O Assistente de Configuração dos Controladores aparece. Clique em “Next” (Seguinte) para continuar.
D. O controlador é instalado. Durante a instalação aparece o “Device Driver Installation Wizard” (Assistente de Instalação dos Controladores do Dispositivo). Clique em “Next” (Seguinte) para continuar.

PORTUGUÊS

Nota: Quando estiver a usar o Windows 2000 ou XP, aparece uma mensagem de contexto avisando que o produto não está assinado digitalmente ou aparece uma mensagem sobre o teste de logótipo. Clique em **'Yes'** (Sim) ou **'Continue Anyway'** (Continuar de qualquer forma) para prosseguir. Quando usar o Windows Vista, vai aparecer uma mensagem de **"Windows Security"** (Segurança no Windows) durante a instalação. Clique em **"Install this driver software anyway"** (Instalar este software de controlador de qualquer forma) para prosseguir.

- E. Quando a instalação terminar clique em **"Finish"** (Terminar) para prosseguir.
- F. Seleccione a opção **"Yes, I want to restart my computer now"** (Sim, quero reiniciar o meu computador agora) e clique em **"Finish"** (Terminar) para concluir a instalação

5. Instalação do hardware

Quando terminar a instalação do controlador, pode ligar a Lounge'n'LOOK Chatcam a qualquer porta USB disponível do seu PC ou a qualquer USB hub ligado ao seu PC.

Para usar o microfone, ligue o cabo do microfone à entrada MIC-In da sua placa de som.

PORTUGUÊS

5.1 Windows 2000/XP

- A. O Windows apresenta um **'Found New Hardware Wizard'** (Assistente de Novo Hardware Encontrado). Selecione **'No, not this time'** (Esta vez não) e clique em **'Next'** (Seguinte). *(Só no Windows XP SP2!)*
- B. Selecione **'Install the software automatically (Recommended)'** (Instalar o software automaticamente (Recomendado)) e clique em **'Next'** (Seguinte).
- C. Aparece uma mensagem de contexto sobre a assinatura digital ou o teste de logótipo. Clique em **'Yes'** (Sim) ou **'Continue Anyway'** (Continuar de qualquer forma).
- D. Clique em **'Finish'** (Terminar) para concluir. Reinicie o computador.

Nota: É aconselhável reiniciar o computador após a instalação da câmara web.

5.2 Windows Vista

- A. O Windows vai mostrar uma notificação de contexto com a mensagem **"Installing device driver software"** (A instalar software do controlador do dispositivo). Por favor aguarde até o Windows Vista terminar a instalação do controlador.
- B. O Windows apresenta um **'Found New Hardware Wizard'** (Assistente de Novo Hardware Encontrado). Selecione **"Locate and install driver software"** (Localizar e instalar controlador do software). Por favor aguarde até o Windows Vista terminar a instalação do controlador.
- C. Quando a instalação estiver concluída, aparece a mensagem **"Device driver software installed successfully"** (Software do controlador do dispositivo instalado com sucesso).


A câmara web já está pronta a usar.

PORTUGUÊS

6. Usar a Lounge'n'LOOK Chatcam

Para verificar a funcionalidade da webcam, pode usar o programa AMCAP. O programa AMCAP é instalado juntamente com os controladores. É um programa simples para configurar a webcam e fazer capturas de vídeo.

Para executar o programa AMCAP, clique em 'Start' (Iniciar), 'Programs' (Programas), 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam', e 'AMCAP'. Vai ver a transmissão ao vivo da webcam disponível no programa.



Quando não se vê nenhuma imagem da webcam, use a opção 'Device' (1) (Dispositivo) para seleccionar a 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam'.

PORTUGUÊS

Através do menu **'Options' (2) (Opções)**, pode alterar as predefinições da Lounge'n'LOOK Chatcam. Através do menu **'Capture' (3) (Captura)** pode gravar as capturas de vídeo no disco rígido do seu computador.

Através do menu **'Advance' (4)**, pode tirar uma fotografia da imagem actual da câmara.

A Lounge'n'LOOK Chatcam também pode ser usada com o Microsoft Live Messenger e o Skype. Para configurar a câmara web no Live Messenger, vá a **'Tools' (Ferramentas)**, **'Audio and Video setup' (Configuração de áudio e vídeo)** na janela principal do Live Messenger. Para configurar a câmara web no Skype, vá ao menu **'Tools' (Ferramentas)**, **'Options' (Opções)** e seleccione **'Video Settings' (Configurações de vídeo)**.

7. Opções extra da câmara web

A Lounge'n'LOOK Chatcam está equipada com as opções **"Image Effect"** (Efeitos de imagem), **"Photo Frame"** (Moldura de fotografia) e **"Face Tracking"** (Seguimento de cara). Estas opções podem ser configuradas através das propriedades da câmara web, às quais se pode aceder de várias formas:

AMCAP: Inicie o AMCAP e clique em **"Options"** (Opções), **"Video Capture Filter"** (Filtro de captura de vídeo). As propriedades da câmara web aparecem.

MSN: Inicie uma conversa com um contacto e ligue a câmara web. Clique com o botão direito do rato na imagem da câmara web e seleccione **"Web Camera Settings..."** (Definições da câmara web...). Clique em **"Advanced"** (Avançadas) na janela que aparece. As propriedades da câmara web aparecem.

PORTUGUÊS

Skype: Inicie uma conversação com um contacto e ligue a câmara web. Clique com o botão direito do rato na imagem da câmara web e seleccione **“Video Settings...”** (Definições de vídeo). As propriedades da câmara web aparecem.

7.1 Properties (Propriedades) - Video Proc Amp

No separador **“Video Proc Amp”**, pode alterar várias configurações de imagem para a câmara web como o contraste, o brilho e a nitidez.

Também pode activar a opção **‘Face Tracking’** (Seguimento de cara) no separador **“Video Proc Amp”**, seleccionando a caixa de verificação de **‘Face Tracking’** (Seguimento de cara).

7.2 Properties (Propriedades) - Filter (Filtro)

No separador **“Filter”** (Filtro), pode adicionar uma moldura de fotografia ou efeito de imagem à sua imagem da câmara web.

Pode escolher um **“Image Effect”** (Efeito de imagem) ou uma **“Photo Frame”** (Moldura de fotografia) para manipular a imagem da sua câmara web.

Também pode criar uma Moldura de fotografia você mesmo e usá-la para a câmara web. Para carregar a sua Moldura de fotografia, use a opção **“Customize”** (Personalizar).

MAGYAR

Conceptronic CLLCHATCAM v3.0 Gyors installációs kalauz

Gratulálunk Önnek amiért a Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam-t. választotta

A mellékelt Hardver Installációs Kalauz részletes magyarázatot nyújt a Conceptronic CLLCHATCAM installálásához.

Probléma esetén javasoljuk, hogy vegye igénybe a **Support-site-en nyújtott segítséget**(menjen a www.conceptronic.net-re és kattintson a 'Support'-ra, ahol megtalálja a Gyakran Ismételt Kérdések adatbázist.

Ha termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, és weboldalunkon nem talál rá választ, forduljon hozzánk e-mailben: support@conceptronic.net
A Conceptronic termékekkel kapcsolatos további információért kérjük tekintse meg a Conceptronic weboldalát: www.conceptronic.net

A továbbiakban leírt szoftver installáció kis mértékben eltérhet az Ön számítógépére való installációtól attól függően, hogy Ön melyik Windows változatot használja.

1. Bevezetés

A Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam-nek köszönhetően chat közben a beszélgetőpartnerek láthatják egymást! A Lounge'n'LOOK Chatcam kompatibilis minden messenger-programmal és chat alkalmazással. A beépített mikrofonnal ellátott Lounge'n'LOOK Chatcam könnyen csatlakoztatható és installálható. A Lounge'n'LOOK Chatcam-t használhatja az íróasztalra, a notebook monitorjára vagy TFT-képernyőre rögzítve.

MAGYAR

A CLLCHATCAM-nek világítódiodái vannak, és a négy világítódioda fénye a kábelbe beépített fény szabályozóval állítható.

Így a megvilágítás fényereje ízlés szerint szabályozható.

2. A csomag tartalma

A csomag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, hozzá tartozó lábbal/rögzítő elemmel
- 1x Illesztőprogram, CD-ROM-on
- 1x Gyors Installációs Kalauz
- 1x Garancia

3. Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Windows 2000, Windows XP vagy Windows Vista
- 256 MB rendszermemória (vagy több)
- 100 MB szabad merevlemezterület
- Egy (szabad) USB port
- CD-ROM meghajtó
- Hangkártya

MAGYAR

4. Az illesztőprogram telepítése

Megjegyzés: Mielőtt csatlakoztatná a CLLCHATCAM-t a számítógéphez, installálja a szoftvert!

- A. Tegye be a termékismertető CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba. Az Autorun menü automatikusan megjelenik. Ha a menü nem jelenik meg, a Windows Explorer-t használja a CD-ROM-hoz történő navigálásra, majd hajtsa végre az „Autorun.exe”-t.



- B. Jelölje ki az „Install Drivers” opciót a menün.
C. Megjelenik az illesztőprogram telepítővarázslója. A folytatáshoz kattintson a „Next”-re.
D. Települ az illesztőprogram. A telepítés során a „Device Driver Installation Wizard” jelenik meg. A folytatáshoz kattintson a „Next”-re.

MAGYAR

Megjegyzés: Ha Windows 2000-et vagy XP-t használ, előugró üzenet jelenik meg, amely szerint a termék digitálisan nincs aláírva, illetve a logó tesztelésére vonatkozó üzenet jelenik meg. Ha folytatni kívánja, kattintson a „Yes”-re vagy a „Continue Anyway”-re. A Windows Vista alkalmazásakor a „Windows Security” (Windows-biztonság) előbukkanó üzenet jelenik meg a telepítés során. A folytatáshoz kattintson az „Install this driver software anyway”-re.

- E. Amikor a telepítés befejeződött, a folytatáshoz kattintson a „Finish”-re.
- F. Jelölje ki a „Yes, I want to restart my computer now” opciót, majd a telepítés befejezéséhez kattintson a „Finish”-re.

5. Hardver installáció

A meghajtó installációjának befejezése után, csatlakoztathatja a Lounge'n'LOOK Chatcam-t bármely a számítógépén rendelkezésre álló USB porthoz vagy bármely a számítógéphez kapcsolt USB hub-hoz. A mikrofon használatához csatlakoztassa a mikrofonkábelt a hangkártya MIC-In bemenetébe.

5.1 Windows 2000/XP

- A. A Windows felajánlja a következőt **‘Új hardver hozzáadása’**. Válassza ki a **‘Nem, most nem’**-t és kattintson a **‘Tovább’**-ra. *(Csak Windows XP SP2!)*
- B. Válassza ki a következőt: **‘Szoftver automatikus telepítése (Javasolt)’** és kattintson a **‘Tovább’**-ra.
- C. Megjelenik egy a digitális regisztrációra vonatkozó popup üzenet vagy egy logó-teszt. Kattintson az **‘Igen’**-re vagy a **‘Folytatás mindenképpen’**-re.
- D. A befejezéshez kattintson a **‘Befejez’**-re. Indítsa újra a számítógépet.

MAGYAR

Megjegyzés: Tanácsoljuk, hogy számítógépét a webkamera telepítése után indítsa újra.

5.2 Windows Vista

- A. A Windows előugró értesítést küld a következő üzenettel: **„Installing device driver software”**. Várjon, amíg a Windows Vista be nem fejezte az illesztőprogram telepítését.
- B. Majd a Windows a következő figyelmeztetést küldi: **„Found New Hardware Wizard”**. Jelölje ki a **„Locate and install driver software”**-t. Várjon, amíg a Windows Vista be nem fejezte az illesztőprogram telepítését.
- C. Amikor a telepítés befejeződött, a következő üzenet jelenik meg: **„Device driver software installed successfully”**.


A webkamera használatkész!

MAGYAR

6. A Lounge'n'LOOK Chatcam használata

A webkamera működésének ellenőrzéséhez használhatja az AMCAP programot. Az AMCAP program a meghajtókkal együtt kerül telepítésre. Ez a program egy egyszerű program, amely elvégzi a webkamerán a konfigurációkat és videó szerkesztéseket.

Az AMCAP program végrehajtásához, kattintson a 'Start'-ra, 'Programok'-ra, 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam'-ra, és az 'AMCAP'-ra. Megjelenik a programon rendelkezésre álló webkamera livestream-je.



MAGYAR

Amennyiben a webkamerán nem látható semmilyen kép, használja a **'Device' (1)** opciót a **'Conceptronic CLLCHATCAM webcam'** kiválasztásához.

Az **'Opciók' (2)** menü révén megváltoztathatja a Lounge'n'LOOK Chatcam alapértelmezett beállításait. A **'Capture' (3)** menü lehetővé teszi a videó felvételeknek a számítógép merevlemezére való elmentését.

Az **„Advance” (4)** menü segítségével pillanatfelvételt készíthet az aktuális webkameraképről.

A Lounge'n'LOOK Chatcam a Microsoft Live Messengerrel és a Skype-pal együtt is használható. A webkamerának a Live Messengernél való konfigurálásához használja a **„Tools”-t**, valamint az **„Audio and Video setup”-ot** a Live Messenger főablakában. A webkamerának a Skype-nál való konfigurálásához használja a **„Tools”**, majd az **„Options”** menüt, ezután pedig jelölje ki a **„Video Settings”-t**.

7. További opciók a webkamerával kapcsolatban

A Lounge'n'LOOK csevegőkamera **„Image Effect”**, **„Photo Frame”** és **„Face Tracking”** opcióval egészül ki. Ezek az opciók a webkamera különböző módon hozzáférhető tulajdonságain keresztül beállíthatók:

AMCAP: Indítsa el az AMCAP-et, majd kattintson az **„Options”-ra**, végül pedig a **„Video Capture Filter”-re**. A webkamera tulajdonságai jelennek meg.

MSN: Indítsa el a beszélgetést partnerével, majd engedélyezze a webkamerát. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a webkamera képre, majd jelölje ki a **„Web Camera Settings...”-t**. Kattintson az **„Advanced”-ra** a megjelenő ablakban. A webkamera tulajdonságai láthatók.

MAGYAR

Skype: Indítsa el a beszélgetést partnerével, majd engedélyezze a webkamerát. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a webkamera képére, majd jelölje ki a „**Video Settings**”. A webkamera tulajdonságai láthatók.

7.1 Tulajdonságok – Video Proc Amp

A „**Video Proc Amp**” fülön a webkamera több képbeállítását is megváltoztathatja: pl. kontraszt, fényerő és élesség szempontjából.

A „**Face Tracking**”-hez tartozó jelölőnégyzet kipipálásával a „**Face Tracking**” opciót is engedélyezheti a „**Video Proc Amp**” fül segítségével.

7.2 Tulajdonságok – Filter

A „**Filter**” fülön fényképkerettel, illetve képi effektussal is kiegészítheti a webkamerával készített képet.

Webkamerája képeinek manipulálásához használja az „**Image Effect**”-et, illetve a „**Photo Frame**”-et.

Fényképkeretet önállóan is előállíthat, amelyet aztán webkamerájánál használhat. Saját fényképkeretének a letöltéséhez használja a „**Customize...**” opciót.

TÜRKÇE

Conceptronic CLLCHATCAM Sürüm 3.0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam
Satın Aldığınız için Tebrikler.

Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu size Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam kurulumunun adım adım nasıl yapılacağı konusunda bilgi içermektedir.

Herhangi bir sorun ortaya çıktığında, **destek sitemize** gitmenizi (www.conceptronic.net adresine gidin ve 'Support' bölümüne tıklayın) tavsiye ederiz. Burada Sıkça Sorulan Sorular Veritabanını bulacaksınız.

Ürününüzle ilgili başka sorularınız varsa ve bunların yanıtlarını web sitemizde bulamıyorsanız, bize e-posta ile ulaşın: support@conceptronic.net

Conceptronic ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Conceptronic Web Sitesini ziyaret edin: www.conceptronic.net

Aşağıda açıklanan yazılım yüklemesi bilgisayarınızdaki yüklemeden biraz daha farklı olabilir. Bu durum kullandığımız Windows sürümüne bağlıdır.

1. Giriş

Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam ile sohbet ederken birbirinizi görebilirsiniz! Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, tüm anında mesajlaşma ve sohbet uygulamaları ile uyumludur. Yerleşik mikrofona sahip olan Lounge'n'LOOK Chatcam'in bağlantısı ve kurulumu kolaydır. Lounge'n'LOOK Chatcam'i masa üzerine koyarak, dizüstü bilgisayarınızın ekranına ya da TFT ekrana takarak kullanabilirsiniz.

TÜRKÇE

CLLCHATCAM'de 4 adet LED bulunur. Bu 4 LED'in yaydığı ışık şiddeti kablounun üzerindeki ışık kumandası ile ayarlanabilir. Bu şekilde aydınlatma miktarını kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz.

2. Paket İçeriği

Pakette aşağıdaki parçalar bulunmalıdır:

- 1x Conceptronic Lounge'n'LOOK Chatcam, ayak / tutucu bağlantılı
- 1x Sürücü CD-ROM'u
- 1x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1x Garanti Belgesi

3. Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemleri: Windows 2000, Windows XP ya da Windows Vista
- 256 MB Sistem Belleği (ya da üzeri)
- 100 MB Boş Sabit Disk alanı
- Bir adet (boş) USB port
- CD-ROM Sürücü
- Ses Kartı

TÜRKÇE

4. Sürücü Kurulumu

Not: CLLCHATCAM’i bilgisayara bağlamadan önce yazılımı yükleyin!

- A. Ürün CD-ROM’unu CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Otomatik çalıştırma menüsü ekrana gelmelidir.

Menü ekrana gelmezse CD-ROM’da gezinmek için Windows Explorer’ı kullanın ve “Autorun.exe”yi çalıştırın.



- B. Menüden “Install Drivers” seçeneğini seçin.
C. Sürücü Kurulum Sihirbazı ekrana gelir. Devam etmek için “Next (İleri)”ye tıklayın.
D. Sürücü yüklenecektir. Kurulum sırasında “Device Driver Installation Wizard (Aygıt Sürücü Kurulum Sihirbazı)” ekrana gelir. Devam etmek için “Next (İleri)”ye tıklayın.

TÜRKÇE

Not: Windows 2000 ya da XP kullanırken ürünün dijital olarak imzalanmış olmadığını belirten bir açılır ileti ya da logo test hakkında bir ileti ekrana gelecektir. ‘Yes (Evet)’e ya da devam etmek için ‘Continue Anyway (Yine de Devam Et)’e tıklayın.

Windows Vista kullanırken kurulum sırasında “Windows Güvenliği” açılır iletisi ekrana gelecektir. Devam etmek için “Install this driver software anyway (Yine de bu sürücü yazılımını yükle)”ye tıklayın.

- E. Kurulum tamamlandığında “OK (Tamam)”a tıklayın.
- F. “Yes, I want to restart my computer now (Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum)”u seçin ve kurulumu tamamlamak için “Finish (Son)”a tıklayın.

5. Donanım Kurulumu

Sürücü kurulumu tamamlandıktan sonra Lounge’n’LOOK Chatcam’i bilgisayarınızda mevcut bir USB porta ya da bilgisayarınıza bağlı bir USB hub’a bağlayabilirsiniz. Mikrofonu kullanmak için mikrofon kablosunu ses kartının MIC-İn girişine takın.

5.1 Windows 2000/XP

- A. Windows tarafından ‘Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı)’ görüntülenir. ‘No, not this time (Hayır, daha sonra)’yı seçin ve ‘Next (İleri)’yi tıklayın. *(Sadece Windows XP SP2!)*
- B. ‘Install the software automatically (Recommended) (Yazılımı otomatik olarak yükle (Tavsiye edilen))’i seçin ve ‘Next (İleri)’ye tıklayın.
- C. Dijital imza ile ilgili bir açılır ileti ya da logo testi ekrana gelir. ‘Yes (Evet)’e ya da ‘Continue Anyway (Yine de Devam Et)’e tıklayın.
- D. Tamamlamak için ‘Finish (Son)’a tıklayın.

TÜRKÇE

Not: Webcam kurulumundan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızı tavsiye ederiz.

5.2 Windows Vista

- A. Windows tarafından “**Installing device driver software (Cihaz sürücü yazılımı yükleniyor)**” açılır uyarı mesajı görüntülenir. Lütfen Windows Vista’nın sürücü yükleme işlemini bitirmesini bekleyin.
- B. Windows tarafından ‘**Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı)**’ görüntülenir. “**Locate and install driver software (Sürücü yazılımını bul ve yükle)**”yi seçin. Lütfen Windows Vista’nın sürücü yükleme işlemini bitirmesini bekleyin.
- C. Yükleme işlemi tamamlandığında “**Device driver software installed successfully (Cihaz sürücü yazılımı başarılı bir şekilde yüklendi)**” mesajı ekrana gelir.

Webcam (Web kamerası) artık kullanıma hazırdır!


TÜRKÇE

6. Lounge'n'LOOK Chatcam'in Kullanımı

Web kamerasının işlevselliğini kontrol etmek için AMCAP programını kullanabilirsiniz.

AMCAP programı sürücülerle birlikte yüklenir. Bu program web kamerasının yapılandırılması ve video yakalama işlemlerinde kullanılan basit bir programdır.

AMCAP programını çalıştırmak için 'Start (Başlat)', 'Programs (Programlar)', 'Conceptronic CLLCHATCAM webcam' ve 'AMCAP'e tıklayın. Programda web kamerasının canlı yayını göreceksiniz.



TÜRKÇE

Web kamerasından görüntü gelmediği zaman, ‘**Devices (Aygıtlar)**’ (1) seçeneğini kullanarak ‘**Conceptronic CLLCHATCAM webcam**’i seçin.

‘**Options (Seçenekler)**’ (2) menüsünden Lounge’n’LOOK Chatcam varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. ‘**Capture (Yakala)**’ (3) menüsünü kullanarak bilgisayar sabit diskine yakaladığınız videoları kaydedebilirsiniz. ‘**Advance**’ (4) menüsünden webcam görüntüsünün anlık resmini çekebilirsiniz.

Lounge’n’LOOK Chatcam’i Microsoft Live Messenger ve Skype ile de kullanmak mümkündür. Web kamerasını Live Messenger’da yapılandırmak için, Live Messenger ana penceresinde ‘**Tools (Araçlar)**’, ‘**Audio and Video setup (Ses ve Video Kurulumu)**’nu kullanın. Web kamerasını Skype’ta yapılandırmak için ‘**Tools (Araçlar)**’, ‘**Options (Seçenekler)**’ menüsünü kullanın ve ‘**Video Settings (Video Ayarları)**’ seçeneğini seçin.

7. İlave web kamerası seçenekleri

Lounge’n’LOOK Chatcam “**Image Effect**”, “**Photo Frame**” ve “**Face Tracking**” seçenekleri ile donatılmıştır. Bu seçenekler web kamerasının özellikleri içinden düzenlenebilir ve bu seçeneklere farklı yollardan erişilebilir:

AMCAP: AMCAP’i başlatın ve “**Options (Seçenekler)**”, “**Video Capture Filter**”a tıklayın. Web kamerasının özellikleri ekrana gelecektir.

MSN: Kişilerden birisi ile görüşme başlatın ve web kamerasını etkinleştirin. Web kamerası görüntüsü üzerinde sağ tıklayın ve “**Web Camera Settings...(Web Kamerası Ayarları...)**”nı seçin. Gösterilen pencerede “**Advanced (Gelişmiş)**”i tıklayın . Web kamerasının özellikleri ekrana gelecektir.

Skype: Kişilerden birisi ile görüşme başlatın ve web kamerasını etkinleştirin. Web kamerası görüntüsü üzerinde sağ tıklayın ve “**Video Settings (Video Ayarları)**”nı seçin. Web kamerasının özellikleri ekrana elecektir.