



Multi Language Quick Guide

Power Bank 2200mAh

CPOWERBK2200



V1.0

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic Power Bank:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input Power : 5V 1A
- Output Power : 5V 1A

3. Product overview



- 1 : USB output 5V 1A
- 2 : LED indicator
- 3 : Micro Usb: Charging Port

4. Installation & usage

Charging your power bank

- Connect to a USB charging cable from device to PC or a USB charger (not included).
- The LED light flashes red when the power bank is being charged.
- The red LED light will stop flashing and stay on indicating that it is fully charged.

Charging your digital device

- Connect the digital device to output USB port of power bank using your original USB charging cable.
- When the blue LED light starts flashing, the power bank needs to be recharged.

Warnings:

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Do not attempt to open the device, which may cause it to short-circuit.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not use a damaged USB charger or cable to charge the device.
- Please recycle the device at an appointed disposal location.

Enjoy the use of your Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Power Bank:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 5V 1A
- Ausgang : 5V 1A

3. Gerätekomponenten



- 1 : USB-Ausgabe 5V, 1A
- 2 : LED-Anzeige
- 3 : Micro-USB: Ladeport

4. Installation & Verwendung

Ihre Powerbank aufladen

- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Ladekabel mit einem PC oder USB-Ladegerät (nicht inklusive).
- Die LED blinkt rot, während die Powerbank aufgeladen wird.
- Die rote LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft, sobald sie vollständig geladen ist.

Ihr Digitalgerät aufladen

- Verbinden Sie das Digitalgerät über Ihr ursprüngliches USB-Ladekabel mit dem USB-Ausgang der Powerbank.
- Wenn die blaue LED zu blinken beginnt, muss die Powerbank aufgeladen werden.

Warnhinweise:

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen; andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Laden Sie das Gerät nicht über ein beschädigtes USB-Ladegerät oder -Kabel auf.
- Bitte übergeben Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit an eine Sammelstelle zum Recycling.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Power Bank:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 5V 1A
- Sortie : 5V 1A

3. Aperçu du produit



- 1 : Sortie USB 5V - 1A
- 2 : Indicateur LED
- 3 : Micro USB : Port de charge

4. Installation & Utilisation

Recharger votre powerbank

- Branchez un câble de recharge USB entre l'appareil et un PC ou un chargeur USB (non inclus).
- Le voyant DEL clignote en rouge lorsque la powerbank est en cours de recharge.
- Le voyant DEL rouge cesse de clignoter et reste allumé pour indiquer une recharge complète.

Recharger votre appareil numérique

- Connectez l'appareil numérique au port de sortie USB de la powerbank en utilisant votre câble de recharge USB d'origine.
- Lorsque le voyant DEL bleu commence à clignoter, la powerbank doit être rechargée.

Avertissements :

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil, cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
- N'utilisez pas un chargeur ou câble USB endommagé pour recharger l'appareil.
- Veuillez recycler l'appareil dans un site prévu à cet effet.

Profitez de votre Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Power Bank:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 5V 1A
- Salida : 5V 1A

3. Descripción del producto



- 1 : Salida USB de 5V y 1A
- 2 : Indicador LED
- 3 : Micro USB: Puerto de carga

4. Instalación & Utilización

Cargar la batería externa

- Conecte un cable de carga USB desde el dispositivo a su PC o un cargador USB (no incluido).
- La luz de LED parpadea en rojo cuando la batería externa se está cargando.
- La luz de LED roja dejará de parpadear y permanecerá encendida, lo que indica que está completamente cargada.

Cargar el dispositivo digital

- Conecte el dispositivo digital al puerto USB de salida de la batería externa mediante el cable de carga USB original.
- Cuando la luz de LED azul comience a parpadear, la batería externa necesitará recargarse.

Advertencias:

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- No intente abrir el dispositivo, ya que se podría provocar un cortocircuito.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- No utilice un cable o cargador USB dañado para cargar el dispositivo.
- Recicle el dispositivo en el punto de reciclaje designado.

¡Disfrute del uso de su Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic Power Bank contiene gli elementi che seguono:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 5V 1A
- Uscita : 5V 1A

3. Descrizione del prodotto



- 1 : Uscita USB 5V 1A
- 2 : Indicatore LED
- 3 : Micro USB: porta di carica

4. Installazione & Uso

Caricamento del power bank

- Collegare un cavo di caricamento USB dal dispositivo al PC o ad un caricatore USB (non incluso).
- Il LED lampeggia in rosso quando il power bank si sta caricando.
- Il LED rosso smetterà di lampeggiare e resterà acceso indicando che il power bank è completamente carico.

Caricamento di un dispositivo digitale

- Collegare il dispositivo digitale alla porta USB di uscita del power bank utilizzando il cavo di caricamento USB originale.
- Quando il LED inizia a lampeggiare in blu, è necessario caricare il power bank.

Avvisi:

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Non tentare di aprire il dispositivo, perché si possono causare cortocircuiti.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non utilizzare un caricatore o cavo USB danneggiato per caricare il dispositivo.
- Riciclare il dispositivo servendosi degli appositi punti di raccolta.

Godetevi l'uso di Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic Power Bank contém os seguintes itens:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 5V 1A
- Saída : 5V 1A

3. Resumo do produto



- 1 : Saída USB de 5V 1A
- 2 : Indicador LED
- 3 : Micro USB: Porta de carregamento

4. Instalação & Utilização

Carregar o seu carregador

- Ligue um cabo de carregamento USB a partir do dispositivo ao PC ou a um carregador USB (não incluído).
- A luz LED pisca a vermelho quando o carregador estiver a carregar.
- A luz LED vermelha deixa de piscar e permanece fixa indicando que o carregador está totalmente carregado.

Carregar o seu dispositivo digital

- Ligue o dispositivo digital à porta USB de saída do carregador usando o cabo de carregamento USB original.
- Quando a luz LED azul começar a piscar, significa que o carregador precisa de ser carregado.

Avisos:

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Não tente abrir o dispositivo, já que tal pode causar um curto-circuito.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não utilize um cabo ou carregador USB danificado para carregar o dispositivo.
- Proceda à reciclagem do dispositivo num local apropriado para o efeito.

Desfrute do seu Conceptronic Power Bank!

Conceptronic CPOWERBK2200

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic Power Bank имеются следующие предметы:

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- вход : 5V 1A
- выходной : 5V 1A

3. Использование продукта

- 1 : Выход USB (5 В, 1 А)
- 2 : Светодиодный индикатор
- 3 : Micro USB: Разъем для зарядки

4. Установка & использование**Зарядка внешнего аккумулятора**

- посредством кабеля USB подключите внешний аккумулятор к компьютеру или зарядному устройству для USB (в комплект не входит).
- Во время зарядки внешнего аккумулятора индикатор мигает красным цветом.
- После полной зарядки красный индикатор прекратит мигать и будет светиться.

Зарядка мобильного устройства

- посредством фирменного кабеля USB подключите мобильное устройство к выходу USB внешнего аккумулятора.
- Если индикатор мигает синим цветом, внешний аккумулятор необходимо зарядить.

Предупреждения

- Не допускайте воздействия на данный прибор воды, высокой влажности, пламени и высокой температуры.
- Запрещается вскрывать данный прибор, так как это может привести к короткому замыканию.
- Не допустимо ронять, бросать или сдавливать данный прибор.
- Не допустимо использовать поврежденное зарядное устройство или кабель USB для зарядки данного прибора.
- По окончании срока службы данное изделие подлежит утилизации в соответствующем пункте.

***Желаем вам приятного использования
Conceptronic Power Bank!***

Conceptronic CPOWERBK2200**1. Zawartość opakowania**

Na opakowaniu Conceptronic Power Bank znajdują się następujące elementy.

- Power Bank
- USB Charging Cable
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 5V 1A
- produkcja : 5V 1A

3. Przegląd produktu

- 1 : Wyjście USB 5V 1A
- 2 : Wskaźnik LED
- 3 : Micro USB: Port ładowania

4. Instalacji & stosowanie**Ładowanie power banku**

- Podłącz kabel USB ładowania od urządzenia do PC lub ładowarkę USB (niedostarczona).
- Gdy power bank jest rozładowany, wskaźnik LED miga czerwonym światłem.
- Jeśli czerwone światło LED przestanie migać i zacznie świecić statym światłem, wskazuje to pełne naładowanie.

Ładowanie urządzenia cyfrowego

- Podłącz urządzenie cyfrowe do portu USB wyjścia power banku, używając oryginalnego kabla USB ładowania.
- Gdy zacznie migać niebieskie światło LED, power bank wymaga ponownego ładowania.

Ostrzeżenia:

- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.
- Nie wolno próbować otwierać urządzenia, może to spowodować zwarcie.
- Należy unikać upuszczania, rzucania lub przygniatacia urządzenia.
- Nie należy używać do ładowania urządzenia uszkodzonej ładowarki USB lub kabla.
- Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu.

Rozpocznij korzystanie z Conceptronic Power Bank!