



Multi Language Quick Guide

Wireless Bluetooth Speaker


DANTO01



V1.0

Conceptronic DANTO01

1. Product overview



- 1 : MIC
- 2 : Power button
- 3 : DC 5V recharging port
- 4 : LED indicator

2. Installation & usage

Power Button

- Long press the “power button” to turn On/Off.
- Turn on the speaker, LED indicator flashes and the speaker will automatically playback 8 Christmas songs.
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window, search and select “TWS Tree Tunes”. When the speaker is connected, you hear a ding-dong sound and LED indicator remains bright.
- Play/Pause: Short press the “power button” to play or pause the music.

TWS Function

TWS Bluetooth connection is only available when you have 2pcs DANTO01 or TARIQ01.

- Turn on 2pcs DANTO01 or TARIQ01 in the same time.
- Double press “power button” on one unit, the 2 units will be connected automatically.
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window, search and select “TWS Tree Tunes”.

Charging


Please make sure the speaker is fully charged before first use. Charge the speaker with the USB cable provided, which is compatible with any computer or cell phone 5V output charger. The charge indicator light will be red while charging, then when the battery is fully charged it will turn off.

Warnings

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.

Conceptronic DANTO01

1. Gerätekomponenten



- 1 : MIC
- 2 : Ein-/Austaste
- 3 : Ladeanschluss (5 V Gleichspannung)
- 4 : LED-Anzeige

2. Installation & Verwendung

Ein-/Austaste

- Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten lange die Ein-/Austaste.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein; die LED-Anzeige blinkt und der Lautsprecher gibt automatisch 8 Weihnachtslieder wieder.
- Schalten Sie iPad, Tablet oder PC ein und rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf, suchen Sie nach „TWS Tree Tunes“ und wählen Sie es aus. Wenn der Lautsprecher verbunden ist, hören Sie einen Signalton und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft.
- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie zum Starten oder Anhalten der Musikwiedergabe kurz die Ein-/Austaste.

TWS-Funktion

TWS-Bluetooth-Verbindung ist nur verfügbar, wenn Sie 2 x DANTO01 oder TARIQ01 haben.

- Schalten Sie 2 x DANTO01 oder TARIQ01 gleichzeitig ein.
- Drücken Sie zweimal die Ein-/Austaste am Gerät, die 2 Geräte verbinden sich automatisch.
- Schalten Sie iPad, Tablet oder PC ein und rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf, suchen Sie nach „TWS Tree

Tunes“ und wählen Sie es aus.

Aufladen


Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel auf; dieses ist mit jedem Computer oder Smartphone-Ladegerät mit 5 V Ausgabe kompatibel. Die Ladeanzeige leuchtet während des Aufladens rot; sobald der Akku aufgeladen ist, erlischt sie.

Warnhinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.

Conceptronic DANTO01

1. Aperçu du produit



- 1 : MIC
- 2 : Bouton d'alimentation
- 3 : Port de recharge CC 5V
- 4 : Indicateur LED

2. Installation & Utilisation

Bouton d'alimentation

- Appuyez longuement sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer/éteindre.
- Allumez le haut-parleur, le voyant LED clignote et le haut-parleur joue automatiquement 8 chansons de Noël.
- Allumez votre iPad, votre tablette ou votre PC et ouvrez la fenêtre des paramètres Bluetooth, recherchez et sélectionnez "TWS Tree Tunes". Lorsque le haut-parleur est connecté, un son de carillon (ding-dong) est émis et le voyant LED reste allumé.
- Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur le "Bouton d'alimentation" pour lire ou pauser la musique.

Fonction TWS

La connexion Bluetooth TWS n'est disponible que si vous disposez de 2 DANTO01 ou TARIQ01.

- Allumez les 2 DANTO01 ou TARIQ01 en même temps.
- Appuyez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" d'un appareil, les 2 appareils se connectent automatiquement.
- Allumez votre iPad, votre tablette ou votre PC et ouvrez la fenêtre des paramètres Bluetooth, recherchez et sélectionnez

"TWS Tree Tunes".

Recharge


Assurez-vous que le haut-parleur est entièrement rechargé avant la première utilisation. Rechargez le haut-parleur avec le câble USB fourni, qui est compatible avec n'importe quel ordinateur ou chargeur de téléphone portable à sortie 5V. Le voyant lumineux de charge s'allume en rouge pendant la recharge, il s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

Avertissements

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.

Conceptronic DANTO01

1. Descripción del producto



- 1 : MIC
- 2 : Botón de alimentación
- 3 : Puerto de recarga de 5V CC
- 4 : Indicador LED

2. Instalación & Utilización

Botón de alimentación

- Presione prolongadamente el “botón de alimentación” para encender o apagar.
- Encienda el altavoz; el indicador LED parpadeará y el altavoz reproducirá automáticamente ocho villancicos.
- Encienda su iPad, tableta o PC, vaya a la ventana de configuración Bluetooth y busque y seleccione “TWS Tree Tunes”. Cuando el altavoz está conectado, se escucha un sonido ding-dong y el indicador LED permanece encendido.
- Reproducir/Pausar: presione brevemente el “botón de alimentación” para reproducir o pausar la música.

Función TWS

La conexión Bluetooth TWS solamente está disponible cuando tiene 2 unidades DANTO01 o TARIQ01.


- Encienda 2 unidades DANTO01 o TARIQ01 al mismo tiempo.
- Presione dos veces el “botón de alimentación” de una unidad; las 2 unidades se conectarán automáticamente.
- Encienda su iPad, tableta o PC, vaya a la ventana de configuración Bluetooth y busque y seleccione “TWS Tree Tunes”.

Carga

Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez. Cargue el altavoz con el cable USB suministrado, compatible con cualquier ordenador o cargador de teléfono móvil con salida de 5 V. El indicador luminoso de carga mostrará una luz roja durante la carga y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Advertencias

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.

Conceptronic DANTO01**1. Descrizione del prodotto**

- 1 : MIC
2 : Tasto di accensione
3 : Porta di ricarica 5 V CC
4 : Indicatore LED

2. Installazione & Uso**Tasto di accensione**

- Premere a lungo il “tasto di accensione” per accendere/spengere.
- Quando si accende l'altoparlante, il LED lampeggia e l'altoparlante riproduce automaticamente 8 canzoni natalizie.
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e andare alla finestra delle impostazioni Bluetooth, cercare e selezionare “TWS Tree Tunes”. Quando l'altoparlante è connesso, si sente un suono di din-don e il LED rimane luminoso.
- Riproduzione/Pausa: premere brevemente il “tasto di alimentazione” per riprodurre o interrompere il brano musicale.

Funzione TWS

La connessione Bluetooth TWS è disponibile solo quando si dispone di 2 DANTO01 o TARIQ01.

- Accendere contemporaneamente 2 DANTO01 o TARIQ01.
- Premendo due volte il “tasto di alimentazione” su un'unità, le 2 unità si connettono automaticamente.
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e andare alla finestra delle impostazioni Bluetooth, cercare e selezionare “TWS Tree Tunes”.

Carica


Assicurarsi che l'altoparlante sia completamente carico prima dell'utilizzo iniziale. Caricare l'altoparlante con il cavo USB in dotazione, che è compatibile con qualsiasi computer o caricabatterie 5V per cellulare. L'indicatore resterà acceso di colore rosso mentre la batteria è caricata, e si spegnerà quando la batteria è completamente carica.

Avvisi

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.

Conceptronic DANTO01

1. Resumo do produto



- 1 : MIC
- 2 : Botão de energia
- 3 : Porta de carregamento DC de 5V
- 4 : Indicador LED

2. Instalação & Utilização

Botão de energia

- Mantenha premido o “botão de energia” para ligar/desligar.
- Ligue a coluna. O indicador LED irá pisar e a coluna reproduzirá automaticamente 8 músicas de Natal.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda ao ecrã de definições de Bluetooth. Procure e selecione “TWS Tree Tunes”. Quando a coluna estiver ligada, será emitido um aviso sonoro e o indicador LED permanecerá aceso.
- Reproduzir/Pausa: Pressione brevemente o “botão de energia” para reproduzir ou colocar a música em pausa.

Função TWS

A ligação Bluetooth TWS está disponível apenas caso possua 2 colunas DANTO01 ou TARIQ01.

- Ligue 2 colunas DANTO01 ou TARIQ01 em simultâneo.
- Pressione duas vezes o “botão de energia” numa coluna. As 2 colunas irão ligar-se automaticamente.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda ao ecrã de definições de Bluetooth. Procure e selecione “TWS Tree Tunes”.

Carregar

Certifique-se de que o altifalante está totalmente carregado antes da primeira utilização. Carregue o altifalante com o cabo USB fornecido, o qual é compatível com qualquer carregador de computador ou telemóvel com saída de 5 V. O indicador luminoso de carregamento ficará vermelho durante o carregamento, e quando apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.

Avisos

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.