



Multi Language Quick Guide

Wireless Bluetooth Stereo Desktop Speaker

HOYT 04 series



Conceptronic HOYT 04 series


1. Package contents

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input Power : 5V 1A
- Output Power : 5W+5W

3. Product overview



1 : Short press “◀◀-” to play the previous song and long press decrease volume

2 : ▶|/◀ : Pause/Play; Answer and hang up the phone

3 : Short press “+▶▶” to play the next song and long press to increase volume

4 : Mode Switch Button

5 : Long press “⏻” 3 seconds: power on/off.

6 : DC 5V recharging port

7 : USB Port (up to 32GB)

8 : LINE IN: AUX input

9 : Micro SD/TF card slot (up to 32GB)

4. Installation & usage

Bluetooth mode

- Turn the power button to “ON”.
- Press the Mode button to enter Bluetooth mode, the display screen will show “BLUE”.
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window.
- The Bluetooth device will be showing on the iPad, tablet or PC. Select “HOYT 04”.

MP3 Mode (TF / USB / AUX)

- Turn the Power button to “ON”, and insert TF card or USB flash disk into slot or connect MP3 or PC to speaker, audio files play automatically.

FM Radio Mode

- Connect USB cable to charging port as an FM radio antenna.
- Press the Mode button to enter “FM” mode, press “▶||/◀” button to auto search.

◀◀- : to change “Previous frequency”

+▶▶ : to change “Next frequency”

Charging

Please make sure the speaker is fully charged before first use. Charge the speaker with the USB cable provided, which is compatible with any computer or cell phone 5V output charger. The charge indicator light will be red while charging, then when the battery is fully charged it will turn off.

Conceptronic HOYT 04 series


1. Packungsinhalt

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 5V 1A
- Ausgang : 5W+5W

3. Gerätekomponenten



1 : Drücken Sie "⏮" zur Wiedergabe des vorherigen Liedes kurz und zum Verringern der Lautstärke lang

2 : ▶||/⏸ : Pause/Wiedergabe; Anrufe annehmen und beenden

3 : Drücken Sie "⏭" zur Wiedergabe des nächsten Liedes kurz und zum Erhöhen der Lautstärke lang

4 : Moduswechsel-Taste

5 : „⏻“ 3 Sekunden lang drücken: Ein-/Ausschalter

6 : Ladeanschluss (5 V Gleichspannung)

7 : USB-Port (bis zu 32 GB)

8 : Line-Eingang: AUX-Eingang

9 : Micro SD/TF-Kartenschlitz (bis zu 32 GB)

4. Installation & Verwendung

Bluetooth-Modus

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Bluetooth-Modus die Modustaste, der Bildschirm zeigt „Blue“.
- Schalten Sie Ihr(en) iPad/Tablet/PC ein, rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf.
- Das Bluetooth-Gerät wird am iPad/Tablet/PC angezeigt. Wählen Sie "HOYT 04".

Musikmodus (TF / USB / AUX)

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein, installieren Sie eine TF -Karte oder einen USB-Flash-Datenträger im Steckplatz bzw. schließen ein MP3 -Gerät oder einen PC am Lautsprecher an; die Audiodateien werden automatisch wiedergegeben.

UKW-Radiomodus

- USB-Kabel als UKW-Radioantenne mit dem Ladeanschluss verbinden.
- Drücken Sie zum Umschalten in den „UKW“-Modus die Modustaste, drücken Sie zur automatischen Suche die „▶/↻“-Taste.

◀◀- : Zum Aufrufen der "vorherigen Frequenz"

+▶▶ : Zum Aufrufen der "nächsten Frequenz"

Aufladen

Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel auf; dieses ist mit jedem Computer oder Smartphone-Ladegerät mit 5 V Ausgabe kompatibel. Die Ladeanzeige leuchtet während des Aufladens rot; sobald der Akku aufgeladen ist, erlischt sie.

Conceptronic HOYT 04 series


1. Contenu du Coffret

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 5V 1A
- Sortie : 5W+5W

3. Aperçu du produit



- 1 : Appuyez brièvement sur “⏮-” pour lire la chanson précédente et appuyez longuement pour diminuer le volume
- 2 : ▶||/⏸ : Pause / Lecture; Répondre et raccrocher le telephone
- 3 : Appuyez brièvement sur “+▶▶” pour lire la chanson suivante et appuyez longuement pour augmenter le volume
- 4 : Bouton de choix du mode
- 5 : Appuyez sur le bouton “⏻” pendant 3 secondes pour mettre sous/hors tension
- 6 : Port de recharge CC 5V
- 7 : Port USB (jusqu'à 32 Go)
- 8 : ENTRÉE LIGNE : Entrée AUX
- 9 : Emplacement pour carte Micro SD/TF (jusqu'à 32 Go)

4. Installation & Utilisation

Mode Bluetooth

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension.
- Appuyez sur le bouton Mode pour entrer en mode Bluetooth, l'écran d'affichage indique "BLUE".
- Allumez votre iPad, tablette ou PC et accédez à la fenêtre de configuration Bluetooth.
- L'appareil Bluetooth s'affiche sur votre iPad, tablette ou PC. Sélectionnez "HOYT 04".

Mode Musique (TF / USB / AUX)

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension, puis insérez une carte TF ou une clé USB dans l'emplacement ou connectez un lecteur MP3 ou un PC au haut-parleur, les fichiers audio seront lus automatiquement.

Mode Radio FM

- Branchez un câble USB au port de recharge qui fera office d'antenne pour la radio FM.
- Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le mode "FM", appuyez sur le bouton "▶|◀" pour la recherche automatique.
 - ◀◀ : pour passer à la "Fréquence précédente"
 - ▶▶ : pour passer à la "Fréquence suivante"

Recharge

Assurez-vous que le haut-parleur est entièrement rechargé avant la première utilisation. Rechargez le haut-parleur avec le câble USB fourni, qui est compatible avec n'importe quel ordinateur ou chargeur de téléphone portable à sortie 5V. Le voyant lumineux de charge s'allume en rouge pendant la recharge, il s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

Conceptronic HOYT 04 series


1. Contenido del paquete

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 5V 1A
- Salida : 5W+5W

3. Descripción del producto



1 : Presione brevemente “◀◀-” para reproducir la canción anterior y presione prolongadamente para bajar el volumen
 2 : ▶▶/⏸ : Pausar/reproducir; Permite responder y colgar el teléfono

3 : Presione brevemente “+▶▶▶” para reproducir la siguiente canción y presione prolongadamente para subir el volumen
 4 : Botón de cambio de modo

5 : Presionar prolongadamente “⏻” durante 3 segundos: Apagar y encender

6 : Puerto de recarga de 5V CC

7 : Puerto USB (hasta 32 GB)

8 : ENTRADA DE LÍNEA: entrada AUXILIAR

9 : Ranura para tarjetas Micro SD/TF (hasta 32 GB)

4. Instalación & Utilización

Modo Bluetooth

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido "ON".
- Presione el botón Modo para entrar en el modo Bluetooth. La pantalla mostrará "BLUE".
- Encienda su iPad, tableta o PC y vaya a la ventana de configuración Bluetooth.
- El dispositivo Bluetooth se mostrará en su iPad, tableta o PC. Seleccione "HOYT 04".

Modo Música (TF, USB y AUX)

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido "ON" e inserte una tarjeta TF o disco flash USB en la ranura, o conecte su MP3 o PC al altavoz. Los archivos de audio se reproducirán automáticamente.

Modo Radio FM

- Conecte un cable USB en el puerto de carga como antena de radio de FM.
- Presione el botón Modo para entrar en el modo "FM". Presione el botón "▶||/◀" para realizar una búsqueda automática.

◀◀- : permite cambiar a "Frecuencia anterior".

+▶▶ : permite cambiar a "Frecuencia siguiente".

Carga

Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez. Cargue el altavoz con el cable USB suministrado, compatible con cualquier ordenador o cargador de teléfono móvil con salida de 5 V. El indicador luminoso de carga mostrará una luz roja durante la carga y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Conceptronic HOYT 04 series


1. Contenuto del pacco

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 5V 1A
- Uscita : 5W+5W

3. Descrizione del prodotto



- 1 : Premere brevemente “⏮” per riprodurre il brano precedente; premere a lungo per diminuire il volume
- 2 : ▶/⏸ : Pausa/riproduzione; Rispondere e riagganciare il telefono
- 3 : Premere brevemente “⏭” per riprodurre il brano successivo; premere a lungo per aumentare il volume
- 4 : Tasto cambio modalità
- 5 : Pressione lunga - 3 secondi – del tasto “⏻”: accensione/spengiment
- 6 : Porta di ricarica 5 V CC
- 7 : Porta USB (fino a 32 GB)
- 8 : INGRESSO LINEA: Ingresso AUX
- 9 : Alloggio scheda Micro SD/TF (fino a 32 GB)

4. Installazione & Uso

Modalità Bluetooth

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON".
- Premere il tasto Modalità per accedere alla modalità Bluetooth; sul display viene visualizzato "BLUE".
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e selezionare la finestra per le impostazioni Bluetooth.
- Il dispositivo Bluetooth viene visualizzato sull'iPad, sul tablet o sul PC. Selezionare "HOYT 04".

Modalità musica (TF / USB / AUX)

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON", inserire una scheda TF o una chiavetta USB nell'alloggio, oppure collegare MP3 o PC agli altoparlanti; i file audio sono riprodotti automaticamente.

Modalità Radio FM

- Collegare il cavo USB alla porta di ricarica come un'antenna radio FM.
- Premere il tasto Modalità per accedere alla modalità "FM", premere il tasto "▶||/◀" per la ricerca automatica.
 - ◀◀◀ : per passare alla "frequenza precedente"
 - ▶▶▶ : per passare alla "frequenza successiva"

Carica

Assicurarsi che l'altoparlante sia completamente carico prima dell'utilizzo iniziale. Caricare l'altoparlante con il cavo USB in dotazione, che è compatibile con qualsiasi computer o caricabatterie 5V per cellulare. L'indicatore resterà acceso di colore rosso mentre la batteria è caricata, e si spegnerà quando la batteria è completamente carica.

Conceptronic HOYT 04 series


1. Conteúdo da embalagem

- Bluetooth Speaker
- Micro USB cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 5V 1A
- Saída : 5W+5W

3. Resumo do produto



- 1 : Pressione brevementes “⏮” para reproduzir a música anterior e mantenha premido para reduzir o volume
- 2 : ⏸/⏪ : Pausa/Reproduzir; Atender e desligar chamadas
- 3 : Pressione brevemente “⏭” para reproduzir a música seguinte e mantenha premido para aumentar o volume
- 4 : Botão de mudança de modo
- 5 : Manter premido “⏻” durante 3 segundos: ligar/desligar
- 6 : Porta de carregamento DC de 5V
- 7 : Porta USB (até 32 GB)
- 8 : Entrada de linha: Entrada AUX
- 9 : Ranhura para cartões Micro SD/TF (até 32 GB)

4. Instalação & Utilização

Modo Bluetooth

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)”.
- Prima o botão de Modo para entrar em modo Bluetooth e o ecrã irá exibir “BLUE”.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda à janela de definições do Bluetooth.
- O dispositivo Bluetooth será detectado no iPad, tablet ou PC. Seleccione “HOYT 04”.

Modo de Música (TF/USB/AUX)

• Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)” e insira um cartão TF ou disco flash USB na ranhura ou ligue um leitor de MP3 ou um PC ao altifalante. Os ficheiros de áudio serão automaticamente reproduzidos.

Modo de Rádio FM

- Ligue o cabo USB à porta de carregamento para funcionar como antena de rádio FM.
- Prima o botão de Modo para entrar em modo “FM” e prima o botão “▶||/◀” para procurar automaticamente.
 - ◀◀- : para mudar para a “Frequência anterior”
 - +▶▶ : para mudar para a “Frequência seguinte”

Carregar

Certifique-se de que o altifalante está totalmente carregado antes da primeira utilização. Carregue o altifalante com o cabo USB fornecido, o qual é compatível com qualquer carregador de computador ou telemóvel com saída de 5 V. O indicador luminoso de carregamento ficará vermelho durante o carregamento, e quando apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.
