



KRONIC

**GAMING
MECHANICAL
KEYBOARD**

**MULTI
LANGUAGE
QUICK GUIDE**



ENGLISH

Simple Plug and Play installation



USB port

Lock function

Win + L : Lock the computer

Led lighting mode

FN + INS : 13 different LED lighting modes

FN + “ ↑ / ↓ ” : Adjust the brightness of LED

FN + “+ / -” : Adjust the breath speed; 7 speeds adjustable

FN + ESC : Press and hold 3 second to restore factory settings

FN + (1-5) default LED lighting mode

FN + 1 : Gaming Mode 1 (For FPS)

A/S/D/W/ ↑ / ↓ / ← / → / ESC, 9 keys LED ON

FN + 2 : Gaming Mode 2 (For CF)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/PgDn, 26 keys LED ON

FN + 3 : Gaming Mode 3 (For COD)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, 21 keys LED ON

FN + 4 : Gaming Mode 4 (For LOL)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, 15 keys LED ON

FN + 5 : Gaming Mode 5 (For QQ race)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/ ↑ / ↓ / ← / → , 12 keys LED ON

Please follow below steps to define the LED mode:

1. Press FN+PS to start LED define function, LED of 1-5 keys will flash.
2. Press one of the key and start to define the LED mode.
3. Press FN+PS again to save it. In LED define mode, the LED color of each key can also be customized, each key has 7 different colors available to be defined.

Remark: LED mode can be defined by software.

Macro Keys function

Customize your keyboard using the KRONIC Software. Download and install the Gaming Keyboard Software from www.conceptronic.net

1. Support up to 8 group macro keys function (up to 62 movements).
2. Support up to 10 profiles ("0" is default profile and cannot be changed).
3. Support to change key matrix, key ON/OFF and key LED color.

Multimedia keys

FN + F1 : Media Player

FN + F7 : Play/Pause

FN + F2 : Volume Down

FN + F8 : Next Track

FN + F3 : Volume Up

FN + F9 : Email

FN + F4 : Mute

FN + F10 : Web/Home

FN + F5 : CD Stop

FN + F11 : Calculator

FN + F6 : Previous Track

FN + F12 : Search

DEUTSCH

Einfache Plug-and-Play-Installation



USB port

Sperrfunktion

Win + L : Computer sperren

LED-lichtmodus

FN + INS : 13 verschiedene LED-Lichtmodi

FN + "↑ / ↓" : LED-Helligkeit anpassen

FN + "+ / -" : Pulsierungsgeschwindigkeit anpassen; 7 Geschwindigkeiten wählbar

Fn + (1-5) Standard-LED-Lichtmodus

Fn+1 : Gaming-Modus 1 (für FPS)

A/S/D/W/↑/↓/←/→/Esc, 9 Tasten-LED ein

FN + 2 : Gaming-Modus 2 (für CF)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/PgDn, 26 Tasten-LED ein

FN + 3 : Gaming-Modus 3 (für COD)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, 21 Tasten-LED ein

FN + 4 : Gaming-Modus 4 (für LOL)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, 15 Tasten-LED ein

FN + 5 : Gaming-Modus 5 (für QQ race)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/↑/↓/←/→, 12 Tasten-LED ein

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Definieren des LED-Modus:

1. Drücken Sie zum Starten der LED-Definitionsfunktion Fn+PS, die LED von Taste 1 bis 5 blinkt.

2. Drücken Sie eine der Tasten und starten Sie die Definition des LED-Modus.

3. Drücken Sie Fn+PS zum Speichern erneut. Im LED-Definitionsmodus kann die LED-Farbe jeder Taste außerdem angepasst werden; jede Taste hat 7 verschiedene Farben zur Definition.

Anmerkung: LED-Modus kann per Software definiert werden.

Makrotasten-Funktion

Passen Sie Ihre Tastatur mit der Software KRONIC an. Laden Sie die Gaming-Tastatur-Software von www.conceptronic.net herunter und installieren Sie diese.

1. Unterstützt bis zu 8 Gruppenmakrotasten-Funktionen (bis zu 62 Bewegungen).

2. Unterstützt bis zu 10 Profile („0“ ist das Standardprofil und kann nicht geändert werden).

3. Unterstützt Änderung der Tastenmatrix, Ein-/Austaste und Tasten-LED-Farbe.

Multimedia-tasten

FN + F1 : Medienplayer

FN + F7 : Wiedergabe/Pause

FN + F2 : Lautstärke verringern

FN + F8 : Nächster Titel

FN + F3 : Lautstärke erhöhen

FN + F9 : E-Mail

FN + F4 : Stumm

FN + F10 : Web/Startseite

FN + F5 : CD-Stopp

FN + F11 : Rechner

FN + F6 : Vorheriger Titel

FN + F12 : Suche

ESPAÑOL

Sencilla instalación Plug and Play



USB port

Función de bloqueo

Win + L : Bloquear el equipo

Modo de iluminación del LED

FN + INS : 13 modos de iluminación diferentes del LED

FN + “ ↑ / ↓ ” : Ajustar el brillo del LED

FN + “+ / -” : Ajustar la velocidad de respiración; 7 velocidades ajustables

FN + (1-5) modo de iluminación de LED predeterminado

FN + 1 : Modo Juego 1 (para FPS)

A/S/D/W/ ↑ / ↓ / ← / → / ESC, encendido de LED de 9 teclas

FN + 2 : Modo Juego 2 (para CF)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/PgDn, encendido de LED de 26 teclas

FN + 3 : Modo Juego 3 (para COD)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, encendido de LED de 21 teclas

FN + 4 : Modo Juego 4 (para LOL)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, encendido de LED de 15 teclas

FN + 5 : Modo Juego 5 (para QQ race)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/ ↑ / ↓ / ← / →, encendido de LED de 12 teclas

Siga los pasos a continuación para definir el modo LED:

1. Presione FN+PS para iniciar la función de definición de LED; el LED de las teclas 1 a 5 parpadeará.

2. Presione una de las teclas e inicie para definir el modo LED.

3. Presione FN+PS de nuevo para guardarlo. En el modo de definición de LED, el color del LED de cada botón también se puede personalizar; cada tecla tiene 7 colores diferentes disponibles que se pueden definir.

Comentario: El modo de LED se puede definir mediante software.

Función de las teclas de macro

Personalice el teclado utilizando el software KRONIC. Descargue e instale el software del teclado para juegos desde www.conceptronic.net.

1. Admite hasta 8 funciones de teclas de macro de grupo (hasta 62 movimientos).
2. Admite hasta 10 perfiles ("0" es el perfil predeterminado y no se puede cambiar).
3. Admite el cambio de matriz de teclas, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN de teclas y color de LED de teclas.

Teclas multimedia

FN + F1 : Reproductor multimedia

FN + F7 : Reproducir/Pausar

FN + F2 : Bajar volumen

FN + F8 : Pista siguiente

FN + F3 : Subir volumen

FN + F9 : Correo electrónico

FN + F4 : Silencio

FN + F10 : Web/Inicio

FN + F5 : Detener CD

FN + F11 : Calculadora

FN + F6 : Pista anterior

FN + F12 : Buscar

MAGYAR

Egyszerű plug and play telepítés



USB port

Lezárás funkció

Win + L : A számítógép lezárása

LED megvilágítás mód

FN + INS : 13 különböző LED megvilágítás mód

FN + “ ↑ / ↓ ” : A LED fényerejének állítás

FN + “+ / -” : A lélegzés sebességének állítása; 7 állítható sebesség

FN + (1-5) alapértelmezett LED világítási mód

FN + 1 : játék mód 1 (FPS-hez):

A/S/D/W/ ↑ / ↓ / ← / → / ESC, 9 gombnál BEKAPCSOLT LED

FN + 2 : játék mód 2 (CF-hez)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/PgDn, 26 gombnál BEKAPCSOLT LED

FN + 3 : játék mód 3 (COD-hez)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, 21 gombnál BEKAPCSOLT LED

FN + 4 : játék mód 4 (LOL-hez)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, 15 gombnál BEKAPCSOLT LED

FN + 5 : játék mód 5 (QQ race-hez)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/ ↑ / ↓ / ← / →, 12 gombnál BEKAPCSOLT LED

A LED mód definiálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg az FN+PS billentyűket a LED definiálási funkció elindításához. Ekkor az 1–5 billentyűk LED-jei villogni fognak.
2. Nyomja meg az egyik billentyűt a LED mód definiálásának megkezdéséhez.
3. Nyomja meg ismét az FN+PS billentyűket a mentéshez. LED definiálási módban minden egyes billentyű LED színe testreszabható, mindegyik billentyű esetén 7 különböző szín érhető el a beállításhoz.

Megjegyzés: A LED módot szoftverrel kell definiálni.

A makrógombok funkciói

A billentyűzet a KRONIC szoftverrel szabható testre. Töltse le és telepítse a Gaming Keyboard szoftvert a www.conceptronic.net webhelyről

1. Akár 8 csoport makróbillentyű-funkció támogatása (akár 62 mozdulat).
2. Akár 10 profil támogatása (a „0” alapértelmezett profil, amely nem módosítható).
3. A billentyűzetmátrix módosításának támogatása, BE/KI billentyű és LED szín billentyű.

Multimédia gombok

FN + F1 : Médialejátszó

FN + F7 : Lejátszás/Szünet

FN + F2 : Hangerő le

FN + F8 : Következő zeneszám

FN + F3 : Hangerő fel

FN + F9 : E-mail

FN + F4 : Némítás

FN + F10 : Web/Kezdőlap

FN + F5 : CD Leállítás

FN + F11 : Számológép

FN + F6 : Előző zeneszám

FN + F12 : Keresés

ITALIANO

Semplice installazione Plug and Play



USB port

Funzione blocco

Win + L : Bloccare il computer

Modalità di illuminazione a LED

FN + INS : 13 diverse modalità di illuminazione a LED

FN + “↑ / ↓” : Regolare la luminosità del LED

FN + “+ / -” : Regolare la velocità di intermittenza; 7 velocità regolabili

FN + (1-5) modalità di illuminazione LED predefinita

FN + 1 : Modalità Gioco 1 (Per FPS)

A/S/D/W/ ↑ / ↓ / ← / → / ESC, 9 tasti LED ON

FN + 2 : Modalità Gioco 2 (Per CF)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/PgDn, 26 tasti LED ON

FN + 3 : Modalità Gioco 3 (Per COD)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, 21 tasti LED ON

FN + 4 : Modalità Gioco 4 (Per LOL)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, 15 tasti LED ON

FN + 5 : Modalità Gioco 5 (Per QQ race)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/ ↑ / ↓ / ← / →, 12 tasti LED ON

Osservare le procedure di seguito per definire la modalità LED:

1. Premere FN+PS per avviare la funzione di definizione LED. Il LED dei tasti 1-5 lampeggia.

2. Premere uno dei tasti e iniziare a definire la modalità LED.

3. Premere di nuovo FN+PS per salvarlo. In modalità di definizione LED, il colore del LED di ogni tasto può essere anche personalizzato. Ogni tasto presenta 7 diversi colori da definire.

Nota: la modalità del LED può essere definita dal software.

Funzioni tasti macro

Personalizzare la tastiera con il software KRONIC. Scaricare e installare il software della tastiera da gioco dal sito www.conceptronic.net

1. Supporta fino a 8 funzioni dei tasti macro del gruppo (fino a 62 movimenti).
2. Supporta fino a 10 profili ("0" è il profilo predefinito e non può essere modificato).
3. Supporta il cambio della matrice tasto, tasto ON/OFF e colore LED del tasto.

Tasti multimediali

FN + F1 : Lettore multimediale

FN + F7 : Riproduzione/Pausa

FN + F2 : Volume giù

FN + F8 : Brano successivo

FN + F3 : Volume su

FN + F9 : E-mail

FN + F4 : Disattivazione audio

FN + F10 : Web/Home

FN + F5 : Arresto CD

FN + F11 : Calcolatrice

FN + F6 : Brano precedente

FN + F12 : Cerca

PORTUGUÊS

Instalação simples por Plug and Play



USB port

Função de bloqueio

Win + L : Bloquear o computador

Modo iluminação LED

FN + INS : 13 modos de iluminação LED diferentes

FN + “ ↑ / ↓ ” : Ajustar o brilho da iluminação LED

FN + “+ / -” : Ajustar a velocidade de respiração, ajustável em 7 velocidades

FN + (1-5) modo de iluminação LED predefinido

FN + 1 : Modo de jogo 1 (Para FPS)

A/S/D/W/ ↑ / ↓ / ← / → / ESC, 9 teclas LED aceso

FN + 2 : Modo de jogo 2 (Para CF)

A/S/D/W/Ctrl/Shift/Alt/Space/R/G/Q/E/B/1/2/3/4/5/Tab/F1/F2/F3/Home/End/PgUp/P

gDn, 26 teclas LED aceso

FN + 3 : Modo de jogo 3 (Para COD)

Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1/2/3/4/5/6/7/Ctrl /Shift, 21 teclas LED aceso

FN + 4 : Modo de jogo 4 (Para LOL)

Q/W/E/R/A/S/D/F/1/2/3/4/5/6/7, 15 teclas LED aceso

FN + 5 : Modo de jogo 5 (Para QQ race)

W/R/A/S/D/Ctrl/Alt/Shift/ ↑ / ↓ / ← / →, 12 teclas LED aceso

Siga os passos abaixo para definir o modo LED:

1. Pressione FN+PS para iniciar a função de definição de LED, o LED das teclas 1-5 irá acender.

2. Pressione uma das teclas e defina o modo LED.

3. Pressione novamente FN+PS para guardar. No modo de definição de LED, a cor do LED de cada tecla pode ser personalizada. Cada tecla possui 7 cores diferentes disponíveis para serem definidas.

Observação: O modo LED pode ser definido pelo software.

Função de teclas macro

Personalize o teclado utilizando o software KRONIC. Transfira e instale o software do teclado para jogos a partir de www.conceptronic.net

1. Suporta função até 8 teclas macro de grupo (até 62 movimentos).
2. Suporta até 10 perfis ("0" é o perfil predefinido e não pode ser alterado).
3. Suporta a alteração da matriz de teclas, acender/apagar tecla e cor do LED da tecla.

Teclas multimédia

FN + F1 : Leitor multimédia

FN + F7 : Reproduzir/Pausa

FN + F2 : Diminuir o volume

FN + F8 : Faixa seguinte

FN + F3 : Aumentar o volume

FN + F9 : E-mail

FN + F4 : Desativar o som

FN + F10 : Web/Início

FN + F5 : Para o CD

FN + F11 : Calculadora

FN + F6 : Faixa anterior

FN + F12 : Pesquisa

SPECIFICATION

Keys	105 keys
Switch type	Red switch
Programmable Macro Keys	8 keys
Port	USB Full Speed 2.0
Real report rate	up to 1000HZ
Cable	Braided cable, 1.8M
Material	ABS + Aluminum alloy
Keystroke life	up to 50 million times
Anti-ghosting design	Full keys without conflict
Voltage	USB (5V,<300mA)
Lighting effect	RGB
Operating system	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS x 10.6 or above
Software compatibility	Windows XP and later
Working Temperature	0°C-50°C
Working Humidity	Less than 85%RH