CADSLR4 : ABRIR PUERTOS

Acceda a la página de configuración del router CADSLR4, haga doble clic en “Show Advanced Settings” (figura **1**).



Se desplegará un menú en el lateral izquierdo. Seleccione la opción “Port Forwarding” (Figura **2**).



Introduzca el puerto o rango de puertos en los campos de la figura **3**, seleccione el tipo de protocolo: TCP o UDP (figura **4**) , introduzca la IP del equipo del que quiere abrir los puertos (figura **5**). Añada la nueva regla creada (figura **6**), salve datos y reinicie el router (figura **7**).