

NEDERLANDS

Conceptronic CHVIDEOCR
Snelstart handleiding

**Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Conceptronic Home Video Creator.**

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic Home Video Creator installeert.

Ingeval van problemen adviseren wij u onze **support-site** te bezoeken (ga naar: www.conceptronic.net en klik op 'Support'). Hier vindt u een database met veelgestelde vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.

Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail:

support@conceptronic.net

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic website: www.conceptronic.net.

NEDERLANDS

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

De Conceptronic Home Video Creator is de beste hardware oplossing voor het opnemen van analoge videobeelden met de snelheid van de High-Speed USB 2.0 poort op uw computer.

Samen met de software die bij de Home Video Creator geleverd wordt, kunt u elke Camcorder, Videorecorder aansluiten op uw computer. VHS, Hi-8, D8, DV video kan overgezet worden naar uw computer. Als het project klaar is kunt u deze naar DVD of CD branden.

1. Kenmerken

Door zijn kleine afmetingen (81mm x 30mm x 15mm (L x W x H)) is de Conceptronic Home Video Creator gemakkelijk mee te nemen. Samen met de High-Speed USB 2.0 aansluiting heeft u de beste prestaties voor Video en Geluid. Het is mogelijk om uw beelden te coderen in MPEG 1, MPEG 2 en MPEG 4 formaat, welke ideaal zijn voor video applicaties. Motion capture is mogelijk met 720x576(PAL) met 25 fps en 720x480(NTSC) met 30 fps. De Conceptronic Home Video Creator heeft geen batterijen nodig, maar gebruikt stroom uit de USB poort van de computer.

NEDERLANDS

2. Specificaties

- Video Ingang:
 - 1x RCA composiet
 - 1x S-Video

- Geluidsingang:
 - USB (Alleen onder XP)
 - Geluidskaart (Windows 2000)

- Motion Capture
 - MPG/AVI formaat tot 720x480 met NTSC resolutie
 - MPG/AVI formaat tot 720x576 met PAL resolutie

- Still Image Capture (bestandsformaat)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Prestaties
 - 25 fps (beelden per seconde) voor PAL
 - 30 fps (beelden per seconde) voor NTSC

- Spanningsbron
 - 5VDC 300mA (Max.) via de USB poort

NEDERLANDS

3. Minimale Systeem Vereisten

- Pentium 4 1Ghz of hoger
- Microsoft Windows XP of
- Microsoft Windows 2000
- 128MB RAM
- Geluidskaart

4. Verpakkingsinhoud

- Conceptronic Home Video Creator
- Software en Stuurprogramma CD-ROM
- Ulead VideoStudio Bewerkingssoftware CD-ROM
- Hardware Installatie Handleiding

NEDERLANDS

VOOR HET INSTALLEREN VAN UW APPARAAT

Zorgt u er a.u.b. voor dat uw computer voorzien is van een werkende High-Speed USB 2.0 poort.

Wij raden u ten zeerste aan om de Windows XP met ServicePack 1 of 2 of Windows 2000 met Service Pack 4 te gebruiken.

Zorg ervoor dat uw computer gebruik maakt van de laatste USB 2.0 stuurprogramma's.

Snelle Installatiestappen:


- INSTALLEERT U EERST DE STUURPROGRAMMA'S
VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT OP DE USB POORT
- Sluit de Conceptronic Home Video Creator aan op uw USB 2.0 poort
- Installeer de extra applicatie software

ATTENTIE:

De geluidsingang (L/R) is alleen beschikbaar onder Windows XP. Als u gebruik maakt van Windows 2000 dient u uw geluidsbron aan te sluiten op de Line ingang van uw geluidskaart.

NEDERLANDS

Hardware Apparaat Beschrijving



Beschrijving:

1. USB 2.0 Aansluiting
2. S-Video Ingang (ingang voor data vanuit een extern A/V apparaat, zoals een videorecorder of een videocamera)
3. Composiet Video Ingang (ingang voor data vanuit een extern A/V apparaat, zoals een videorecorder of een videocamera)
4. Geluidsingang (L/R) (Geluidsingang voor data vanuit een externe geluidsbron (Alleen onder Windows XP), voor Windows 2000 dient u de geluidsbron aan te sluiten op de Line ingang van de geluidskaart)

! Ga nu naar pagina 43 voor de verdere installatie.

ENGLISH

**Conceptronic CHVIDEOCR
Quick Installation Guide**

**Congratulations on the purchase of your
Conceptronic Home Video Creator.**

The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to install the Conceptronic Home Video Creator.

When problems occur, we advise you to go to our **support-site** (go to www.conceptronic.net and click 'Support'. Here you will find the Frequently Asked Questions Database.

When you have other questions about your product and you cannot find it at our website, then contact us by e-mail: support@conceptronic.net

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site: www.conceptronic.net

ENGLISH

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

The Conceptronic Home Video Creator is the best hardware for recording analog videotapes through the High-Speed USB 2.0 port to your PC.

Together with the software we deliver with the hardware you can connect any Camcorder, VCR to your Computer. VHS, Hi-8, D8, DV video can be captured to your computer. When your project is complete you can burn it to DVD or CD.

1. Features

Due to its small size (81mm x 30mm x 15mm (L x W x H)) it is easy to take the Conceptronic Home Video Creator with you. Together with the High-Speed USB 2.0 interface Video and Sound Data has the best performance. Encoding is possible in MPEG 1, MPEG 2 and MPEG 4 which are ideal formats for video applications. Motion capture is possible with 720x576(PAL) at 25 fps and 720x480(NTSC) at 30 fps. Our Conceptronic Home Video Creator does not need batteries but is using power from the USB port.

ENGLISH

2. Specifications

- Video Input:
 - 1x RCA composite
 - 1x S-Video

- Audio Input:
 - USB (XP Only)
 - Sound Card (Windows 2000)

- Motion Capture
 - MPG/AVI format up to 720x480 with NTSC resolution
 - MPG/AVI format up to 720x576 with PAL resolution

- Still Image Capture (file format)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Performance
 - 25 fps (frames per second) for PAL
 - 30 fps (frames per second) for NTSC

- Power Source
 - 5VDC 300mA (Max) through USB port

ENGLISH

3. Minimum System Requirements

- Pentium 4 1Ghz or higher;
- Microsoft Windows XP or
- Microsoft Windows 2000
- 128MB RAM
- SoundCard

4. Package Content

- Conceptronic Home Video Creator
- Software and Driver CD-ROM
- Ulead VideoStudio Editing Software CD-ROM
- User's manual

ENGLISH

BEFORE INSTALLING YOUR DEVICE

Please make sure your computer is equipped with a working High-Speed USB 2.0 port.

We strongly recommend using Windows XP with ServicePack 1 or 2 or Windows 2000 with Service Pack 4.

Make sure your system is using the latest USB 2.0 driver(s).

Quick Installation Steps:


- PLEASE FIRST INSTALL THE DRIVERS BEFORE INSERTING THE DEVICE INTO YOUR USB PORT
- Insert the Conceptronic Home Video Creator into your USB 2.0 port
- Install the extra application Software

NOTE:

The Audio L/R Input is only available under Windows XP. If you use Windows 2000 please connect the audio source into your SoundCard Line In.

ENGLISH

Hardware Device Description



Description:

1. USB 2.0 Connector
2. S-Video Input (input data from external A/V Device, e.g. Videorecorder or Video Camera)
3. Composite Video Input (input data from external A/V device, e.g. Videorecorder or Video Camera)
4. Audio L/R Input (Audio input from external audio source (Only for XP), for Windows 2000 please connect the external audio source to the line-in of the SoundCard)

! Now go to page 43 for the rest of the installation procedure.

ESPAÑOL

Conceptronic CHVIDEOCR
Guía de iniciación rápida

**Enhorabuena por la compra de su
Conceptronic Home Video Creator.**

La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo instalar Conceptronic Home Video Creator.

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.conceptronic.net y haga clic en «Support». Aquí encontrará la base de datos de las preguntas más frecuentes o FAQ.

Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico:

support@conceptronic.net

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic: www.conceptronic.net

ESPAÑOL

CREADOR DE VÍDEOS DOMÉSTICOS CONCEPTRONIC

El Creador de Vídeos domésticos Conceptronic es el mejor hardware para copiar cintas de vídeo analógicas a su PC a través del puerto de alta velocidad USB 2.0.

Junto con el software que le entregamos con el hardware, Ud. puede conectar cualquier cámara de vídeo, equipo VCR a su ordenador. Puede capturar vídeos VHS, Hi-8, D8, DV en su ordenador. Una vez terminado el proyecto, puede grabarlo en un DVD o CD.

1. Características

Debido a sus pequeñas dimensiones, (81mm x 30mm x 15mm (Largo x Ancho x Alto)) el Creador de Vídeos domésticos Conceptronic es fácil de llevar. Junto con la interfaz USB 2.0 de alta velocidad, los datos de Vídeo y Sonido ofrecen el mejor resultado.

La codificación es posible en MPEG 1, MPEG 2 Y MPEG 4, formatos ideales para aplicaciones de vídeo. La captura de secuencias de vídeo es posible con 720x576 (PAL) a 25 cps, y a 720x480 (NTSC) a 30 cps. Nuestro Creador de Vídeos domésticos no necesita pilas, sino que usa la corriente del Puerto USB.

ESPAÑOL

2. Especificaciones

- Entrada de vídeo:
 - 1x compuesto RCA
 - 1x S-Vídeo

- Entrada de Audio:
 - USB (Sólo XP)
 - Tarjeta de Sonido (Windows 2000)

- Captura de secuencias de vídeo
 - Formato MPG/AVI hasta 720x480 con resolución NTSC
 - Formato MPG/AVI hasta 720x576 con resolución PAL

- Captura de imagen fija (formato de archivos)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Rendimiento
 - 25 cps (fotogramas por segundo) para PAL
 - 30 cps (fotogramas por segundo) para NTSC

- Alimentación
 - 5VCC 300mA (Máx) a través del puerto USB.

ESPAÑOL

3. Requisitos mínimos del Sistema

- Pentium 4 1Ghz o superior
- Microsoft Windows XP o
- Microsoft Windows 2000
- 128MB RAM
- Tarjeta de Sonido

4. Contenido de la caja

- Creador de Vídeos domésticos Conceptronic
- CD-ROM del Software y de los drivers
- CD-ROM del Software de Edición Ulead VideoStudio.
- Manual del Usuario

ESPAÑOL

ANTES DE INSTALAR EL DISPOSITIVO

Asegúrese de que su ordenador dispone de un puerto USB de alta velocidad 2.0 activo.

Recomendamos el uso de Windows XP con ServicePack 1 o 2, o Windows 2000 con Service Pack 4. Asegúrese que su ordenador disponga de los últimos drivers para USB 2.0.


Pasos para la instalación rápida:

- INSTALE LOS DRIVERS ANTES DE CONECTAR EL DISPOSITIVO A SU PUERTO USB
- Conecte el Creador de Vídeos domésticos Conceptronic al puerto USB 2.0.
- Instale el Software adicional de la aplicación

AVISO:

La entrada de audio L/R (Izda/Dcha) sólo está disponible para Windows XP. Si usa Windows 2000, conecte la fuente de audio a la clavija de entrada de su tarjeta de sonido.

Descripción del Hardware



Descripción:

1. Conector USB 2.0
2. Entrada S-Vídeo (entrada de datos desde un dispositivo A/V externo, p.e., vídeo o cámara de vídeo)
3. Entrada de vídeo compuesta (entrada de datos desde un dispositivo A/V externo, p.e., vídeo o cámara de vídeo)
4. Entrada de Audio L/R (Entrada de audio desde una fuente de audio externa (sólo para XP), para Windows 2000 conecte la fuente de audio externa a la clavija de entrada de la tarjeta de sonido)

¡ Ahora vaya a paginar 43 para el procedimiento de la instalación!

DEUTSCH

Conceptronic CHVIDEOCR
Schnellstart Anleitung

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des
Conceptronic Home Video Creator.**

In der beigefügten Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise Erklärungen für die Installation ihres Conceptronic Home Video Creator.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir ihnen, auf unsere **Support-Seite** im Internet zu gehen (www.conceptronic.net) und auf 'Support' zu klicken. Dort werden sie die "Frequently Asked Questions" Datenbank finden.

Falls sie andere Fragen zu ihrem Produkt haben und sie diese nicht auf unserer Website finden können, kontaktieren sie uns bitte per E-Mail: support@conceptronic.net

Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net

DEUTSCH

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

Der Conceptronic Home Video Creator ist die beste Hardware für die Erfassung analoger Videokassetten über den USBHochgeschwindigkeits-Port Ihres PCs.

Mit der zur Hardware mitgelieferten Software können Sie Camcorder, VCR- oder jeder Art an Ihren Computer anschließen. VHS, Hi-8, D8, DV-Video können auf Ihrem Computer gespeichert werden. Nach abgeschlossener Erfassung können Sie Ihre Projekte auf DVD oder CD brennen.

1. Eigenschaften

Dank seiner kleinen Abmessungen (81mm x 30mm x 15mm (L x B x H)) können Sie den Conceptronic Home Video Creator überallhin mitnehmen. Dank der USB 2.0-Schnittstelle in Hochgeschwindigkeit werden bei der Erfassung von Video- und Sounddaten beste Leistungen erzielt. Eine Kodierung ist möglich in MPEG1, MPEG2 und MPEG 4. Dies sind die idealen Formate für Videoanwendungen. Die Aufzeichnung von Bewegungen erfolgt mit 720x576(PAL) bei 25 fps und 720x480(NTSC) bei 30 fps. Unser Conceptronic Home Video Creator benötigt keine Batterien. Er wird über den USB-Port Ihres Computers mit Strom versorgt.

DEUTSCH

2. Spezifikationen

- Videoeingang:
 - 1x RCA-Composite
 - 1x S-Video

- Audioeingang:
 - USB (nur XP)
 - Soundkarte (Windows 2000)

- Bewegungsaufzeichnung
 - MPG/AVI-Format bis zu 720x480 mit NTSC-Auflösung
 - MPG/AVI-Format bis zu 720x576 mit PAL-Auflösung

- Standbilderfassung (Dateiformat)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Leistung
 - 25 fps (Bilder pro Sekunde) für PAL
 - 30 fps (Bilder pro Sekunde) für NTSC

- Stromquelle
 - 5V Gleichstrom 300mA (Max) über USB Port

DEUTSCH

3. Systemanforderungen

- Pentium 4 - 1Ghz oder mehr
- Microsoft Windows XP oder
- Microsoft Windows 2000
- 128MB RAM
- Soundkarte

4. Packungsinhalt

- Conceptronic Home Video Creator
- Software- und Treiber-CD-ROM
- CD-ROM mit Ulead VideoStudio-Bearbeitungssoftware
- Benutzerhandbuch

DEUTSCH

VOR DER INSTALLATION IHRES GERÄTES:

Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Computer über einen funktionierenden USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Port verfügt.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Windows XP mit Service Pack 1 oder 2 oder Windows 2000 mit Service Pack 4.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr System mit dem/den aktuellsten USB 2.0-Treiber/-n arbeitet.

Schnellinstallation – Schritt für Schritt:


- INSTALLIEREN SIE BITTE ZUERST DIE TREIBER, BEVOR SIE DAS GERÄT AN IHREM USB-PORT ANSCHLIESSEN
- Schließen Sie den Conceptronic Home Video Creator an den USB 2.0-Port Ihres Computers an
- Installieren Sie die Software für zusätzliche Anwendungen

HINWEIS:

Der Audio L/R Eingang ist nur unter Windows XP verfügbar. Wenn Sie mit Windows 2000 arbeiten, schließen Sie bitte die Audioquelle an Ihrem Soundkarteneingang an

DEUTSCH

Beschreibung Hardwaregerät



Beschreibung:

1. USB 2.0-Anschluss
2. S-Videoeingang (Eingabedaten von externem A/V-Gerät, z.B. Videorecorder oder Videokamera)
3. Composite-Videoeingang (Eingabedaten von externem A/V-Gerät, z.B. Videorecorder oder Videokamera)
4. Audio L/R Eingang (Audioeingang von externer Audioquelle (nur für XP). Bei Windows 2000 schließen Sie bitte die externe Audioquelle an Ihrem Soundkarteneingang an

**! Gehen Sie jetzt zu Seite 43 für das weitere
Installationverfahren.**

FRANÇAIS

Conceptronic CHVIDEOCR
Guide de démarrage rapide

**Nous vous félicitons d'avoir acheté
le Home Video Creator de Conceptronic.**

Le Guide d'Installation du Matériel ci-joint vous expliquera pas à pas comment installer le Video Creator de Conceptronic.

En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre **service technique** (allez à www.conceptronic.net et cliquez sur « support »). Vous trouverez dans cette section la Base de Données des Foires Aux Questions.

Si vous avez d'autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas la solution sur notre site web, contactez-nous par e-mail : support@conceptronic.net

Pour plus d'informations sur les produits de Conceptronic, visitez notre Site Internet Conceptronic: www.conceptronic.net

FRANÇAIS

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

Le Conceptronic Home Video Creator constitue le meilleur hardware pour graver des cassettes vidéos analogiques à travers le port USB 2.0 haute vitesse de l'ordinateur.

Grâce au logiciel et au hardware inclus, vous pouvez connecter à l'ordinateur tout type d'appareil numérique, VCR. De cette manière, l'ordinateur pourra capturer des documents vidéo dans les formats VHS, Hi-8, D8, et DV, et une fois le projet achevé, il suffit de le graver sur DVD ou CD.

1. Caractéristiques

Grâce à ses dimensions compactes (81 mm x 30 mm x 15 mm (longueur x profondeur x hauteur)), le Conceptronic Home Video Creator peut être utilisé n'importe où. Avec l'interface USB 2.0 à grande vitesse pour la transmission des données vidéo et audio, vous pourrez obtenir un rendement optimum.

Les différents formats compatibles de fichiers sont MPEG 1, MPEG 2 et MPEG 4, c'est-à-dire les formats idéaux pour les applications vidéos. Il permet également la capture de mouvement à 720 x 576 (PAL) avec 25 images par seconde, et à 720 x 480 (NTSC) avec 30 images par seconde. Le Conceptronic Home Video Creator fonctionne sans batterie car il est alimenté à travers le port USB.

FRANÇAIS

2. Spécifications

- Entrée vidéo :
 - 1x RCA composite
 - 1x S-Vidéo

- Entrée audio
 - USB (seulement avec XP)
 - Carte son (sous Windows 2000)

- Capture de mouvement
 - Format MPG/AVI jusqu'à un maximum de 720 x 480 en mode NTSC
 - Format MPG/AVI jusqu'à un maximum de 720 x 576 en mode PAL

- Capture d'images (format de fichiers)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Rendement
 - 25 images/seconde en résolution PAL
 - 30 images/seconde en résolution NTSC

- Alimentation
 - 5 V DC 300 mA (max.) par le port USB

FRANÇAIS

3. Conditions requises du système

- Pentium 4.1 GHz ou supérieur
- Microsoft Windows XP ou
- Microsoft Windows 2000
- 128 MB de RAM
- Carte son

4. Contenu

- Conceptronic Home Video Creator
- CD-ROM contenant le logiciel et le driver
- CD-ROM contenant le logiciel Ulead Video Studio Editing
- Instructions d'utilisation

FRANÇAIS

AVANT D'INSTALLER LE DISPOSITIF

Assurez-vous que votre ordinateur est bien équipé d'un port USB 2.0 à grande vitesse fonctionnant correctement.

Il est vivement recommandé d'utiliser le système d'exploitation Windows XP avec le Service Pack 1 ou 2, ou Windows 2000 avec le Service Pack 4. Vérifiez que le système d'exploitation fonctionne avec les derniers drivers USB 2.0.

Installation :


- AVANT DE CONNECTER LE DISPOSITIF AU PORT USB, IL EST NÉCESSAIRE D'INSTALLER TOUT D'ABORD LES DRIVERS
- Insérer le Conceptronic Home Video Creator dans le port USB 2.0.
- Installer le logiciel supplémentaire d'application

REMARQUE :

L'entrée audio L/R est disponible exclusivement sous Windows XP. Si vous utilisez Windows 2000, vous devrez connecter la source audio à l'entrée de la ligne de la carte son.

FRANÇAIS

Description du dispositif hardware



Description :

1. Connecteur USB 2.0
2. Entrée S-Vidéo (entrée utilisée pour les données provenant d'un dispositif A/V externe, comme par exemple un graveur vidéo ou un caméscope)
3. Entrée vidéo composite (entrée utilisée pour les données provenant d'un dispositif A/V externe, comme par exemple un graveur vidéo ou un caméscope)
4. Entrée Audio L/R (entrée audio provenant d'une source audio externe (seulement pour Windows XP). Dans le cas de Windows 2000, la connexion de la source audio externe devra être connectée à l'entrée de la ligne de la carte son)

! Maintenant, aller à p. 43 pour la procédure d'installation.

ITALIANO

Conceptronic CHVIDEOCR
Guida d'installazione rapida

Grazie per l'acquisto del Home Video Creator Conceptronic.

La guida per l'installazione dell'hardware acclusa spiegherà passo a passo la Home Video Creator Conceptronic.

Se dovessero esserci dei problemi, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (andate su www.conceptronic.net e cliccate 'support'), dove potrete trovare il Database delle Risposte alle Domande più Frequenti (FQA).

Se doveste avere altre domande riguardanti il prodotto che non trovate sul nostro sito Web vi preghiamo di contattarci attraverso l'e-mail: support@conceptronic.net

Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della Conceptronic: www.conceptronic.net

ITALIANO

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

Il Conceptronic Home Video Creator è il miglior hardware per registrare videocassette analogiche attraverso una porta USB 2.0 ad alta velocità del computer.

Grazie al software e all'hardware acclusi è possibile collegare al computer qualsiasi videocamera digitale, VCR. In questo modo il computer sarà in grado di acquisire video in formato VHS, Hi-8, D8, DV, e una volta terminato il progetto, basterà masterizzarlo su DVD o su CD.

1. Caratteristiche

Grazie alle sue dimensioni compatte (81 mm x 30 mm x 15 mm (Lunghezza x Profondità x Altezza)) il Conceptronic Home Video Creator può essere portato ovunque; congiuntamente all'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità per la trasmissione di dati video e audio è possibile ottenere il massimo rendimento. I diversi formati di codifica possibili sono MPEG 1, MPEG 2 e MPEG 4, vale a dire i formati più adeguati per applicazioni video. È anche possibile utilizzare il motion capture con 720 x 576 (PAL) a 25 fotogrammi al secondo e 720 x 480 (NTSC) a 30 fotogrammi al secondo. Il Conceptronic Home Video Creator non ha bisogno di batterie, poiché viene alimentato attraverso la porta USB.

ITALIANO

2. Specifiche

- Ingresso video:
 - 1x RCA composito
 - 1x S-Video

- Ingresso audio
 - USB (solo XP)
 - Scheda audio (Windows 2000)

- Motion Capture
 - Formato MPG/AVI fino a un massimo di 720 x 480 con risoluzione NTSC
 - Formato MPG/AVI fino a un massimo di 720 x 576 con risoluzione PAL

- Cattura immagini (formato file)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Rendimento
 - 25 fotogrammi al secondo per PAL
 - 30 fotogrammi al secondo per NTSC

- Alimentazione
 - 5VDC 300mA (massimo) attraverso una porta USB

ITALIANO

3. Requisiti minimi di sistema

- Pentium 4.1 Ghz o superiore
- Microsoft Windows XP o
- Microsoft Windows 2000
- 128 MB di RAM
- Scheda audio

4. Contenuto della confezione

- Conceptronic Home Video Creator
- Software e Driver CD-ROM
- CD-ROM Software Ulead VideoStudio Editing
- Istruzioni per l'uso

ITALIANO

PRIMA DI INSTALLARE IL DISPOSITIVO

Assicurarsi che il computer sia dotato di una porta USB 2.0 ad alta velocità in grado di funzionare correttamente.

Si consiglia vivamente di usare Windows XP con il Service Pack 1 o 2 oppure Windows 2000 con il Service Pack 4.

Assicurarsi che il sistema operativo in uso utilizzi gli ultimi driver USB 2.0.

Installazione:


- PRIMA DI COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA PORTA USB È NECESSARIO INSTALLARE I DRIVER
- Inserire nella porta USB 2.0 il Conceptronic Home Video Creator
- Installare il software dell'applicazione extra

NOTA:

L'ingresso audio L/R è disponibile esclusivamente con Windows XP. Nel caso venga utilizzato Windows 2000 sarà necessario collegare la sorgente audio all'entrata di linea della scheda audio.

ITALIANO

Descrizione del dispositivo hardware



Descrizione:

1. Connettore USB 2.0
2. Ingresso S-Video (è l'ingresso utilizzato per i dati provenienti da un dispositivo A/V esterno, come ad esempio un videoregistratore o una videocamera)
3. Ingresso video composito (è l'ingresso utilizzato per i dati provenienti da un dispositivo A/V esterno, come ad esempio un videoregistratore o una videocamera)
4. Ingresso Audio L/R (è l'ingresso audio proveniente da una sorgente audio esterna (solo per XP). Nel caso di Windows 2000 sarà necessario collegare la sorgente audio esterna all'entrata di linea della scheda audio)

! Adesso andare a p. 43 per la procedura di installazione.

PORTUGUÊS

Conceptronic CHVIDEOCR
Iniciação Rápida

**Os nosso parabéns pela compra do seu
Home Video Creator Conceptronic.**

O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de como instalar Home Video Creator Conceptronic.

Se tiver algum problema, aconselhamos consultar o nosso **site de assistência** (vá a www.conceptronic.net e clique em 'assistência' Aqui pode encontrar a Base de Dados das Perguntas Mais Frequentes.

Se tiver outras questões relativas ao nosso produto e não as conseguir encontrar no nosso webiste, pode-nos contactar através do e-mail: support@conceptronic.net

Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da Conceptronic: www.conceptronic.net

PORTUGUÊS

CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

O Conceptronic Home Video Creator é o melhor dispositivo para passar vídeos analógicos para o computador através da porta High-Speed USB 2.0.

Com o software que acompanha o dispositivo é possível ligar ao computador de qualquer câmara de vídeo, bem como aparelhos de vídeo. Permite capturar para o computador vídeo DV, VHS, Hi-8, D8. Ao ser concluído, o projecto pode ser armazenado em DVD ou CD.

1. Características

Devido ao seu tamanho reduzido (81 mm de comprimento x 30 mm de largura x 15 mm de altura), é fácil levar o Conceptronic Home Video Creator consigo. Para além disso, com a interface High-Speed USB 2.0 obtém-se o melhor desempenho com dados de vídeo e som.

A codificação pode ser MPEG 1, MPEG 2 e MPEG 4, formatos ideais para aplicações de vídeo. A captura de imagens em movimento pode ser feita com resolução de 720 x 576 (PAL) a 25 fps ou com 720 x 480 (NTSC) a 30 fps. O Conceptronic Home Video Creator não precisa de baterias, mas utiliza energia da porta USB.

PORTUGUÊS

2. Especificações

- Entrada de vídeo:
 - 1 x RCA composto
 - 1x S-Video

- Entrada de áudio:
 - USB (apenas XP)
 - Placa de som (Windows 2000)

- Captura de imagens em movimento
 - Formato MPG/AVI, até 720 x 480 com resolução NTSC
 - Formato MPG/AVI, até 720 x 576 com resolução PAL

- Captura de imagens fixas (formato do ficheiro)
 - BMP
 - JPG
 - TIF
 - PCX
 - TGA

- Desempenho
 - 25 fps (quadros por segundo) para PAL
 - 30 fps (quadros por segundo) para NTSC

- Alimentação
 - 5 VDC 300 mA (máx.) através da porta USB

PORTUGUÊS

3. Requisitos Mínimos do Sistema

- Pentium 4 1 GHz ou superior
- Microsoft Windows XP ou
- Microsoft Windows 2000
- 128 MB RAM
- Placa de som

4. Conteúdo da Embalagem

- Conceptronic Home Video Creator
- CD-ROM com software e driver
- CD-ROM com o programa Ulead VideoStudio Editing
- Manual do utilizador

PORTUGUÊS

ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO

Assegure-se de que o seu computador está equipado com uma porta High-Speed USB 2.0 activa.

É muito recomendável que se use o Windows XP com o Service Pack 1 ou 2 ou o Windows 2000 com o Service Pack 4.

Assegure-se de que o seu sistema utiliza o(s) driver(s) USB 2.0 mais recente(s).

Instalação rápida


- **INSTALE OS DRIVERS ANTES DE LIGAR O DISPOSITIVO À PORTA USB.**
- Ligue o Conceptronic Home Video Creator à porta USB 2.0.
- Instale o software das aplicações adicionais.

NOTA:

A entrada de áudio L/R está disponível apenas no Windows XP. Se usar o Windows 2000, ligue a fonte de áudio na entrada de linha da placa de som.

PORTUGUÊS

Descrição do dispositivo



Descrição:

1. Conector USB 2.0
2. Entrada S-Video (entrada de dados de dispositivos externos de A/V, como gravadores ou câmaras de vídeo).
3. Entrada Vídeo composto (entrada de dados de dispositivos externos de A/V, como gravadores ou câmaras de vídeo).
4. Entrada de áudio L/R (entrada de áudio de fontes externas de áudio (apenas para XP; com Windows 2000, ligue a fonte de áudio na entrada de linha da placa de som)

! Agora vá a p. 43 para o procedimento de instalação.

INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

NOTE:

- NEDERLANDS** : U dient eerst de software te installeren alvorens u het apparaat aansluit!
- ENGLISH** : First install the software before connecting the device to the computer!
- ESPAÑOL** : ¡Instale el software antes de conectar el dispositivo al ordenador!
- DEUTSCH** : Installieren Sie zuerst die Software, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen!
- FRANÇAIS** : Installer le logiciel avant de connecter le dispositif à l'ordinateur !
- ITALIANO** : Prima di collegare il dispositivo al computer è necessario installare il software!
- PORTUGUÊS** : Instale o software antes de ligar o dispositivo ao computador.

NEDERLANDS

Plaats de CD-ROM. Het menu zal automatisch starten. U kunt het menu ook handmatig starten door in "Verkenner" op de CD-ROM te dubbelklikken.

ENGLISH

Place the CD-Rom. The menu will start automatically. You can also start the menu manually by clicking the CD-ROM within "Explorer".

ESPAÑOL

Introducir el CD-ROM. El menú se iniciará automáticamente. También puede activar el menú accediendo al CD-ROM desde "Explorer".

DEUTSCH

Legen Sie die CD-ROM ein. Das Menü startet automatisch. Sie können das Menü auch manuell starten, indem Sie im „Explorer“ auf die CD-ROM klicken.

FRANÇAIS



Insérer le CD-Rom. Le menu apparaîtra automatiquement. Le menu peut également être ouvert manuellement en cliquant sur le CD-ROM dans "Explorer".

ITALIANO


Introdurre il CD-Rom. Apparirà automaticamente il menu. È possibile aprirlo anche manualmente facendo clic sul CD-ROM in "Gestione risorse".

PORTUGUÊS

Insira o CD-ROM. O menu abrir-se-á automaticamente. Também pode abrir o menu manualmente fazendo clique no CD-ROM, no "Explorador".



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



NEDERLANDS

Klik op "**Bladeren**" ("**Browse**") om een andere locatie te kiezen, of klik op "**Volgende**" ("**Next**") om door te gaan met de standaardlocatie.

ENGLISH

Click on "**Browse**" to choose another location or click "**Next**" to install to the default location.

ESPAÑOL

Pulse "**Examinar**" para elegir otra ubicación, o bien "**Siguiente**" para instalar en la ubicación predeterminada.

DEUTSCH

Klicken Sie auf „**Durchsuchen**“, um einen anderen Speicherort zu wählen oder auf „**Weiter**“, um das Programm am vorgegebenen Ort zu speichern.

FRANÇAIS


Cliquer sur "**Parcourir**" pour sélectionner une autre adresse ou cliquer sur "**Suivant**" pour confirmer cette adresse par défaut.

ITALIANO



Fare clic su "**Sfogliala**" per selezionare una posizione diversa, o fare clic su "**Avanti**" per installarlo nella posizione di default.

PORTUGUÊS




Clique em "**Pesquisar**" para escolher uma nova localização ou em "**Seguinte**" para instalar na localização predeterminada.




INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



NEDERLANDS

Deze installatie zal 1 keer herhaald worden voor de installatie van de "USB Audio Device".

Na de installatie van de stuurprogramma's kunt u de Home Video Creator aansluiten.

ENGLISH

This installation will repeat one more time, for the installation of the "USB Audio Device".

After the driver installation, you can connect the Home Video Creator.

ESPAÑOL

Esta instalación deberá repetirse de nuevo para la instalación del "USB Audio Device".

Tras la instalación de los drivers, puede conectar el Creador de Vídeos domésticos.

DEUTSCH

Dieser Vorgang wiederholt sich für die Installation des „USB Audio Device“.

Nach der Treiberinstallation können Sie den Home Video Creator an Ihrem Computer anschließen.

FRANÇAIS

Vous devrez répéter ces opérations pour installer le "Dispositif Audio USB".


Après avoir installé le driver, le Home Video Creator pourra être connecté.

ITALIANO


Sarà necessario ripetere gli stessi passi per installare il "Dispositivo audio USB". Dopo aver installato il driver sarà possibile collegare l'Home Video Creator.

PORTUGUÊS

Este procedimento deverá ser repetido para a instalação do "Dispositivo de áudio USB". Após a instalação do driver, já poderá ligar o Home Video Creator.



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR



NEDERLANDS

Deze installatie zal 1 keer herhaald worden voor de installatie van de "USB EMP Audio Device".

ENGLISH

This installation will repeat one more time, for the installation of the "USB EMP Audio Device".

ESPAÑOL

Esta instalación deberá repetirse de nuevo para la instalación del "USB EMP Audio Device".

DEUTSCH

Dieser Vorgang wiederholt sich für die Installation des „USB EMP Audio Device“.

FRANÇAIS

Vous devrez répéter ces opérations pour installer le "Dispositif Audio USB EMP".

ITALIANO

Sarà necessario ripetere gli stessi passi per installare il "Dispositivo audio USB EMP".

PORTUGUÊS

Este procedimento deverá ser repetido para a instalação do "Dispositivo de áudio USB EMP".



INSTALLING YOUR CONCEPTRONIC HOME VIDEO CREATOR

NEDERLANDS

Wanneer de installatie is voltooid, kunt u het icoon "video jukebox" op uw bureaublad vinden. Als u deze applicatie start kunt u het (bron) apparaat overbrengen.

ENGLISH

When the installation is finished u can find the "video jukebox" icon on your desktop. When you start this application, you can connect the source device and start capturing.

ESPAÑOL

Una vez la instalación finalizada, verá el icono "reproductor de vídeo" en el escritorio. Cuando inicie esta aplicación, podrá conectar el dispositivo fuente y empezar a realizar capturas.

DEUTSCH

Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint das Symbol „Video Jukebox“ auf Ihrem Desktop. Wenn Sie dieses Programm öffnen, können Sie das Quellgerät anschließen und mit der Aufzeichnung beginnen.

FRANÇAIS

Au terme de l'installation, l'icône "video jukebox" apparaîtra sur le bureau. En ouvrant cette application, vous pourrez connecter le dispositif source et initier la capture.

ITALIANO

Dopo aver terminato l'installazione, apparirà nel desktop l'icona del "video jukebox". Aprendo tale applicazione, è possibile collegare il dispositivo sorgente e iniziare l'acquisizione.

PORTUGUÊS

Quando a instalação terminar após iniciar esta aplicação, poderá ligar o dispositivo fonte e começar a captura.